

# PHILIPS

крушка преден фар  
кола

X-tremeVision Pro150

Тип крушка: H11

Опаковка: 1

12 V, 55 W

12362XVPB1



## Удивителна яркост за допълнителна безопасност

Идеалното съчетание от високи работни показатели и експлоатационен живот

Комбинирайки удивителна яркост и експлоатационен живот, който не беше възможен досега за такава високоефективна крушка, Philips X-tremeVision Pro150 предоставя видимостта за по-голяма безопасност на пътя за вас и любимите ви хора.

### Виждайте пътя по-добре с до 150% по-ярка светлина

- Виждайте повече за по-безопасно шофиране

### Дълъг живот за дълготрайна безопасност

- До 450 часа употреба с високопроизводителна крушка(3)
- Не правете компромис с безопасността, сменяйте по двойки

### Високопроизводителният лъч осветява 70 м по-далеч(2)

- Осигурете си повече време, за да забележите и избегнете опасностите

### Повече контраст и видимост със студена светлина

- Студената светлина предоставя по-ясен изглед и повече комфорт

### Увереност с качество от Philips

- Philips е изборът на основните производители на автомобили

## Акценти

### По-ярка светлина за повече сигурност

C Philips X-tremeVision Pro150 се наслаждават на до 150% по-ярка светлина(1). Шофирайте до вкъщи, при любимите си хора, като знаете, че можете да виждате по-ясно дори в тъмното и неблагоприятните метеорологични условия. Подобреният дизайн на жичката предоставя по-добра прецизност и осветеност за по-добро осветяване на пътя, докато новата технология от кварцово стъкло Diamond Precision осигурява повече яркост.

### Доживотна безопасност

Новата производствена техника за кварцово стъкло Philips Diamond Precision увеличава пропускането на светлина и осигурява по-голяма устойчивост при термичен удар и налягане. Специално изработеното съчетание от специални газове допълнително защитава жичките от износване. Това означава повече яркост и по-дълъг експлоатационен живот до 450 часа (отнася се за H7; H11: 400 ч), което е може би най-дългият експлоатационен живот, предлаган от такава мощна крушка.

### Виждайте до 70 метра напред(2)

Тъй като може да освети пътя до 70 метра напред(2), Philips X-tremeVision Pro150 увеличава възможността ви да реагирате при потенциални опасности. Удължаването на безопасното разстояние означава, че вие и вашите пътници можете да се насладите на по-безопасно шофиране.

### Запазете концентрация за по-дълго време

Шофирането в тъмни условия може да бъде уморително за очите, което води до напрегнато зрение и по-голям риск от умора. Като излъчва по-

бяла светлина до 3400 K (отнася се за H7; H11: 3450 K), Philips X-tremeVision Pro150 ви предоставя изглед с по-голям контраст, който ви помага да идентифицирате и интерпретирате приближаващите се обекти с повече увереност. По-ясната видимост ви държи нащрек за по-дълго време, което прави шофирането по-безопасно и носи повече удоволствие.

### Сменете и двете крушки едновременно

По-добрият вариант е да смените и двете крушки за фарове, отколкото само тази, която е изгоряла. Съвременните крушки осигуряват повишено светлоотдаване и превъзходна работа, предлагайки по-сигурно шофиране. Заменяйки и двете крушки, спестявате време и разходи, избягвате риска от повреда на фара, облагодетелствате се от наличието на по-ярък и по-добре балансиран лъч, но преди всичко правите шофирането по-безопасно за себе си и близките си.

### Светлини за кола от най-високо качество

Технологично усъвършенстваните светлини на Philips са с доказани качества в автомобилната индустрия и това е така вече над 100 години. Продуктите с качеството на оригинално оборудване на Philips са проектирани и разработени, като са следвани строги процеси за контрол на качеството (включително приложими стандарти по ISO), което води до неизменно високи стандарти на производство. Philips X-tremeVision Pro150 са съвместими с моделите автомобили на най-големите производители, като Audi, BMW, Ford, GM, Toyota и Volkswagen. За повече информация вижте справочника за избор на продукти.

## Спецификации

### Описание на продукта

**Технология:** Халогенни

**Тип:** H11

**Обхват:** X-tremeVision Pro150

**Приложение:** Дълги светлини, Къси светлини,

Предни светлини за мъгла

**Хомологация ECE:** ΔA

**Обозначение:**

H11 12362 12 V 55 W PGJ19-2 B1

**База:** PGJ19-2

### Електрически характеристики

**Напрежение:** 12 V

**Мощност:** 55 W

### Характеристики на светлината

**Цветна температура:** 3450 K

**Лумени [lm]:** 1350 ±10%

### Експлоатационен срок

**Живот:** 400 ч

### Информация за поръчка

**Въвеждане на поръчка:** 12362XVPB1

**Код за поръчка:** 00551928

### Данни за опаковката

**Тип опаковка:** B1

**EAN1:** 8719018005519

**EAN3:** 8719018005526

### Информация за опакован продукт

**Височина:** 12,9 см

**Дължина:** 9,5 см

**Ширина:** 3,6 см

**МОQ (за професионалисти):** 5

**Количество стоки в опаковка:** 1

### Информация за външната опаковка

**Височина:** 13,0 см

**Дължина:** 15,0 см

**Ширина:** 13,5 см

**Брутно тегло на бройка:** 0,219 кг

### Маркетингови характеристики

**Очаквани ползи:** Повече светлина

**Акцент за продукта:** До 150% по-ярка светлина



\* 1 Яркост в сравнение със законния минимален стандарт.

\* 2 Допълнително разстояние за безопасност в сравнение с дължината на лъча спрямо получения минимум според регламента на ECE, на базата на 1 лукс. Най-голямо разстояние от колата.

\* 3 Отнася се за приложението на къси светлини, различава се при използването на светлини за мъгла