

PHILIPS

Gambiarra fina
recarregável RCH19

LED Professional
Work Light

Lâmpada LED de alta qualidade

Modo duplo: 250 lm e 120 lm

Bateria para 6 horas no modo
ECO

Design fino versátil



LPL46X1



Veja melhor, trabalhe melhor

Luz de trabalho recarregável e ultrafina

A gambiarra LED recarregável Philips RCH19 fornece a luz brilhante e natural de que precisa para qualquer trabalho de manutenção. Os LEDs de alta qualidade fornecem modos duplos de potência de 250 e de 120 lúmenes para até 7 horas de utilização contínua sem fios.

Luz LED branca, brilhante e natural

- Veja todos os detalhes com um ângulo de feixe amplo de 90°
- LEDs de alta qualidade fornecem luz brilhante até 250 lúmenes
- Combata a escuridão com luz natural brilhante

Design ultra fino e versátil

- Design ultra fino para iluminar espaços estreitos
- Íman e o gancho versátil para utilização em mãos livres

Até 7 horas de luz contínua

- Trabalhe com flexibilidade com até 7 horas de autonomia de utilização

Resistente a choques e a substâncias químicas

- Resistente a químicos e solventes de oficina
- Estrutura robusta para elevada resistência a impactos – IK07

Destques

Íman e o gancho para mãos livres

Com o gancho ajustável e retráctil multiângulos, pode pendurar este candeeiro em qualquer local que desejar. Com um forte íman na parte posterior, também pode fixá-lo facilmente a qualquer superfície metálica, deixando ambas as suas mãos livres para trabalhar.

Bateria recarregável de qualidade

Tem de se movimentar pela oficina enquanto trabalha? Não há problema. A RCH19 está equipada com uma bateria de iões de lítio de alta qualidade, que lhe oferece 4 horas de luz forte contínua. Se precisar de trabalhar durante mais tempo, basta mudar para o modo Eco e obterá 7 horas de utilização contínua.

Resistente a químicos

Altamente resistente à maioria dos produtos químicos e solventes de oficina, a RCH19 da Philips foi concebida para resistir aos ambientes de oficina mais exigentes.

Estrutura robusta – IK07

Em conformidade com a norma de resistência a impactos IK07, a Philips RCH19 foi concebida para resistir aos ambientes de trabalho mais exigentes. A pega prática reduz as hipóteses de alguém a deixar cair, mas a estrutura robusta protege a gambiarra caso isto aconteça. Sabemos que até os trabalhadores mais cuidadosos deixam cair acidentalmente as ferramentas de vez em quando.

Design ultra fino

A Philips RCH19 foi concebida com uma luz rotativa a 180°, por isso, pode usar a lâmpada em espaços extremamente estreitos. Agora quando está mergulhado no fundo de um motor ou de uma máquina, não terá zonas escuras.

Ângulo de feixe amplo de 90°

A Philips RCH19 oferece um ângulo de feixe amplo de 90°, que ilumina uma grande área de trabalho. Com esta luz branca brilhante,

pode ver facilmente todos os pequenos detalhes de que necessita para executar o trabalho.

LEDs de alta qualidade brilhantes

Equipada com LEDs de alta qualidade, a RCH19 da Philips oferece um modo duplo de potência. O modo máximo proporciona-lhe uma potente saída de luz de 250 lúmenes, que o ajuda a detetar o mais ínfimo dos detalhes. Se estiver a utilizar a lâmpada durante um período prolongado, pode seleccionar o modo Eco para poupar a carga da bateria. Mesmo com uma saída de luz reduzida de 120 lúmenes, conseguirá obter uma luz brilhante de alta qualidade durante até 7 horas.

Luz brilhante que vence a escuridão

Equipada com LEDs de alta qualidade, a gambiarra recarregável Philips RCH19 fornece-lhe uma luz branca intensa, para poder vencer a escuridão enquanto trabalha. O feixe amplo brilhante permite-lhe ver com clareza e a luz natural de 6000 K que é suave para os seus olhos previne o cansaço.

Especificações

Informações sobre encomendas

Apresentação de encomendas: LPL46X1

Código de encomenda: 39823631

Caraterísticas elétricas

Capacidade da bateria: 2100 mAh

Fonte de alimentação: Pilha, Bateria de iões de lítio 18650

Potência: 3 W

Tempo de funcionamento da bateria

(máximo): Até 4 horas

Voltagem: 3,65 V

Tempo de funcionamento da bateria (eco): Até 7 horas

Tipo de bateria: Bateria de iões de lítio

Tipo de cabo de carregamento: Recarregável

Tipo de ficha: Cabo

Tempo de carregamento da bateria: Até 3 horas

Caraterísticas da luz

Intensidade da luz (Intensa): 400 lux a 0,5 m

Fluxo luminoso: 250 lúmen

Fluxo luminoso (Eco): 120 lúmen

Ângulo de feixe: 90 graus

Intensidade da luz (eco): 200 lux a 0,5 m

Duração do LED: Até 10 000 horas

Fluxo luminoso: CURSOR

Temperatura da cor: 6000 K

Informações da embalagem exterior

Peso bruto por unidade: 2077 g

Altura: 18,2 cm

Comprimento: 20 cm

Largura: 18 cm

Dados da embalagem

EAN1: 8727900398236

EAN3: 8727900398243

Informação do produto embalado

Comprimento do cabo: 100 m

Altura: 5,2 cm

Comprimento: 18,5 cm

Quantidade da embalagem/n.º mín. encomenda: 1

Peso com baterias/pilhas: 266 g

Peso com cabo: 266 g

Peso sem cabo: 215,5 g

Tamanho: Compacto, Padrão

Largura: 8

Descrição do produto

Gancho: Gancho retráctil de 360 graus

Classificação de proteção contra impactos (IK): IK07

Classificação do Índice de Protecção (IP): IP54 Íman

Materiais e acabamento: Borracha e policarbonato resistentes

Número de LEDs: 6

Resistente a: massa lubrificante, óleo, solventes de oficina

Tecnologia: LED

Alcance: RCH

Detector de fugas UV: Não

Opções mãos-livres: Gancho

Temperatura de funcionamento: 0 °C a 40 °C

Especificações de marketing

Destaque do produto: Gambiarra recarregável

Vantagens esperadas: Veja melhor, Trabalhe melhor

