

# PHILIPS

## PEN20S

### Professional

200 lm Boost / 100 lm Eco

Všestranné použití pro volné ruce

Bodové světlo 100 lumenů na horní části

Dlouhá výdrž baterie až 4 h



LPL67X1



## Vysoce kvalitní kompaktní dobíjecí svítilna LUXEON® LED

Kompaktní svítilna, která poskytuje jasné a přirozené světlo

Kompaktní svítilna Penlight Philips PEN20S je ideální pro rychlou inspekci. Její 4 vysoce kvalitní diody LED poskytují jasné a přirozené světlo 6 000 K a produkují výstup 200 lumenů a bodové světlo 100 lumenů. Lze dobít přes USB a uvolní vám ruce při práci.

#### **Osvětlení LED v přírodní bílé barvě s duálním režimem**

- Pracujte pohodlně a bez únavy
- Zvolte světlo 100 lm v režimu „Eco“ nebo intenzivní světlo 200 lm s funkcí „Boost“
- Získejte lepší výhled na svou práci

#### **Odolná inspekční svítilna**

- Robustní svítilna navržena tak, aby odolala podmínkám v dílně

#### **Nabíjecí s dlouhou výdrží baterie**

- Pracujte nepřetržitě až 4 hodiny

#### **Praktická otočná svítilna, kterou nemusíte držet v rukách**

- Pracujte lépe díky hands-free světlu

# Specifikace

## Informace pro objednávání

Zadání obj.: LPL67X1

Objednávací kód: 05261231

## Elektrické vlastnosti

Kapacita baterie: 1200 mAh

Příkon: 1,8 W

Doba výdrže baterie (režim Boost): Až

2 hodiny

Napětí: 3,2 V

Doba provozu baterie (režim Eco): Až 4 hodiny

Typ baterie: Baterie LFP

Typ nabíjecího kabelu: Nabíjecí

Typ zástrčky: Bez zástrčky, Micro USB

Doba nabíjení baterie: méně než 2 hodiny

Zdroj napájení: Baterie AAA, Baterie LiFePO4

3,2 V 1 200 mAh

## Charakteristika světla

Teplota barev: 6 000 K

Světelný výstup (ukazatel): 100 lm

Životnost diody LED: 10 000 h

Světelný výstup (režim Eco): 100 lm

Úhel paprsku (ukazatel): 60°

Úhel paprsku: 80°

Světelný výstup: 150–300 lumenů, 200 lumen

## Informace na vnějším balení

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 816 g

Výška: 10,3 cm

Délka: 20,5 cm

Šířka: 12,3 cm

## Údaje na obalu

EAN1: 8719018052612

EAN3: 8719018052629

## Informace na obalu výrobku

Množství v balení / MOQ: 6

Hmotnost s bateriemi: 92 g

Hmotnost s kabelem: 104 g

Velikost: Standardní, Kompaktní

Délka kabelu: 50 cm, Micro-USB

Průměr: Neuvedeno

Hmotnost bez baterií: Neuvedeno

Hmotnost bez kabelu: 92 g

Výška: 18,7 cm

Délka: 5,3 cm

Šířka: 2,8 cm

## Popis výrobku

Třída ochrany proti nárazu (IK): IK07

Hodnocení ochrany proti vniknutí (IP): IP54

Magnet

Materiály a povrchová úprava: ABS

Odolnost vůči těmto látkám: olej, tuk,

dílenská rozpouštědla

Technologie: LED

UV detektor úniku: Ne

Počet diod LED: 4+1

Provozní teplota: 0 °C až 40°C

Světlo s možností orientace: Hlava svítilny

otočná o 80°

Řada: PEN, Profesionální

Háček: Spona otočná v rozsahu 80°

s magnetem

Možnosti handsfree: Háček, magnety

Pásek na hlavu: Ne

## Marketingové specifikace

Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Nabíjecí

pracovní svítilna

Očekávané výhody: Vidíte lépe, Lepší

výsledky práce

# Přednosti

## Osvětlení LED 6 000 K v přírodní bílé barvě

Svítilna Philips PEN20S produkuje světlo o teplotě 6 000 K v přírodní bílé barvě, které vylepšuje vizuální komfort a snižuje únavu očí při práci.

## Jasně světlo s duálním režimem

Hlavní paprsek světla svítilny Philips PEN20S nabízí dvě úrovně výstupu. Pro každodenní použití a prodlouženou životnost baterie vám režim Eco poskytne jasný výstup 100 lumenů. V režimu Boost získáte intenzivní světlo 200 lumenů, ale kratší výdrž baterie. Díky této flexibilitě si můžete zvolit to správné světlo pro aktuální práci.

## Všestranný a konzistentní paprsek

Svítilna Philips PEN20S se dodává s všestranným 80° širokým paprskem světla, který dokonale osvětlí prostor před vámi. K dispozici je také vestavěné bodové světlo 100 lumenů pro rychlé inspekční úkoly. Společně nabízejí pohled 20/20 na vaši práci.

## Neuvěřitelně odolná

Když máte hodně práce, může vám snadno upadnout nějaké vybavení. Proto je důležité, aby byly používané nástroje odolné. Svítilna Philips PEN20S je odolná vůči vodě a prachu (krytí IP54). Disponuje také krytím IK07 a dokáže tedy zvládnout nárazy a upadnutí z výšky až 1,5 metru.

## Výdrž baterie až 4 hodiny

Svítilna Philips PEN20S je vybavena pokročilou nabíjecí baterií. V režimu Eco získáte jasný paprsek světla 100 lumenů až na 4 hodiny nepřetržitého používání (stejná výdrž platí i pro bodové světlo 100 lumenů). V režimu Boost získáte paprsek intenzivního světla 200 lumenů na přibližně 2 hodiny nepřetržitého používání. Úplné nabití baterie pomocí standardního konektoru micro-USB trvá pouze 2 hodiny. Součástí balení je kabel USB a zařízení je kompatibilní s většinou nabíječek USB na trhu.

## Svítilna pro snadné inspekce

Díky vestavěné sponě otočné v rozsahu 80° můžete svítilnu Philips PEN20S snadno zavěsit na pracovišti. Případně, pokud kontrolujete motor, upevněte svítilnu PEN20S pomocí vestavěného magnetu tak, aby světlo směřovalo přesně tam, kam potřebujete – a budete mít obě ruce volné na práci.

