

Philips Ultinon Drive  
Accessory  
Kit de montage arrière en  
aluminium

### Anti-corrosion

Visserie en acier inoxydable  
incluse  
Qualité Philips reconnue

LUMUD1001MX1



## Intégration précise et installation facile

### Une installation simple et fiable

Les fixations arrière en aluminium sont une solution légère, polyvalente et offrant une résistance élevée à la rouille pour monter n'importe quelle barre d'éclairage automobile LED Philips\*. Ces fixations sont fournies par paires, accompagnées de leur visserie en inox A2.

#### Ajustement optimal

- Simple à installer

#### Qualité automobile fiable de Philips

- Matériau robuste pour des performances durables

**PHILIPS**

Kit de montage arrière en aluminium  
Anti-corrosion Visserie en acier inoxydable incluse, Qualité Philips reconnue

# Caractéristiques

## Description du produit

- Technologie: Kit d'accessoires de montage arrière
- Compatible avec: Philips Ultinon Drive UD5001L, UD5002L, UD5004L, UD5101L, UD5102L, UD5103L, UD5104L, UD7050L
- Matériau: Aluminium, revêtement poudré

## Informations de commande

- Code de commande: UD1001MX1
- GOC: 01858834

## Informations de l'emballage

- EAN1: 8719018018588
- EAN3: 8719018018595

## Informations relatives au produit emballé

- Quantité minimale de commande (pour les professionnels): 12
- Dimensions de l'emballage - L (mm): 350
- Dimensions de l'emballage - l (mm): 60
- Dimensions de l'emballage - H (mm): 90

LUMUD1001MX1/10

# Points forts

## Fixations arrière

Les fixations arrière UD1001M constituent une solution légère et polyvalente pour l'installation de rampes d'éclairage automobile LED Philips\* sur votre véhicule. Les fixations peuvent être boulonnées dans des trous préexistants de la carrosserie du véhicule, puis fixés au rail située à l'arrière de la rampe d'éclairage. Cela vous évite tout perçage supplémentaire, tout en vous permettant de relever/d'abaisser les lampes de < 2 cm.

## Matériaux anti-corrosion

Le kit de montage arrière UD1001M est composé d'aluminium plié de 6 mm avec revêtement en poudre noir, garantissant une résistance élevée à la corrosion. Ces fixations sont fournies par paires, accompagnées de leur visserie en acier inoxydable A2.



Date de publication  
2024-04-18

Version: 5.5.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Compatible(s) avec : Philips Ultinon Drive UD5001L, UD5002L, UD5004L, UD5101L, UD5102L, UD5103L, UD7050L