



### Philips Xperion 6000 Headlight

Fascicul panoramic de 300 de  
lumeni

Reflector rotativ de 120 de  
lumeni

Senzor de mi?care  
Banderolă cap moale, de înaltă  
calitate



LUMX60HEADX1

## Concepută special pentru tine

Lampă de cap LED cu mod dublu și detectare a mi?cării

Lampa de cap Philips Xperion 6000 proiectează un fascicul luminos panoramic de 300 de lumeni în fa?a ta. Cu reflectorul său rotativ de 120 de lumeni poți să vezi fiecare detaliu. O func?ie suplimentară de senzor de mi?care o face un instrument versatil, care îți lasă mâinile libere.

#### Garan?ie extinsă

- Extinde online garan?ia până la 3 ani

#### Finisaj de cea mai bună calitate

- Bandă de sus?inere confortabilă
- Carcasă rezistentă la impact IK07
- Protec?ie împotriva stropirii și a prafului IP65

#### Flux luminos cu două moduri

- Fascicul luminos LED panoramic, de 220°
- Modul de iluminare rotativ

#### Versatilitate sporită

- Modul cu senzor de mi?care
- Baterie cu încărcare rapidă și durată mare de via?ă

# PHILIPS

## Headlight

Fascicul panoramic de 300 de lumeni Reflector rotativ de 120 de lumeni, Senzor de mi?care, Banderolă cap moale, de înaltă calitate

# Specificații

### Specificații pentru comercializare

- Caracteristici produs: Fascicul luminos panoramic, de 220°
- Avantaje preconizate: Concepută special pentru tine

### Descrierea produsului

- Op?iuni mâini libere: Detectarea mi?cării
- Bandă pentru cap
- Cârlig: Nu
- Evaluarea protec?iei la impact (IK): IK07
- Magnet: Nu
- Materiale și finisaje: ABS robust
- Temperatură de func?ionare: Între -10 °C și 40 °C
- Lumină orientabilă: Modul reflector rotativ la 60°
- Lumină de indicare
- Gamă: Xperion 6000
- Detector de scurgeri UV: Nu
- Coeficient de protec?ie împotriva penetrării (IP): IP65
- Rezistent la: Vaselină, ulei, solven?i de atelier

### Caracteristicile fotometrice

- Unghiul fasciculului: 220 grad
- Temperatură de culoare: 6000 K
- Unghiul fasciculului (indicator): 15 grad
- Flux luminos (indicator): 120 lumeni
- Flux luminos (eco): 150 lumeni
- Flux luminos (amplificare): 300 de lumeni

### Caracteristici electrice

- Tensiune: 3,7 V
- Sursă de alimentare: Baterie reîncărcabilă
- Capacitate baterie: 1200 mAh
- Durata de func?ionare a bateriei (Amplificare): Până la 2,5 ore
- Durata de func?ionare a bateriei (Eco): Până la 4 ore
- Tip baterie: Baterie LFP
- Tip de priză: Neinclusă
- Tip de cablu de alimentare: USB de tip C
- Timp de încărcare a bateriei: Până la 2,5 ore
- Putere: 2 W
- Durata de func?ionare a bateriei (Indicator): Până la 4,5 ore

### Informații privind comandarea

- Nr. comandă: X60HEADX1
- Cod de comandă: 02173131

### Informații ambalaj

- EAN1: 8719018021731
- EAN3: 8719018021748

### Informații despre produsul ambalat

- Lungime: 15 cm
- Lă?ime: 9 cm
- Înăl?ime: 4 cm
- Cantitate per pachet/MOQ: 6
- Greutate cu baterii: 80 g
- Lungime cablu: Cablu USB de tip C de 100 cm

## LUMX60HEADX1/10

# Repere

### Modul reflector LED rotativ

Lampa pentru cap Philips Xperion 6000 dispune de un modul reflector rotativ la 60° pentru a direc?iona lumina exact acolo unde este necesară și a-și duce munca la bun sfâr?it.

### Permite lucrul cu mâinile libere

Lampa pentru cap Philips Xperion 6000 dispune de un mod cu senzor de mi?care pentru utilizare cu mâinile libere. Aceasta înseamnă că po?i controla lampa pentru cap fluturând mâna în fa?a senzorului. Pentru a activa modul cu senzor, porne?te lampa, apasă butonul de detectare a mi?cării până când se aprinde ledul albastru și bucură-te de control cu mâinile libere.

### Baterie cu încărcare rapidă și durată mare de via?ă

Lampa pentru cap Philips Xperion 6000 este încărcată complet în mai puțin de 2,5 ore. Cu o baterie care durează între 2,5 și 4,5 ore, cu lampa noastră pentru cap po?i lucra toată ziua fără întrerupere. Reîncarc-o peste noapte, iar a doua zi lampa este pregătită de utilizare.

### Bandă de sus?inere confortabilă

Lampa pentru cap Philips Xperion 6000 dispune de o bandă de sus?inere elastică aderentă, care se potrive?te confortabil în jurul capului. Banda de sus?inere este ușor de reglat.

### Carcasă rezistentă la impact IK07

Conformându-se standardului interna?ional de rezisten?ă la impact IK07, lampa pentru cap robustă Philips Xperion 6000 este construită pentru a face față celor mai dure medii de lucru.

### Până la 3 ani garan?ie

Beneficiază de garan?ia standard de 2 ani oferită de Philips, plus 1 an suplimentar.\*

### Fascicul luminos panoramic, clar

Lampa pentru cap Philips Xperion 6000 proiectează o lumină albă panoramică, cu un unghi al fasciculului de 220°. Luminează totul până la 70 de metri în față cu lumina sa principală de 300 de lumeni. Lumina de 6000 de kelvini este delicată cu ochii, îmbunătă?ind confortul vizual și reducând solicitarea ochilor pentru a lucra fără oboseală.

### Protec?ie împotriva stropirii și a prafului IP65

Lampa pentru cap Philips Xperion 6000 are clasa IP65 pentru rezisten?ă la stropire și la praf. Construită conform unor standarde de produc?ie riguroase, cu procese de etan?are multiple, lampa de cap este rezistentă la stropirea cu apă și protejată împotriva prafului.



Data apariției 2024-01-25

Versiune: 3.3.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Se va solicita pe pagina web Philips pentru garan?ie extinsă