

PHILIPS

Penlight Premium Gen2

Professional

Высококачественный светодиод

145 лм и точечный луч 120 лм

Прочный алюминиевый корпус

Зарядка через USB

LPL28RECHX1



Качественный свет для качественной работы

Компактное и удобное светодиодное решение с поддержкой зарядки через USB

Инспекционный фонарь Philips Penlight Premium Gen2 обеспечивает высокий световой поток вне зависимости от способа использования — как в качестве инспекционной лампы, так и в качестве световой указки. Новый дизайн алюминиевого корпуса и устойчивость к воздействию химических реагентов, а также водонепроницаемость и защита от загрязнений — все это в одном компактном универсальном устройстве!

Ничто не останется незамеченным

- Яркий направленный свет: 120 люмен
- Качественный светодиодный свет: до 145 люмен
- Широкий угол светового луча: до 90°
- Победите темноту с помощью мягкого естественного света

Удобное световое решение: без использования рук

- Возможность использования уже через 2 часа
- Поворотный крюк с магнитом, 80°

Теперь лампа не потеряется

- Изделие легко найти благодаря новому цветовому решению

Высокая устойчивость

- Ударопрочность по стандарту IK07
- Устойчивость к воздействию химических реагентов и растворителей
- Водо- и пыленепроницаемость по стандарту IP54

Основные особенности

Ударопрочность по стандарту IK07



Ударопрочность по стандарту IK07

Устойчивость к воздействию химических реагентов

Корпус инспекционного фонаря отличается не только ударопрочностью, но и устойчивостью к воде, химическим реагентам и растворителям.

Широкий угол светового луча

"Инспекционный фонарь Philips Penlight Premium Gen2 обеспечивает угол светового луча 90° и освещает широкое пространство, чтобы вы могли легко провести быстрый профессиональный осмотр".

Направленный свет: 120 люмен

Вы недовольны качеством направленного света? Теперь эти волнения останутся в стороне: усовершенствованная световая указка Penlight Premium Gen2 излучает мощный сфокусированный луч света 120 люмен, позволяя рассмотреть даже самые мелкие детали. Ультратонкий корпус Philips Penlight Gen2 обеспечивает удобное освещение даже самых узких пространств, а мощный светодиод гарантирует оптимальный уровень освещенности.

Высококачественный светодиодный свет

Не упустите возможности! Компактный и эффективный инспекционный фонарь Philips Penlight Premium Gen2 обеспечивает невероятно высокий световой поток 145 люмен благодаря высококачественным белым светодиодам. Это компактное устройство поможет вам рассмотреть даже самые мелкие детали.

Водо- и пыленепроницаемость

Philips Penlight Premium Gen2 соответствует стандарту IP54. Ультратонкий корпус инспекционного фонаря является водо- и пыленепроницаемым, поэтому вы сможете использовать его в любых условиях — как в мастерской, так и на улице.

Быстрая зарядка аккумулятора

Инспекционный фонарь Philips Penlight Premium Gen2 — единственное компактное устройство, оснащенное аккумулятором для быстрой зарядки. Фонарь заряжается в течение 2 часов и работает в автономном режиме до 6 часов. Ежедневная быстрая подзарядка обеспечивает эффективную работу надежного инспекционного фонаря Philips Penlight Premium Gen2.

Свободные руки для удобной работы

Благодаря поворотному крюку 80° с магнитом инспекционный фонарь можно зафиксировать на любой поверхности, чтобы вам было удобнее работать.

Теперь лампа не потеряется

"Теперь ваше устройство не потеряется, ведь его гораздо легче заметить благодаря обновленному цветовому решению. Самый лучший инспекционный фонарь всегда будет у вас под рукой!"

Победите темноту

Инспекционный фонарь Philips Penlight Premium Gen2 оснащен мощными светодиодами, которые обеспечивают широкий луч яркого белого света для освещения мельчайших деталей. Яркий свет равномерно распределяется по помещению, гарантируя прекрасный обзор и освещая каждую деталь с высокой точностью. Светодиоды излучают приятный для глаз, естественный белый свет с цветовой температурой 6000 К, который способствует эффективной и комфортной работе и сокращает нагрузку на глаза.

Характеристики

Внешняя упаковка

Количество потребительских упаковок: 4
Вес брутто: 1,344 кг
GTIN: 1 87 27900 39220 0

Информация для заказа

Регистрация заказа: LPL28RECHX1
Код для заказа: 39220394

Электрические характеристики

Емкость аккумулятора: 1200 мА·ч
Время зарядки батареи: 2 часов
Время работы от аккумулятора: До 6 часов
Тип элемента питания: Литиевая
Тип кабеля для зарядки: Порт Micro-USB
Тип вики питания: Евросоюз
Источник питания: Аккумулятор
напряжение: 100—240 В
мощность в ваттах: 5 Вт

Световые характеристики

Угол освещения: 80 градусов
Угол луча (точечный луч): 15 градусов
Цветовая температура: 6000 К
Срок службы светодиода: До 10 000 часов
Световая отдача: 145 лм
Световой поток (точечный луч): 120 лм

Информация об упаковке

Вес брутто одного изделия: 1344 г

Информация об упаковке

EAN1: 8727900392203
EAN3: 8727900392210

Информация об упакованном продукте

Количество ламп в упаковке/минимальный заказ: 4
Вес (с элементами питания): 107 г
Размер: Компактный

Описание продукта

Крючок: Поворотное крепление, 80°
Класс ударопрочности (IK): IK07
Степень защиты корпуса (IP): IP54
Магнит
Материалы и отделка: Прочный металлический корпус
Количество светодиодов: 5
Использовать при температуре: От - 10 до 50 °C
Устойчивость к воздействию: жир, масло, растворители
Технология: Светодиодная
Линейка продукции: Фонарь Penlight, Professional

