

# PHILIPS

Baladeuse fine  
rechargeable RCH19

LED Professional  
Work Light

Baladeuse LED haute qualité

Deux modes : 250 lm et 120 lm

Autonomie de 6 h en mode Éco

Design fin polyvalent



LPL46X1



## Voyez mieux, travaillez mieux

Baladeuse professionnelle ultra-fine et rechargeable

La baladeuse d'inspection LED rechargeable Philips RCH19 produit la lumière vive et naturelle dont vous avez besoin pour tous vos travaux d'entretien. Les LED de haute qualité offrent deux modes, à 250 et à 120 lumens, permettant jusqu'à 7 heures de fonctionnement sans fil continu.

### Lumière LED blanche, vive et naturelle

- Visualisez tous les détails grâce à un faisceau grand angle à 90°
- LED haute qualité produisant un éclairage puissant jusqu'à 250 lumens
- Vaincre l'obscurité avec une lumière naturelle et éclatante

### Design ultra-fin polyvalent

- Design ultra-fin pour éclairer les espaces exigus
- Aimant et crochet polyvalent pour une utilisation mains libres

### Jusqu'à 7 heures d'éclairage continu

- Gagnez en flexibilité grâce aux 7 heures d'autonomie

### Résiste aux impacts et aux produits chimiques

- Résiste aux produits chimiques et aux solvants des ateliers
- Boîtier robuste pour une haute résistance aux chocs - IK07

# Points forts

## **Aimant et crochet pour une utilisation mains libres**

Grâce à son crochet multi-angle réglable et rétractable, vous pouvez suspendre cette baladeuse partout où vous en avez besoin. Son aimant puissant situé au dos la rend facilement fixable à n'importe quelle surface métallique, ce qui vous permet de travailler les mains libres.

## **Batterie rechargeable de haute qualité**

Vous avez besoin de vous déplacer dans votre atelier quand vous travaillez ? Pas de problème. La RCH19 est équipée d'une batterie haute qualité lithium-ion offrant 4 heures continues d'éclairage puissant. Si vous devez travailler plus longtemps, il vous suffit d'activer le mode Éco pour disposer de 7 heures d'autonomie.

## **Résiste aux produits chimiques**

Conçue pour faire face aux environnements d'atelier les plus difficiles, la baladeuse Philips RCH19 résiste aux produits chimiques et aux solvants des ateliers.

## **Boîtier robuste – IK07**

Conforme à la norme internationale de résistance aux chocs IK07, la baladeuse Philips RCH19 est conçue pour faire face aux environnements professionnels les plus difficiles. Sa poignée antidérapante pratique réduit les chances qu'elle vous échappe des mains, mais son boîtier robuste la protégera si jamais cela se produit. Parce que nous savons que même le mécanicien le plus soigneux peut faire tomber ses outils de temps en temps.

## **Design ultra-fin**

La baladeuse Philips RCH19 a été conçue avec un éclairage pivotant à 180°, ce qui vous permet de la glisser dans des espaces extrêmement exigus. Finis les angles morts lorsque vous travaillez au cœur d'une machine ou d'un moteur.

## **Grand angle de faisceau de 90°**

La lampe Philips RCH19 produit un faisceau grand angle de 90° pour éclairer une large zone de travail. Sa puissante lumière blanche rend visible tous les petits détails afin de vous permettre de bien travailler.

## **Des LED puissantes et de haute qualité**

Dotée de LED haute qualité, la lampe Philips RCH19 offre un double mode de puissance pratique. Le mode Boost produit un puissant flux lumineux de 250 lumens qui vous aide à repérer les plus petits détails. En cas d'utilisation prolongée, vous pouvez sélectionner mode Éco pour économiser la batterie. Le flux lumineux réduit à 120 lumens vous permet de bénéficier d'une lumière toujours vive et de haute qualité pendant 7 heures au maximum.

## **Éclairage puissant contre l'obscurité**

Équipée de LED de haute qualité, la lampe rechargeable Philips RCH19 produit une lumière blanche intense pour vaincre l'obscurité lorsque vous travaillez. Le large faisceau lumineux est puissant pour vous permettre de voir clairement, tandis que sa couleur naturelle de 6 000 K est douce pour vos yeux afin d'éviter la fatigue.

# Caractéristiques

## Informations de commande

Saisie des commandes: LPL46X1

Code de commande: 39823631

## Caractéristiques électriques

Autonomie de la batterie: 2 100 mAh

Source d'alimentation: Batterie, Batterie Li-ion 18650

Puissance consommée: 3 W

Autonomie des piles (Boost): Jusqu'à 4 heures

Tension: 3,65 V

Autonomie de la batterie (Éco): Jusqu'à 7 heures

Type de batterie: Batterie Li-ion

Type de câble de recharge: Rechargeable

Type de fiche électrique: Câble

Durée de charge de la batterie: Jusqu'à 3 heures

## Caractéristiques lumineuses

Intensité lumineuse (Boost): 400 lux à 0,5 m

Flux lumineux: 250 lumen

Flux lumineux (Eco): 120 lumen

Angle de faisceau: 90 degré

Intensité lumineuse (Éco): 200 lux à 0,5m

Durée de vie des LED: Jusqu'à 10 000 heures

Flux lumineux: INTERRUPTEUR

Température de couleur: 6 000 K

## Informations, emballage externe

Poids brut par pièce: 2 077 g

Hauteur: 18,2 cm

Longueur: 20 cm

Largeur: 18 cm

## Informations de l'emballage

EAN1: 8727900398236

EAN3: 8727900398243

## Informations relatives au produit emballé

Longueur du câble: 100 m

Hauteur: 5,2 cm

Longueur: 18,5 cm

Nombre de packs / quantité minimale de commande: 1

Poids avec piles: 266 g

Poids avec câble: 266 g

Poids sans câble: 215,5 g

Taille: Compact, Standard

Largeur: 8

## Description du produit

Crochet: Crochet rétractable 360 degrés

Indice de résistance aux chocs (IK): IK07

Indice de protection contre la pénétration de l'eau (IP): IP54

Aimant

Matériaux et finition: Caoutchouc robuste et polycarbonate

Nombre de LED: 6

Résiste aux produits suivants: graisse, huile, Solvants des ateliers

Technologie: LED

Gamme: RCH

Détecteur de fuites UV: Non

Options mains libres: Crochet

Température de fonctionnement: 0 °C à 40 °C

## Caractéristiques marketing

Point fort du produit: Baladeuse rechargeable

Avantages attendus: Mieux voir, Travailler mieux

