

PHILIPS

крушка преден фар
кола

X-tremeVision Pro150

Тип крушка: H4

Опаковка: 2

12 V, 60/55 W

12342XVPS2



Удивителна яркост за допълнителна безопасност

Идеалното съчетание от високи работни показатели и експлоатационен живот

Комбинирайки удивителна яркост и експлоатационен живот, който не беше възможен досега за такава високоефективна крушка, Philips X-tremeVision Pro150 предоставя видимостта за по-голяма безопасност на пътя за вас и любимите ви хора.

Виждате пътя по-добре с до 150% по-ярка светлина

- Виждате повече за по-безопасно шофиране

Дълъг живот за дълготрайна безопасност

- До 450 часа употреба с високопроизводителна крушка(3)
- Не правете компромис с безопасността, сменяйте по двойки

Високопроизводителният лъч осветява 70 м по-далеч(2)

- Осигурете си повече време, за да забележите и избегнете опасностите

Повече контраст и видимост със студена светлина

- Студената светлина предоставя по-ясен изглед и повече комфорт

Увереност с качество от Philips

- Philips е изборът на основните производители на автомобили

Акценти

По-ярка светлина за повече сигурност

C Philips X-tremeVision Pro150 се наслаждават на до 150% по-ярка светлина(1). Шофирайте до вкъщи, при любимите си хора, като знаете, че можете да виждате по-ясно дори в тъмното и неблагоприятните метеорологични условия. Подобреният дизайн на жичката предоставя по-добра прецизност и осветеност за по-добро осветяване на пътя, докато новата технология от кварцово стъкло Diamond Precision осигурява повече яркост.

Доживотна безопасност

Новата производствена техника за кварцово стъкло Philips Diamond Precision увеличава пропускането на светлина и осигурява по-голяма устойчивост при термичен удар и налягане. Специално изработеното съчетание от специални газове допълнително защитава жичките от износване. Това означава повече яркост и по-дълъг експлоатационен живот до 450 часа (отнася се за H7; H4: 540 ч), което е може би най-дългият експлоатационен живот, предлаган от такава мощна крушка.

Виждайте до 70 метра напред(2)

Тъй като може да освети пътя до 70 метра напред(2), Philips X-tremeVision Pro150 увеличава възможността ви да реагирате при потенциални опасности. Удължаването на безопасното разстояние означава, че вие и вашите пътници можете да се насладите на по-безопасно шофиране.

Запазете концентрация за по-дълго време

Шофирането в тъмни условия може да бъде уморително за очите, което води до напрегнато зрение и по-голям риск от умора. Като излъчва по-

бяла светлина до 3400 K (отнася се за H7; H4: 3600 K), Philips X-tremeVision Pro150 ви предоставя изглед с по-голям контраст, който ви помага да идентифицирате и интерпретирате приближаващите се обекти с повече увереност. По-ясната видимост ви държи нащрек за по-дълго време, което прави шофирането по-безопасно и носи повече удоволствие.

Сменете и двете крушки едновременно

По-добрият вариант е да смените и двете крушки за фарове, отколкото само тази, която е изгоряла. Съвременните крушки осигуряват повишено светлоотдаване и превъзходна работа, предлагайки по-сигурно шофиране. Заменяйки и двете крушки, спестявате време и разходи, избягвате риска от повреда на фара, облагодетелствате се от наличието на по-ярък и по-добре балансиран лъч, но преди всичко правите шофирането по-безопасно за себе си и близките си.

Светлини за кола от най-високо качество

Технологично усъвършенстваните светлини на Philips са с доказани качества в автомобилната индустрия и това е така вече над 100 години. Продуктите с качеството на оригинално оборудване на Philips са проектирани и разработени, като са следвани строги процеси за контрол на качеството (включително приложими стандарти по ISO), което води до неизменно високи стандарти на производство. Philips X-tremeVision Pro150 са съвместими с моделите автомобили на най-големите производители, като Audi, BMW, Ford, GM, Toyota и Volkswagen. За повече информация вижте справочника за избор на продукти.

Спецификации

Описание на продукта

Технология: Халогенни

Тип: H4

Обхват: X-tremeVision Pro150

Приложение: Дълги светлини, Къси светлини

Хомологация ECE: DA

Обозначение:

H4 12342 12 V 60/55 W P43t-38 S2

База: P43t-38

Електрически характеристики

Напрежение: 12 V

Мощност: 60/55 W

Характеристики на светлината

Цветна температура: 3600 K

Лумени [lm]: 1650 ±15%/1000 ±15%

Експлоатационен срок

Живот: 540 ч

Информация за поръчка

Въвеждане на поръчка: 12342XVPS2

Код за поръчка: 00567028

Данни за опаковката

Тип опаковка: S2

EAN1: 8719018005670

EAN3: 8719018005687

Информация за опакован продукт

Височина: 13,0 см

Дължина: 10,6 см

Ширина: 5,6 см

МОQ (за професионалисти): 5

Количество стоки в опаковка: 2

Информация за външната опаковка

Височина: 14,0 см

Дължина: 29,6 см

Ширина: 11,6 см

Брутно тегло на бройка: 0,623 кг

Маркетингови характеристики

Очаквани ползи: Повече светлина

Акцент за продукта: До 150% по-ярка светлина



* 1 Яркост в сравнение със законния минимален стандарт.

* 2 Допълнително разстояние за безопасност в сравнение с дължината на лъча спрямо получения минимум според регламента на ECE, на базата на 1 лукс. Най-голямо разстояние от колата.

* 3 Отнася се за приложението на къси светлини, различава се при използването на светлини за мъгла