

PHILIPS

พร้อมตัวเลือก GPS และ
กล้องมองหลังแบบ Full HD

GoSure ADR820 modular
dashcam

การสตรีมวิดีโอผ่าน Wi - Fi
ควบคุมผ่านแอปของ Android และ iOS
บันทึกภาพตอนกลางคืนอย่างมีคุณภาพ
หน้าจอในตัวขนาดใหญ่ 2.7 นิ้ว



56750XM



พยานบนท้องถนนที่คุณเชื่อถือได้

กล้องติดรถยนต์แบบโมดูลาร์พร้อมตัวเลือก GPS และกล้องมองหลัง FHD

Philips ADR820 เป็นกล้องติดรถยนต์แบบโมดูลาร์ระดับพรีเมียมที่มอบอิสระให้คุณเพิ่มฟังก์ชัน GPS หรือกล้องมองหลังแบบ Full HD ตามที่คุณต้องการ คุณยังสามารถควบคุม ADR820 ได้อย่างสมบูรณ์จากสมาร์ตโฟนเมื่อเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi

กล้องติดรถยนต์แบบโมดูลาร์พร้อมตัวเลือก GPS และกล้องมองหลัง FHD

- กล้องมองหลังโมดูลาร์แบบ Full HD ติดตั้งง่ายมีจำหน่ายแล้ว
- โมดูล GPS เสริมแบบ Plug and Play มีจำหน่ายแล้ว

กล้องติดรถยนต์เชื่อมต่อ Wifi และทัศนวิสัยตอนกลางคืนที่สมบูรณ์แบบ

- Wi - Fi ในตัวช่วยให้สามารถสตรีมสดบนสมาร์ตโฟนส่วนใหญ่ได้
- เซนเซอร์ภาพ Sony และเลนส์ F1.8 เพื่อการบันทึกภาพเวลากลางคืนที่ดีที่สุด
- ครอบคลุมมุมมองกว้างถึง 140° บันทึกภาพท้องถนนได้กว้างถึง 3 เลน

ใช้งานง่ายและผ่านการทดสอบใช้งานในสภาพที่ทรหด

- G-sensor ตรวจพบการชน แล้วจึงเริ่มการบันทึกแบบฉุกเฉิน
- เสียงบี๊ตเตือนความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่แบบอัตโนมัติ
- กล้องจะเตือนคุณเมื่อการ์ด SD ไม่ทำงาน
- ออกแบบมาเพื่อทำงานภายใต้สภาพการขับขี่ที่สมบุกสมบัน
- อุปกรณ์เสริมคุณภาพสูงเพื่อการใช้งานที่สะดวกง่ายดาย
- หน้าจอ LCD ขนาด 2.7 นิ้วให้คุณสามารถเล่นวิดีโอได้ทันทีในที่เกิดเหตุ
- สูดยอตัวกับประจุในตัวเพื่อความปลอดภัยมากกว่า

ไฮไลต์

กล้องมองหลังโมดูลาร์แบบ Full HD

ต้องการมุมมองด้านหลังที่ดีเท่ากับด้านหน้าใช่ไหม คุณจะสามารถถ่ายเทรคกล้องติดรถยนต์ ADR820 ของคุณได้ง่ายๆ โดยการเพิ่มโมดูลกล้องมองหลังแบบ Full HD ที่สามารถซื้อได้ต่างหาก เพียงแค่ติดตั้งกล้องมองหลังแบบ Full HD บนกระจกหลังให้แน่นหนาด้วยเทป 3M ที่แข็งแรง แล้วเชื่อมต่อเข้ากับ ADR820 ด้วยสายเคเบิลที่หุ้มด้วย เท้าน้ำร้อนของคุณก็มีดวงตาแหลมคมทั้งด้านหน้าและด้านหลังแล้ว

โมดูล GPS เสริมมีจำหน่ายแล้ว

ต้องการการขับขี่ที่ราบรื่นกว่าเดิมใช่ไหม ADR 820 ของคุณยังสามารถใช้งานร่วมกับตัวดูล GPS ที่คุณสามารถซื้อแยกต่างหากได้ เพียงแทนที่ตัวดูลแบบปกติในกล้องของคุณด้วยตัวดูล GPS ที่เชื่อมต่อเข้ากับกล้องติดรถยนต์ แล้ว ADR 820 ของคุณจะได้เก็บบันทึก GPS ไว้กับการบันทึกภาพทั้งหมด

ครอบคลุมมุมมองกว้างพิเศษ

เก็บภาพได้มากกว่าด้วยกล้องหน้าพร้อมเลนส์มุมมองกว้างพิเศษ 140 องศาที่ได้รับการทดสอบแล้วและกล้องมองหลังเสริมแบบ Full HD พร้อมเลนส์มุมมองกว้าง 100 องศา คุณจะสามารถบันทึกภาพท้องถนนได้กว้างถึง 3 เลน ให้คุณมองเห็นภาพทั้งหมดของทุกปัญหาบนท้องถนน

เซนเซอร์ภาพ Sony เลนส์ F1.8

Philips ADR820 ติดตั้งด้วยเซนเซอร์ภาพความเร็วสูงของ Sony และเลนส์ F1.8 สว่างสดใส ซึ่งจะช่วยให้คุณบันทึกภาพที่มีคุณภาพสูง และคมชัดในระหว่างการเดินทาง แม้จะขับขี่ในยามค่ำคืนหรือในสภาพแสงน้อย

การสตรีมวิดีโอสดผ่าน Wi - Fi

Wi - Fi 2.4 GHz ในตัว คุณสามารถสตรีมวิดีโอสดจากกล้องติดรถยนต์บนในสมาร์ตโฟนของคุณได้ (รูปแบบไฟล์ MP 4) เพียงแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Philips GoSure (พร้อมใช้งานสำหรับ Android และ iOS) แล้วคุณก็จะได้การควบคุมกล้องติดรถยนต์อันชาญฉลาด

G-sensor ตรวจจบบการชน

Philips ADR620 มีการติดตั้งโมดูล G-sensor 3 แกน ซึ่งจะตรวจจบบการเคลื่อนไหวและเข้าสู่โหมดการบันทึกฉุกเฉิน ในเหตุการณ์ที่มีการชนซึ่งรุนแรงเกินระดับหนึ่ง อุปกรณ์จะล๊อคคลิปวิดีโอทันทีเพื่อป้องกันการเขียนทับ จากนั้นวิดีโอที่ล๊อคนี้ จะได้รับการจัดเก็บเอาไว้อย่างปลอดภัยในการค้นหาคำพิพาทที่ทนาย

สัญญาณเตือนความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่

เพื่อช่วยเตือนผู้ขับขี่ให้พักผ่อนให้เพียงพอ Philips ADR820 จะส่งเสียงบี๊ปเป็นระยะเพื่อเป็นสัญญาณเตือนให้กับผู้ขับขี่

หน้าจอ LCD ในตัวขนาดใหญ่ 2.7 นิ้ว

หลังการชนคนจะมองหาค้นหาจะโยนความผิดให้ ด้วยหน้าจอ LCD ในตัว 2.7 นิ้ว ทำให้คุณสามารถเล่นวิดีโอที่บันทึกเอาไว้ได้ทันทีในที่เกิดเหตุ รวมถึงมีการลงวันที่และเวลาเอาไว้ด้วย คุณจึงสามารถแก้ไขปัญหาข้อพิพาทได้ดียิ่งขึ้นด้วยหลักฐานที่คุณมี และทำให้การสืบสวนและกระบวนการเคลมประกันภัยเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว

มีการเตือนหากการ์ด SD ล้มเหลว

ดังนั้น คุณจึงไม่ควรรับชั้โดยไม่ใส่กล้องบันทึกภาพ GoSure ADR 820 เป็นกล้องติดรถยนต์รุ่นแรกที่มีคุณสมบัติตรวจจับความล้มเหลวในการทำงานของการ์ด Micro SD และการส่งสัญญาณเตือน คุณจะได้รับการแจ้งเตือนหากมีปัญหาคือๆ รวมถึงปัญหารูปแบบการ์ด SD ใหม่ ความล้มเหลวในการบันทึกภาพหรือปัญหาการการ์ด SD ใช้งานร่วมกัน ไม่ได้

ทนต่อความร้อนและการสั่นสะเทือน

Philips ADR820 ซึ่งผลิตขึ้นด้วยส่วนประกอบคุณภาพสูงนั้น ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ทำงานได้ภายใต้สภาพการขับขี่ที่ย่ำแย่ ในการทดสอบอย่างเข้มงวด เครื่องสามารถทำงานได้ในอุณหภูมิที่รุนแรง (จาก -10°C ไปจนถึง 60°C) และสามารถรับมือกับแรงสั่นสะเทือนของพาหนะที่เคลื่อนที่ได้อย่างต่อเนื่อง

อุปกรณ์เสริมคุณภาพสูง

Philips ADR820 มาเป็นชุดพร้อมอุปกรณ์เสริมคุณภาพสูงเพื่อการใช้งานที่สะดวกง่ายดายและยาวนาน ซึ่งเมื่อเชื่อมต่อเข้ากับช่องจุดบุหรี่ภายในรถ สายเคเบิลยาว 3.6 เมตรก็จะส่งพลังงานเข้าสู่อุปกรณ์ของคุณ ยิ่งไปกว่านั้นยังป้องกันไม่ให้กล้องร่วงหล่นลงมาในขณะที่เกิดเหตุคับขัน เช่นในระหว่างการชนหรือในระหว่างเบรกกะทันหัน โดยตัวดูลทรงพลังจะช่วยยึดกล้องของคุณเอาไว้กับกระจกหน้าอย่างปลอดภัย

สุดยอดตัวเก็บประจุที่ใช้งานได้ยาวนานและปลอดภัย

ADR 820 ใช้สุดยอดตัวเก็บประจุแทนแบตเตอรี่ธรรมดา เนื่องจากมีความทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนและความร้อนสูงเกินกว่า ทำให้เป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าและมั่นคงกว่าสำหรับการใช้งานในรถยนต์ ทำให้สุดยอดตัวเก็บประจุนี้เชื่อถือมากกว่าและใช้งานได้ยาวนานกว่าแบตเตอรี่ปกติ

รายละเอียดเฉพาะ

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

การกำหนด: ADR820

เทคโนโลยี: กล้องบันทึกขณะขับขี่

ภาษา: ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน

อินเตอร์เฟซ: Micro USB และมินิ USB 2.0

อุณหภูมิในการทำงาน: -10° C ถึงประมาณ 60 °C

อุณหภูมิในการจัดเก็บ: - 20° C ถึงประมาณ 70 °C

รูปแบบไฟล์: H.264

เลนส์คงที่: FOV 140° (ด้านหน้า)/120° (ด้านหลัง)

หน่วยความจำภายใน: แฟลช 64Mb SPI

หน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม: DDR3 2GB

เวลานับที่: 160 นาที @16GB ในแบบ Full HD

ความละเอียดวิดีโอ: 2X แบบ Full HD 1080 P

จอแสดงผล: จอภาพ LCD ขนาด 2.7 นิ้ว

G-sensor: ผ่านการรับรอง

เปิดหน้ากล้องอัตโนมัติ: ผ่านการรับรอง

ความสมดุลแสงอัตโนมัติ: ผ่านการรับรอง

LCD ติดไฟโดยอัตโนมัติ: ผ่านการรับรอง

การบันทึกวันที่จุดบกพร่อง: ผ่านการรับรอง

ระยะรับแสง: F/#1.8

การตรวจจบบการชน: ผ่านการรับรอง

ลงวันที่และเวลา: ผ่านการรับรอง

เซนเซอร์ภาพ: CMOS ขนาด 2.1 เมกะพิกเซล, CMOS

ขนาด 3.1 เมกะพิกเซล, CMOS ขนาด 4 เมกะพิกเซล,

CMOS ขนาด 3.2 เมกะพิกเซล

ความละเอียดวิดีโอ: Super HD 1296p, Full HD 1080p,

CMOS ขนาด 3.1 เมกะพิกเซล

เตือนความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่: ผ่านการรับรอง

ทัศนวิสัยตอนกลางคืนที่ดียิ่งขึ้น: ผ่านการรับรอง

บันทึกเสียงอัตโนมัติ: ผ่านการรับรอง

เซนเซอร์ภาพ: CMOS ขนาด 2 เมกะพิกเซล

ไฟล์บันทึกฉุกเฉิน: ผ่านการรับรอง

จัดเก็บการบันทึกภาพ (ภายนอก): การ์ด SD (Class 10 สูงสุด 128 GB)

พร้อมอุปกรณ์เสริมในกล่อง

อุปกรณ์เสริม: สายไฟ 12V พร้อมตัวยึด

ความยาวสายไฟ: 3.6 ม.

กำลังไฟ: อะแดปเตอร์ใช้ไฟ 12V

น้ำหนักและขนาด

น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 100 g.

น้ำหนักกล่อง (รวมผลิตภัณฑ์): 400 g.

ขนาดผลิตภัณฑ์ (มม.): 72.8x 53.3x 31.34 มม.

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด

ประโยชน์ที่คาดหวัง: ผู้พิทักษ์ความปลอดภัยบนท้องถนนของคุณ

คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์: ตัวล็อก GPS และกล้องมองหลังแบบ FHD

ข้อมูลทางด้าน Logistic

EAN (จีน): 6947939168361

ปริมาณในกล่อง: 1

อ้างอิง: 56749XM

EAN (EMEA): 6947939168378

ข้อมูลการสั่งซื้อ

รายการใบสั่ง: 56750XM

รหัสการสั่งซื้อ: 16836130

