

# PHILIPS

## 胎压监测系统

### TC600x

7x24小时 全天候胎压监测

车规级传感器

额外的 USB/点烟器插座

实时漏气警报



TC600X1



## 实时预警，安全为您

### 实时预警，安全为您

享受倍感安全保护的驾驶，飞利浦胎压监测系统可确保驾驶安全、有效节约燃油以及保持轮胎性能。在您停车离开时，飞利浦独特的7x24小时智能信号功能保证持续监测轮胎气压变化。

#### 7x24 小时监测，保证一路安全

- 7x24 小时智能信号传输
- 4 秒内发出漏气警报
- 可靠的轮胎温度和压力监测
- 车规级品质的内置传感器

#### 车规级品质

- 5 年传感器电池寿命，倍加持久耐用
- 耐热内置显示屏电池

#### 轻松便捷

- 直观、友好的显示屏界面
- 杯托安装，完美车载集成
- 额外的 USB/点烟器插座，配保护盖
- 传感器安装轻松可靠

# 产品亮点

## 胎压监测

飞利浦胎压监测系统的压力测量精度达到  $\pm 0.1$  bar, 温度精度达到  $\pm 3^{\circ}\text{C}$

## 7x24 小时智能信号发射



智能信号传输保证持续监测胎压, 助您发动引擎时便可安心集中精力安全驾驶

## 实时漏气警报



飞利浦胎压监测系统会在漏气发生后的 4 秒内发出蜂鸣音, 同时触发指示灯闪烁, 指明漏气轮胎的位置

## 车规级品质传感器



采用车规级品质元件开发, 生产线经 ISO/TS16949 认证, 根据 OE 原厂质量测试标准进行测试, 即使在极端温度环境下也能确保可靠性能和较长的使用寿命

## 5 年传感器电池寿命

按照平均每天使用 2.2 小时计算, 传感器电池寿命超过 5 年, 通常可持续轮胎的整个使用寿命

## 耐热电池显示屏

飞利浦胎压监测系统内置 LFP 电池, 以支持在高温环境持续工作

## 直观用户界面

飞利浦胎压监测系统直观、用户友好的用户界面可同时显示 4 个车轮的实时胎压和温度

## 轻松安装

含 0.8 米 12 伏电源线, 杯托安装方案, 实现完美车载集成

## 安装轻松可靠

外置传感器安装轻松快捷, 锁紧螺母加固锁紧, 防止传感器甩飞或被盗

## 其它设备充电选项

额外的 USB/点烟器插座, 便于为其他设备充电。点烟器配有保护盖, 防止短路事故

# 规格

## 市场规模

使用效果: 您的驾驶安全卫士  
产品亮点: 7x24小时 全天候胎压监测

## 包含附件

语言 (用户手册): 英语、中文、韩语  
附件: 4 个螺母, 1 个扳手  
电源线长度: 0.8 米  
电源: 12 伏车载点烟器充电器

## 寿命

传感器电池寿命: 5 年

## 产品描述

警报类型: : 蜂鸣声/指示灯闪烁  
自动显示屏开/关  
内置显示屏电池: 600 毫安时  
充电选项: 车载点烟器充电器  
显示屏: 2.5 英寸 VATN 液晶显示屏  
显示内容: 压力, 温度, 警告  
显示器工作温度:  $-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$   
停车监控  
放置: 杯座  
压力精确度: 高达  $\pm 0.1$  Bar  
实时漏气警报: 5 秒  
感应器: 外部  
传感器电池容量: 150 毫安时  
传感器工作温度:  $-40^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$   
传感器抗震性: 符合 ISO16750  
技术: 胎压监测  
温度精确度: 高达  $\pm 3^{\circ}\text{C}$   
类型: TC600x

## 物流信息

EAN (中国): 6947939171729  
订购代码 (中国): 17172931  
箱规: 1  
参考: TC60XX1

## 重量和尺寸

包装盒重量 (含产品): 660 克  
显示设备尺寸: 84.5 x 84.5 x 74.8 毫米  
产品重量: 290 克

