

Philips Ultinon Drive 2000
20-inch LED-lichtbalk

Gekeurd voor op de weg ECE

R149 - 37,5

5300 lm, lichtbundel +400 m
LED-stadslichtfunctie
Elk terrein, alle
weersomstandigheden



LUMUD2003LX1

Verbeterde zichtbaarheid voor meer veiligheid op de weg

Extra helderheid voor dagelijks gebruik

Zie alles wat er voor u gebeurt met wit licht dat wel tot 400 meter ver schijnt. De Ultinon Drive 2003L LED-lichtbalk voldoet aan alle regelgeving en heeft een robuust ontwerp uit één stuk met geavanceerde koeltechnologie. Water, stof, roest en stoten glijden van hem af.

Extra verlichting voor op de weg

- Krachtige LED-lichtbalken die goedgekeurd zijn voor op de weg

Ontworpen om weerstand te bieden tegen zware rijomstandigheden

- Corrosiebestendige roestvrijstalen montagebeugels

Verbeterde zichtbaarheid houdt u veiliger op de weg

- Extra helderheid voor superieur zicht

Val meer op dankzij extra stadslichten

- Extra stadslichten waardoor u opvalt

Robuust ontwerp voor uitdagende omstandigheden

- Robuust ontwerp voor veeleisende omgevingen

PHILIPS

20-inch LED-lichtbalk

Gekeurd voor op de weg ECE R149 - 37,5 5300 lm, lichtbundel +400 m, LED-stadslichtfunctie, Elk terrein, alle weersomstandigheden

Specificaties

Productbeschrijving

- Activering van de boostmodus: Nee
- Breekbestendig
- ECE R10
- ECE R149
- ECE-referentienummer: 37,5
- Beschermingsklasse tegen schokken (IK): IK07
- Waarde bescherming tegen binnendringing (IP): IP67
- Installatiehoek: 360°
- Materiaal: Gegoten aluminium
- Aantal LED's: 16 x 5W
- Offroad boost: Nee
- Behuizing ontworpen uit één stuk
- Gebruikstemperatuur: -40 °C tot 80 °C
- Collectie: Ultinon Drive 2000
- Krasbestendige lens
- Technologie: LED
- Breedte: 508 mm / 20 inch
- Installatie van de boostfunctie: Nee
- corrosiebestendige beugels: Montagebeugels aan de zijkant
- ECE R148
- Parkeerstadslicht
- Type stekker: 3-pins DT-connector met kabel van 0,5 m
- Warmteafvoer: Gegoten met aluminiumpoedercoating
- Corrosiebescherming: Ja, met

aluminiumpoedercoating

Lichtkenmerken

- Kleurtemperatuur: 6000 K K
- Lichtbundel 3 lux-m: 189
- Lichtbundel 1 lux-m: 400
- Effectieve lichtopbrengst: 5300 lumen
- Ruwe lichtopbrengst: 9920 lumen
- Lichtbundel: Combo-bundel

Elektrische kenmerken

- Voltage: 9-30 Volt DC

Bestelinformatie

- Bestelnummer: UD2003LX1
- GOC: 01836694

Gegevens van de verpakking

- EAN1: 8719018018366
- EAN3: 8719018018373

Verpakkingsinformatie

- Minimale bestelhoeveelheid (voor professionals): 4
- Afmetingen doos-L (mm): 520
- Afmetingen doos-B (mm): 80
- Afmetingen doos-H (mm): 80
- Nettogewicht product-g: 1392 ± 55
- Bruto gewicht doos-g: 1072 ± 55
- Aantal producten in de doos: 1 lamp

LUMUD2003LX1/10

Kenmerken

Zichtbaarheid tot 331 meter

De Philips Ultinon Drive 2003L LED-lichtbalk geeft u extra helderheid bij grootlicht, met verlichting van de weg vóór u tot wel 400 meter*. Onze LED-lichtbalk produceert 5300 lumen (effectief), voldoet aan ECE-R149-27,5 en biedt ruim zicht vooruit en op de randen van de weg zodat u sneller kunt reageren. De koele lichtkleur van 6000 Kelvin zorgt voor een beter contrast en houdt bestuurders geconcentreerd.

Heldere LED-stadslichten

Probeer onze Philips Ultinon Drive 2003L LED-lichtbalk met stadslichten en u zult nooit onopgemerkt blijven op zijwegen of op parkeerplaatsen.

Gebouwd voor veeleisende omgevingen

De Philips Ultinon Drive 2003L LED-lichtbalk is gebouwd om zware omstandigheden te weerstaan tijdens uw reis. De lichtbalk is schokbestendig (IK07-classificatie) en zorgt voor probleemloze prestaties op de weg en offroad, met een onbreekbare lens van polycarbonaat. De lichtbalk is bestand tegen onderdompeling in water (IP67-classificatie) en biedt betrouwbare verlichting voor uw avonturen over land, waar uw weg ook naartoe leidt.

Voor op de weg goedgekeurde LED-lampen

De Philips Ultinon Drive 2003L-serie voldoet aan de ECE-R149-normen en is 100% goedgekeurd voor grootlicht- en stadslichtfuncties. Voor extra veiligheid zijn de LED-lichtbalken van Philips getest volgens de EMC R10-specificatie om te garanderen dat ze probleemloos werken met de elektrische systemen van uw voertuig.

Corrosiebestendige beugels

De montagebeugels voor de Philips Ultinon Drive 2003L LED-lichtbalk zijn gemaakt van roestvrij staal, dat bestand is tegen corrosie. Ze kunnen tegen sneeuw, ijs en zelfs zout. Uw extra LED-lampen van Philips, gemaakt van duurzame, hoogwaardige materialen, zullen jarenlang betrouwbare service bieden.



Publicatiedatum
2024-04-18

Versie: 6.6.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Lichtbundel gemeten bij 1 lux.