

PHILIPS

NÁHRADNÍ ČÁST SVÍTLNÝ
MATCHLINE MDLS CRI LPL41

Professional

Vysoce kvalitní svítidla LED

250 lm Boost / 120 lm Eco

1 náhradní nabíjecí modul

Viditelnější barevný design

LPL27SPAREX1



Uvidíte lépe, dosáhnete lepších výsledků Systém osvětlení vše v jednom pro profesionály

Robustní a handsfree, tento vicesměrový modul poskytne optimální viditelnost bez stínů.

Optimální viditelnost, žádný stín

- Zažehňte temnotu pomocí jemného přirozeného světla
- Světelný výstup na jeden modul: až 250 lumenů
- Vysoce kvalitní světlo LED, světelný výkon až 350 lumenů

Vysoká odolnost

- Velká odolnost proti nárazu – třída IK07
- Chráněno proti vodě a prachu – krytí IP54
- Odolnost proti chemickým látkám a dilenským rozpouštědlům

Hands-free svítidla

- Hlava otočná o 300° a silný spodní magnet
- Odolný připínací háček
- Technologie baterie LifePO4 s rychlým nabíjením a úsporou energie

Už nikdy neztratíte svoji svítidlu

- Vylepšené barevné provedení pro snadné hledání

Přednosti

Chráněno proti vodě a prachu – krytí IP54



Svítilna LED je odolná proti vodě a odpovídá normě IP54.

Velká odolnost proti nárazu – třída IK07



Velká odolnost proti nárazu – třída IK07

Rychlé nabíjení



Technologie baterie LifePO4 s rychlým nabíjením a úsporou energie. Protože se moduly nabíjejí rychle, můžete kdykoli neprodleně vyjmout ten, který je nabitý a připravený k práci.

Hlava otočná o 300° a magnet



Hlava otočná o 300° a silný spodní magnet vám umožní vytvořit pracovní prostor bez stínů, s optimální bezpečností a efektivitou.

Odolný připínací háček



Díky odolnému připínacímu háčku budete moci modul zavěsit na jakýkoli povrch a obě ruce zůstanou volné na práci.

Vylepšené barevné provedení



Díky novému barevnému provedení je svítilna lépe viditelná a bez problémů ji kdykoli naleznete. Už nikdy neztratíte svoji svítilnu.

Odolnost proti chemickým látkám

Kromě odolnosti vůči nárazům je svítilna odolná také proti vodě, chemickým látkám a dílenským rozpouštědlům.

Světelný výstup na jeden modul

Každý modul na řešení MDLS vám poskytne světelný výkon 120 (250) lumenů v běžném (zesíleném) režimu. V běžném (zesíleném) režimu světlo vydrží až 6 (3) hodin.

Vysoce kvalitní světlo LED

Vysoce kvalitní světlo LED je určeno k zajištění vysoce účinného světla s vysokou intenzitou toku, které umožňuje přesnou kontrolu paprsku ve směrových i velmi výkonných aplikacích.

Zažehněte temnotu

Profesionální dílenské svítilny Philips obsahují výkonné diody LED, ze kterých vychází intenzivní bílé světlo a jasný široký paprsek, který vyžene tmu z každého koutu. Jsou navrženy tak, aby vše bylo zřetelné a jasně patrné, přičemž bílé světlo o teplotě 6000 K je příjemné pro oči a práce při něm oči neunavuje.

Specifikace

Informace pro objednávání

Zadání obj.: LPL27SPAREX1

Objednávací kód: 39212833

Elektrické vlastnosti

Kapacita baterie: 1 800 mAh

Doba nabíjení baterie: 2 hodin

Doba provozu na baterie: Až 6 hodin

Typ baterie: Lithium

Typ zástrčky: EU

Zdroj napájení: Nabíjecí baterie

Napětí: 100–240 V

Příkon: 3,7 W

Charakteristika světla

Teplota barev: 6 000 K

Životnost diody LED: Až 10 000 hodin

Světelný výstup: 250 lumen

Informace na vnějším balení

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 740 g

Výška: 11,3 cm

Délka: 18,6 cm

Šířka: 7,8 cm

Údaje na obalu

EAN1: 8727900392128

EAN3: 8727900392135

Informace na obalu výrobku

Průměr: 6,5 cm

Výška: 8,7 cm

Množství v balení / MOQ: 2

Hmotnost s bateriemi: 220 g

Velikost: Standardní

Popis výrobku

Háček: Odolný připevňovací háček

Třída ochrany proti nárazu (IK): IK07

Hodnocení ochrany proti vniknutí (IP): IP54

Magnet

Materiály a povrchová úprava: Hliníkový kryt

Počet diod LED: 1

Provozní teplota: -20 až 60 °C

Světlo s možností orientace: 300° otočná hlava

Odolnost vůči těmto látkám: tuk, olej, dílenská rozpouštědla

Technologie: LED

Řada: MDLS, Profesionální

