

PHILIPS

Autokoplamp

Ultinon Pro5000 HL

LED-HL [-H7]

5800 K

Tot 160% helderder licht

Compact ontwerp dat perfect past



11972U50CWX2



De volgende stap in helder wit licht

De perfecte combinatie van prestaties en duurzaamheid

De hoogwaardige LED's van Lumileds leveren een witte lichtbundel van 5800 Kelvin, vergelijkbaar met daglicht. De LED verlicht alles helder en duidelijk zonder tegenliggers te verblinden. Installeer deze compacte lampen in uw auto voor een comfortabelere rij-ervaring



Superieur zicht

- Tot 160% helderder licht*
- Ervaar betere zichtbaarheid

Witlichtprestaties

- Kleurtemperatuur van 5800 Kelvin voor helder wit licht

Uitstekende prestaties

- Gebouwd om tot 3000 uur mee te gaan

Passen beter dankzij het compacte ontwerp

- Compact alles-in-één-design dus meteen gebruiksklaar
- Compatibiliteit met 12 V en 24 V voor bredere toepassing

Betrouwbare kwaliteit van Philips

- Philips-autolampen voor de hoogste kwaliteit

Kenmerken

Tot 160% helderder licht*

Rijden in het donker is veeleisend, dus u vertrouwt op uw koplampen. Upgrade ze voor een nieuwe LED-look van uw auto. Vergroot 's nachts de zichtbaarheid van objecten in de verte en herken andere weggebruikers en gevaren dankzij de helderheid direct rondom uw auto. De Philips Ultinon Pro5000 LED-koplampen voor auto's verbeteren uw zicht met 160%*. Wanneer u dit daglichteffect hebt ervaren, wilt u nooit meer iets anders dan LED-lampen. Hoe meer u ziet, hoe beter u presteert, hoe sneller u reageert en hoe veiliger u bent. Versla dus de duisternis, kies voor Philips en rijd 's nachts met meer vertrouwen en controle.

5800 K voor helder wit licht

Met een hoge kleurtemperatuur van maximaal 5800 Kelvin produceert de Philips Ultinon Pro5000 een helder wit licht vergelijkbaar met daglicht. Het duidelijkere zicht dat dit biedt, maakt het makkelijker om obstakels te herkennen en de juiste positie op de weg te handhaven. De optimale kleurtemperatuur voorkomt vermoeide ogen, waardoor u 's nachts comfortabeler en veiliger kunnen rijden.

Duurzaam gebouwd

U wilt heldere, stijlvolle koplampen, maar u wilt niet voortdurend kapotte lampen vervangen. LED-lampen genereren warmte die moet worden beheerd. De Philips AirBoost-technologie is een slim koelsysteem dat de warmte wegleidt van de essentiële onderdelen van het lamp. Door de grotere hittebestendigheid gaat de Philips Ultinon LED langer mee dan vergelijkbare producten die momenteel op de markt zijn. De Philips Ultinon Pro5000 gaat tot wel 3000 uur mee.

Compact alles-in-een-design

Het gloednieuwe LED-ontwerp van de Philips Ultinon Pro5000 neemt weinig ruimte in beslag in de koplamp. Het eendelige ontwerp en de geïntegreerde elektronica maken het plaatsen van de lamp ook makkelijker. Deze lamp is compatibel met een breed scala aan automodellen en kan eenvoudig worden geïnstalleerd door doe-het-zelvers of gespecialiseerde monteurs.

Ervaar betere zichtbaarheid

De straalbundel is net zo belangrijk als de helderheid: door een uniforme, nauwkeurige straalbundel kunt u duidelijker zien en worden gezien. Dankzij de perfecte plaatsing van de LED-chips op Philips Ultinon Pro5000-lampen schijnt het licht daar waar bestuurders het nodig hebben op de weg, zonder tegenliggers te verblinden.

12 V - 24 V voor groter gebruiksgemak

Philips Ultinon Pro5000 is compatibel met elektrische systemen van 12 V en 24 V, waardoor de lamp geschikt is voor de meeste voertuigtypen.

Hoge kwaliteit verlichting

De technologisch geavanceerde Philips-verlichting is al meer dan 100 jaar beroemd in de auto-industrie. De Philips-producten met kwaliteit voor de auto-industrie zijn ontwikkeld en ontworpen volgens strikte kwaliteitsprocessen die leiden tot consistent hoge productiestandaarden. Belangrijke autofabrikanten kiezen voor Philips-lampen omdat Philips voor kwaliteit staat. U krijgt een krachtig helder licht en een nauwkeurige straal, hoogwaardige stijl, en een geavanceerd LED-verlichtingssysteem voor veiliger, soepeler en leuker rijden.

Specificaties

Gegevens van de verpakking

EAN1: 8719018007841

EAN3: 8719018007858

Verpakkingstype: x2

Productbeschrijving

Technologie: LED

Toepassing: Grootlicht, Dimlicht

Collectie: Ultinon Pro5000

Type: LED-HL [-H7]

ECE-goedkeuring: NO

Aanduiding: LED H7 11972 U50CW X2

Voet: PX26d

Technische specificaties: AirBoost, SafeBeam-technologie

Elektrische kenmerken

Wattage: 15 W

Voltage: 13,2 volt

Marketingspecificaties

Verwachte voordelen: Helderder licht

Productkenmerk: LED uit de auto-industrie

Lichtkenmerken

Kleurtemperatuur: 5800 K

Lumen: 1200

Bestelinformatie

Bestelnummer: 11972U50CWX2

Bestelcode: 784131

Verpakkingsinformatie

Hoogte: 15 cm

Lengte: 27 cm

Nettogewicht per stuk: 1320 g

Breedte: 17 cm

Brutogewicht per stuk: 2 kg

Verpakkingsinformatie

Brutogewicht per stuk: 206 g

Hoogte: 16 cm

Lengte: 11 cm

Nettogewicht per stuk: 53 g

Breedte: 5 cm

Minimale bestelhoeveelheid (voor professionals): 6 pakken

Verpakkingshoeveelheid: 2 stuks

Levensduur

Levensduur: 3000 uur

