

PHILIPS

RCH5 compacte
oplaadbare lamp

LED Inspection
lamps

Hoogwaardige LED

Boost 110 lm/Eco 55 lm

Nieuw 180° flexibel ontwerp

Superslank in zakformaat

LPL32X1



Beter zien, beter werken

Compacte oplaadbare LED-werklamp

De ultraslanke Philips oplaadbare LED-inspectielamp is het ideale hulpmiddel voor een snelle inspectie. Het 180° flexibele en hoogwaardige LED-licht neemt alle schaduwen weg. Dankzij de 360° draaibare haak en sterke magneet profiteert u van goede verlichting zonder dat u de lamp hoeft vast te houden.

Superieur, helder licht

- Overwin de duisternis met zacht, natuurlijk licht
- Lichtstanden Eco en Boost: 110 lm/ 55 lm
- 3x hoogwaardige SMD LED's
- Brede lichthoek: tot 120°

Veelzijdig ontwerp

- 180° draaibare lamp voor maximale flexibiliteit
- 360° verstelbare en uittrekbare haak
- Handige riemclip voor maximale flexibiliteit
- Sterke magneet op de flexibele onderkant
- Zakformaat - hoogte 120 mm
- 13 mm ultraslanke LED-lamp

Betrouwbare batterijtechnologie

- Duurzame li-ionbatterij
- Volledig opgeladen in slechts 2,5 uur

Kenmerken

180° draaibare lamp



De LED-inspectielamp RCH5 heeft een flexibele lamp die maximaal 180° draaibaar is, zodat u zelfs de kleinste details kunt zien.

360° draaibare haak



Dankzij de verstelbare en uittrekbare haak kunt u deze professionele lamp ophangen, zodat u beide handen vrij hebt voor het werk.

Overwin de duisternis

Professionele werklampen van Philips hebben krachtige LED-verlichting voor een intens wit licht en een brede heldere lichtstraal die de duisternis overwint. Het witte licht van 6500 K biedt optimale helderheid en zicht voor visueel comfort zonder extra inspanning.

Twee lichtstanden: 110 lm/ 55 lm



De witte LED's hebben een lichtopbrengst van 110 lm in Boost-stand en van 55 lm in Eco-stand. Dit zorgt ervoor dat er altijd voldoende licht is in het donker om zelfs de kleinste details te kunnen zien.

Duurzame li-ionbatterij



De oplaadbare RCH5 LED-lamp van Philips werkt op een krachtige li-ionbatterij, die geen geheugeneffect heeft en tot 300 keer kan worden opgeladen.

Snel opladen



De compacte LED-lamp van Philips is wanneer nodig klaar voor gebruik. De RCH5 LED-inspectielamp werkt op een krachtige li-ionbatterij. Deze is in maximaal 2,5 uur volledig opgeladen, voor maximaal gebruik van de LED-lamp.

Handige riemclip

De riemclip aan de achterkant van de Philips RCH5 zorgt ervoor dat u de LED-lamp altijd bij de hand hebt.

Optimale vrijheid



Booststand – 2,5 uur normale stand – 5 u

Hoogwaardige LED

De LED-inspectielamp RCH5 van Philips bevat SMD LED-technologie voor een laag energieverbruik en helder licht waar u altijd op kunt rekenen.

Sterke magneet



De nieuwe, sterke magneet geeft u de mogelijkheid om het hulpmiddel op metalen oppervlakken te bevestigen, zodat u beide handen kunt gebruiken.

Superlank

Dankzij het 13 mm ultraslanke ontwerp past de RCH5 LED-inspectielamp perfect in uw zak en ligt de lamp prettig in de hand.

Zakformaat

Het zakformaat van de draadloze LED-werklamp zorgt voor ultieme ergonomie.

Brede lichthoek



De brede lichthoek van 120° zorgt voor volledige verlichting van het werkgebied met de juiste hoeveelheid licht.

Specificaties

Bestelinformatie

Bestelnummer: LPL32X1
Bestelcode: 39386631

Electrische kenmerken

Batterijcapaciteit: 1000 mAh
Oplaadtijd van batterij: 2,5 uur
Gebruikstijd accu: Maximaal 5 uur
Batterijtype: Li-ion
Type oplaadkabel: USB
Type stekker: EU
Voedingsbron: Oplaadbaar
Voltage: 100-240 volt
Wattage: 1,5 W

Lichtkenmerken

Lichthoek: 120 graad
Kleurtemperatuur: 6500 K
LED-levensduur: 50000 uur
Lichtopbrengst: 110 lumen
Lichtopbrengst (Eco): 55 lumen

Verpakkingsinformatie

Brutogewicht per stuk: 1370 g
Hoogte: 18,5 cm
Lengte: 16 cm
Breedte: 14 cm

Gegevens van de verpakking

EAN1: 8727900393866
EAN3: 8727900393873

Verpakkingsinformatie

Hoogte: 5,9 cm
Lengte: 2,5 cm
Verpakkingshoeveelheid / MOQ: 6

Gewicht incl. accu: 164 g
Breedte: 12 cm
Formaat: Compact

Productbeschrijving

Haak: 360° uittrekbare haak
Waarde bescherming tegen binnendringing (IP): IP20
Magneet
Materiaal en afwerking: Electrische kenmerken
Aantal LEDs: 3
Gebruikstemperatuur: -10 tot 50 °C
Draaibaar licht: 180° draaibare voet
Technologie: LED
Collectie: RCH

