

Philips Ultinon Drive 5100  
20-tums LED-ljusramp

Trafikgodkänd ECE R149 – 30 +  
30

4 000 lm, kägellängd på 500 m  
Positionslys i två färger  
Alla terränger, alla väder

LUMUD5103LX1



## Kraftfull ljusstyrka ökar säkerheten bakom ratten

### Ljusstark och hållbar utrustning för resor landvägen

Philips Ultinon Drive 5103L LED-ljusskenan ser till att du blir ännu säkrare på vägen, oavsett vart du är på väg. Upptäck faror 500 meter bort med belysning som presterar i de tuffaste miljöerna och ger ditt fordon en snygg stil.

#### **Konstruerad för att klara tuffa miljöer**

- Korrosionsfri stomme, monteringsfästen av rostfritt stål
- Robust stomme i ett stycke för tuffa miljöer
- Vattentät enligt IP68 och IP69K för att klara olika sorters väder

#### **Trafikgodkända extraljus**

- Kraftfulla trafikgodkända LED-ljusramper

#### **Enkel att installera med flexibla monteringsalternativ**

- Design med låg profil för enklare montering

#### **Positionslys i två färger som gör att du syns**

- Välj färg på positionsljuset

#### **Ljusstyrka som gör dig till en säkrare förare**

- Intensiv lång och bred belysning för överlägsen sikt

# PHILIPS

## 20-tums LED-ljusramp

Trafikgodkänd ECE R149 – 30 + 30 4 000 lm, kägellängd på 500 m, Positionsljus i två färger, Alla terrängar, alla väder

# Specifikationer

### Produktbeskrivning

- Aktivering av boost-läge: Nej
- Brotthållfasthet
- ECE R10
- ECE R149
- ECE-referensnummer: 30
- Slagtålighetsklass (IK): IK07
- Kapslingsklassning (IP): IP68 och IP69K
- Installationsvinkel: 360°
- Material: Pressat aluminium
- Boost-funktion för offroadkörning: Nej
- Konstruktion i ett stycke
- Drifttemperatur: -40 till 80 °C
- Sortiment: Ultinon Drive 51000
- Reptålig lins
- Teknik: LED
- Bredd: 558 mm/20 tum
- Installation av boost-funktion: Nej
- Tillbehör (tillval): LUMUD1001M, LUMUD1003W, LUMUD1004W
- Korrosionsfria fästen: Sidomonterade fästen
- ECE R148
- Parkeringslamppa: Ja, vit eller gul
- Typ av kontakt: 4-stifts DT-kontakt med 0,5 m kabel

### Ljusegenskaper

- Färgtemperatur: 6 500 K K

- Kägellängd 1 lux-m: 500
- Effektivt luminalt: 4 000 lumen
- Råluminalt: 19 800 lumen

### Elektriska specifikationer

- Spänning: 9–30 V DC

### Beställningsinformation

- Beställningspost: UD5103LX1
- GOC: 01846594

### Förpackningsinformation

- EAN1: 8719018018465
- EAN3: 8719018018472

### Produktinformation i förpackning

- Minsta beställningsantal (för yrkesproffs): 4
- Förpackningens mått – L (mm): 610
- Förpackningens mått – B (mm): 105
- Förpackningens mått – H (mm): 90
- Antal produkter i förpackningen: 1 lamppa

### Förpackningsinformation

- Längd: 630 cm
- Bredd: 200 cm
- Höjd: 230 cm

## LUMUD5103LX1/10

# Funktioner

### Upp till 500 meters sikt

Philips Ultinon Drive 5103L LED-ljusskenan ger en stark ljusstråle som lyser upp vägen framför dig i upp till 500 meter\*. Dess effektiva 4 000 lumen är homogent fördelade i en optimerad indirekt kägla, vilket genererar en intensiv belysning långt och brett med minskad bländning för daglig användning. Det gör att förare kan reagera snabbare på mörka lands- och grusvägar. Den kallvita färgen på 6 500 kelvin liknar dagsljus, förbättrar kontrasten och hjälper förarna att behålla fokus.

### Ljusstark vit eller gul LED

Se till att du syns på sidovägar och parkeringsplatser med de extra LED-positionslysen på Philips Ultinon Drive 5103L. Uttryck din stil och personlighet genom att välja ljusfärg, antingen intensivt gult eller kallvitt.

### Robust stomme i ett stycke

Philips Ultinon Drive 5103L LED-ljusskenan är konstruerad i ett stycke för att klara de allra tuffaste förhållandena. Dess design möjliggör utmärkt värmehantering och konsekvent högt ljusflöde under resan. Stöttålig enligt IK07-standard för att säkerställa felfri prestanda både på vägen och vid offroadkörning. Den okrossbara polykarbonatinsen klarar stötar utan att skadas eller repas och den smidiga DT-kontakten garanterar en perfekt anslutning.

### Vattentät för hållbar belysning

Med sin geniala skruvlösa design klarar Philips Ultinon Drive 5103L LED-ljusskenan de allra blötaste förhållandena. IP69K-certifiering innebär att den presterar vart vägen än leder dig och hur vädret än ser ut. Och den klarar all högttryckstvätt du använder för att rengöra bilen efteråt.

### Korrosionsfri

Med sin anodiserade förbehandlade och Automotive Grade-klassade pulverlackerade stomme erbjuder Philips Ultinon Drive 5103L LED-ljusskenan det ultimata korrosionsskyddet. Monteringsfästena är tillverkade av rostfritt stål, som är korrosionsfritt. Den tål snö, is och till och med salt. Philips LED-extralampor är tillverkade av hållbara material av hög kvalitet och ger många års tillförlitlig drift.

### Trafikgodkända lampor

Philips Ultinon Drive 5103L LED-ljusskenan uppfyller ECE-standarder och är 100 % trafikgodkänd för helljus- och positionsljusfunktioner. Den kan monteras individuellt och centralt på fordon och ändå vara ECE-kompatibel tack vare den dubbla belysningsmodulen på en enda skena.

### Enkel och flexibel montering

Den eleganta designen med låg profil gör monteringen enklare och flexibla monteringsalternativ är möjliga med sidomonterade fästen (medföljer) och bakmonterade fästen (UD1001M som tillval). Levereras med en förinstallerad 4-stifts superseal DT-kontakt (hane/hona), och är spänningsöverbelastnings- och polaritetsskyddad för att göra installationen säker och enkel.



Publiceringsdatum  
2024-04-08

Version: 5.5.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Kägellängd mätt vid 1 lux