

PHILIPS



Безкабелна тънка
професионална лампа

EcoPro30

300 lm "Boost" / 150 lm "Еко"

Употреба без ръце

Батерията издържа до 8 часа

Стабилна работна светлина



LUMRC220X1

Качествена лампа за добре свършена работа

Безкабелна тънка професионална лампа

Компактната акумулаторна ръчна лампа Philips EcoPro30 е идеална за бързи задачи по инспекции и по-дълги ремонтни операции. Елиминира всички сенки със своя широк 120° светлинен лъч, докато въртяща се на 360° кука и силен магнит позволяват използване без ръце.

Акумулаторна батерия с дълъг живот

- Работете непрекъснато през целия ден

Естествено бяла LED светлина с двоен режим

- Работете спокойно и без умора
- Изберете 150 lm в режим „Еко“ или интензивни 300 lm в „Boost“
- Осветете цялата си работна площ

Стабилна работна светлина

- Проектирана да издържа на тежките условия в сервизите

Употреба без ръце

- Работете по-добре със свободни ръце

Спецификации

Маркетингови характеристики

Акцент за продукта: Безкабелна тънка професионална лампа

Очаквани ползи: Качествена лампа за добре свършена работа

Описание на продукта

Възможност за свободни ръце: Кука, магнити

Лента за главата: Не

Кука: Прибираща се кука, въртяща се на 360 градуса

Клас на противоударна защита (IK): IK07

Клас защита от проникване (IP): IP54

Магнит

Материали и покритие: ABS plus гумено покритие

Работна температура: от 0°C до 40°C

Осветление с възможност за насочване: 360° въртяща се основа

Серия: EcoPro

Устойчива на: мазнина, масло, сервизни разтворители

Технология: LED

УВ детектор за утечки: Не

Характеристики на светлината

Цветна температура: 6000K

Светлоотдаване: 150 – 300 лумена lm

Ъгъл на лъча: 120° градуса

Експлоатационен срок на светодиодите: 10 000 часа

Светлоотдаване (eco): 150 лумена

Светлоотдаване (boost): 300 лумена

Електрически характеристики

Мощност: 3 W

Напрежение: 3,7 V

Източник на електрозахранване: Батерия

Капацитет на батериите: 2200 mAh

Време за използване на батерията (boost): До 4 часа

Време за работа на батерия (eco): До 8 часа

Тип батерия: Литиево-йонна батерия

Тип на щепсела: Щепсел + микро USB

Тип на кабела за зареждане: Акумулаторна

Време за зареждане на батерията: До 3 часа

Информация за поръчка

Въвеждане на поръчка: RC220X1

Код за поръчка: 01769731

Данни за опаковката

EAN1: 8719018017697

EAN3: 8719018017703

Информация за опакован продукт

Дължина: 6,5 см

Височина: 32 см

Тегло с кабел: 247 гр

Тегло без кабел: 235 гр

Тегло с батериите: 235 гр

Размер: Стандартен

Количество артикули в опаковка: 1

МОQ (за професионалисти): 6

Ширина: 4,5

Дължина на кабела: 50 см Микро USB

Информация за външната опаковка

Дължина: 5,5 см

Ширина: 4,5 см

Височина: 30,5 см

Брутно тегло на бройка: 270 гр

Акценти

Широк ъгъл на лъча: до 120°

Philips EcoPro30 предоставя широк 120° ъгъл на лъча, идеален за осветяване на цялата площ пред вас.

Ярка светлина с двоен режим

Основният лъч на Philips EcoPro30 е с две нива на изходна мощност. За всекидневна употреба и удължен живот на батерията режимът „Еco“ ви предоставя изходна мощност от ярки 150 лумена. С режима „Boost“ получавате интензивни 300 лумена, но с по-къс живот на батерията. Тази гъвкавост ви позволява да избирате правилната светлина за настоящата ви работа.

6000 K естествена бяла LED светлина

Philips EcoPro30 създава 6000 K естествена бяла светлина, която подобрява визуалния комфорт и намалява напрежението на очите за работа без умора.

Живот на батерията до 8 часа

Безкабелната LED лампа Philips EcoPro30 е създадена, за да бъде готова за действие. Захранвана от изключително мощна литиево-йонна батерия, Philips EcoPro30 се зарежда напълно в рамките на 5 часа, като осигурява максимална експлоатация на LED лампата. Експлоатация до 8 часа в режим „Еco“ или 4 часа в режим „Boost“. Отварящата се с едно завъртане капачка прави зареждането на Вашата Philips EcoPro30 дори още по-лесно.

Лесна за употреба лампа за инспекция

Осветлението без ръце ви помага да работите по-продуктивно. Нашата Philips EcoPro30 се предлага с мощен магнит в долната част, както и с въртяща се на 360° кука, като освобождава ръцете ви, за да можете да вършите работата си.

Създадена за дълъг живот

Когато сте заети с работа, е лесно да изпуснете и повредите оборудването си. Затова е важно инструментите, които използвате, да са създадени за дълъг живот. Philips EcoPro30 е водоустойчива и прахоустойчива (клас IP54). Също така е оценена по IK07 да издържа на удари и изпускания от височина до 1,5 метра.

