

PHILIPS

MDLS CRI MATCHLINE
LPL40 com 3 módulos

Professional

Correspondência à luz natural
real

Iluminação a 360° –
1500/750 lm

Bateria com carga
ultraduradoura

Alta resistência IK07/IP54



LPL403MODX1



Para cores verdadeiras. Concebido para
profissionais.

Lâmpada LED com 3 módulos multidireccionais para oficinas
de pintura

Perfeita para verificações rápidas de cores e tarefas de pintura maiores, a Philips MatchLine MDLS CRI é uma luz de trabalho LED tudo-em-um. Uma luz branca potente de 3 módulos separados que permite um controlo de luz a 360° para a reprodução de cores verdadeiras e acabamentos de qualidade superior.

Potência e alcance da luz – Sem sombras

- Reproduz facilmente as cores como se estivesse a trabalhar com luz natural
- Índice elevado de reprodução de cores de 92 que revela cores reais
- Saia das sombras com a abrangência total de luz de 360°
- LED de alta qualidade e fluxo luminoso de dois níveis: 1500 lm/750 lm
- Filtro mate diminui o brilho ofuscante para reduzir a fadiga ocular

Mãos-livres e bateria avançada

- Mantenha as mãos livres enquanto trabalha e controle facilmente a direcção da luz
- Bateria recarregável avançada proporciona 5x mais cargas

Alta resistência

- Lâmpada robusta resistente a impactos, água e pó – IK07 e IP54
- Alta resistência a químicos e solventes de oficinas de pintura

Destques

Reprodução de cores igual à luz natural

Equipada com os Lumileds mais actuais, uma tecnologia LED Luxeon SMD, a Philips MatchLine MDLS CRI fornece uma luz branca potente, um elevado índice de reprodução de cores e uma temperatura da cor de luz natural real de 6000 K. Isto significa que com a MatchLine MDLS pode trabalhar nas suas zonas de pintura, polimento, limpeza ou preparação como se estivesse a trabalhar ao ar livre num dia de sol brilhante. E a lâmpada não foi concebida apenas para lhe proporcionar uma visão mais nítida, mas também para ser mais delicada para os seus olhos através da luz branca mais suave, reduzindo a fadiga ocular enquanto trabalha.

Índice elevado de reprodução de cores

Quanto maior for o índice de reprodução de cores (IRC), mais fácil é identificar a cor correcta. As lâmpadas com um valor de IRC baixo dão um aspecto pouco natural a algumas cores. As fontes de luz com um IRC igual ou superior a 90 são melhores para tarefas que exijam uma correspondência mais exacta das cores. Equipada com LEDs Luxeon Lumileds, a Philips MatchLine MDLS emite luz com um IRC de 92. Com uma fonte de luz potente como esta, pode ter a certeza de que está a ver cores reais. Assim, encontrará rapidamente a cor de que necessita, sem utilizar um espectrómetro. Deixe os erros de correspondência de cores para os seus concorrentes.

Iluminação total a 360°

Quando a qualidade do trabalho de pintura é importante, as sombras são inaceitáveis. Visto que a Philips MatchLine MDLS é fornecida com três módulos de luz separados, pode projectar luz para proporcionar uma abrangência a 360° sem sombras. Graças às

cabeças rotativas a 300° de cada módulo, a MDLS proporciona uma capacidade superior de direccionamento da luz para assegurar que obterá um acabamento perfeito.

Luz LED da Philips de alta qualidade

Cada módulo da Philips MatchLine MDLS disponibiliza dois modos de luz. O modo de luz intensa mais potente oferece 500 lúmenes e é perfeito para verificar os pequenos pormenores da pintura. Para necessidades de iluminação mais habituais (e para poupar a carga da bateria), o modo normal fornece 250 lúmenes. E se precisar de uma luz ainda mais intensa, basta combinar os três módulos para obter 1500 lúmenes extremamente potentes.

Filtro mate protege os olhos

Quando tem de olhar para uma superfície reflectora sob uma luz forte durante demasiado tempo, os seus olhos podem ficar facilmente cansados e irritados. A Philips MatchLine MDLS está equipada com um filtro mate que protege os seus olhos através da redução do brilho ofuscante e dos reflexos espelhados. Para poder trabalhar confortavelmente durante mais tempo.

Experiência superior em mãos-livres

Graças à cabeça rotativa a 300° de cada módulo, a Philips MatchLine MDLS proporciona-lhe um controlo total da direcção da luz. E com um gancho de fixação de uso intensivo integrado e um íman em cada módulo, pode pendurar, prender ou encaixar cada módulo na superfície que necessitar. Assim pode trabalhar sob uma luz brilhante facilmente ajustável com ambas as mãos livres.

Nova bateria avançada

Quando compra uma ferramenta recarregável, quer ter a certeza de que a bateria irá durar. A Philips MatchLine MDLS é fornecida com uma bateria avançada que dura 5x mais do que outras baterias recarregáveis tradicionais. Com 1500 ciclos de carregamento, em vez dos habituais 300, obtém o equivalente a aproximadamente cinco anos de utilização contínua – reduzindo significativamente os custos de substituição. Como é frustrante uma bateria ficar sem carga a meio de um trabalho, depois de um carregamento completo em menos de três horas, terá mais de seis horas de utilização contínua no modo normal. Isto assegura luz de qualidade para a maior parte do dia de trabalho.

Lâmpada robusta construída para durar

Em conformidade com a norma internacional IK07, a estrutura da MatchLine MDLS é robusta e foi concebida para enfrentar os ambientes de trabalho mais exigentes, pois sabemos que até os trabalhadores mais cuidadosos deixam as suas ferramentas cair acidentalmente de vez em quando. A MDLS é fabricada com soldadura ultra-sónica e vários isolamentos que garantem uma alta resistência à água e ao pó, de acordo com a norma internacional IP54.

Altamente resistente a produtos químicos

Com o seu design de qualidade e acabamento superior, a estrutura exterior impermeável da Philips MatchLine MDLS é extremamente resistente a produtos químicos e solventes de oficina. Assim, esta ferramenta terá uma longa vida nas condições de trabalho difíceis de uma oficina de pintura.

Especificações

Informações sobre encomendas

Apresentação de encomendas:

LPL403MODX1

Código de encomenda: 39627066

Caraterísticas elétricas

Capacidade da bateria: 1800 mAh

Tempo de carregamento da bateria: 1

lâmp.1 h/3 lâmp.2 hrs

Tipo de bateria: Lítio

Tipo de ficha: CC

Fonte de alimentação: Bateria recarregável

Potência: 5 W

Voltagem: 3,2 V

Tempo de funcionamento da bateria: 1 h/2,5 h

Caraterísticas da luz

Ângulo de feixe: 60° graus

Ângulo de feixe (apontador): N/A graus

Duração do LED: Até 50000 hrs

Fluxo luminoso: 1500 lúmen

Fluxo luminoso (Eco): 750 lúmen

Informações da embalagem exterior

Peso bruto por unidade: 2158 g

Altura: 14,7 cm

Comprimento: 34,0 cm

Largura: 16,2 cm

Dados da embalagem

EAN3: 8727900396287

Informação do produto embalado

Altura: 34,0 cm

Comprimento: 16,2 cm

Quantidade da embalagem/n.º mín.

encomenda: 1

Peso com cabo: 1920 g

Peso sem cabo: 1797 g sem transformador (1 lâmp.223) g

Largura: 14,7 cm

Descrição do produto

Gancho

Classificação de proteção contra impactos

(IK): IK07

Íman

Materiais e acabamento: Plástico e

borracha/textura

Número de LEDs: 7

Temperatura de funcionamento: Lâmpada de

-20° a 60 °C

Luz orientável

Resistente a: solventes de oficina, Químicos

Tecnologia: LED

Fita para a cabeça: N/A

Alcance: Profissional

