

PHILIPS

PJH20

Professional

Ekte dagslystilpasning

2300 lm Boost /1200 lm Eco

Oppladbar med en lang kabel

Høy motstand IK09/IP67



LPL39X1



God fargekombinasjon. Utformet for profesjonelle. Oppladbar LED-prosjektor til lakkeringsverksted

Philips MatchLine PJH20 LED-arbeidslampe er perfekt for raske fargesjekker og større lakkeringsjobber. To klare lysmoduler hjelper deg å utføre en kvalitetsjobb. Og du kan enkelt veksle mellom batteri eller strømkabel.

Enestående og praktisk klar lyskilde

- Tilpass enkelt farger som om du jobber i dagslys
- Høy fargegjengivelse på 92 viser ekte farger
- To-trinns lysmodus (2300/1200 lumen) for flere bruksområder
- 90° bred lysvinkel som lyser opp hele arbeidsområdet
- Mattfilteret reduserer gjenskinn for å redusere belastningen på øynene

Med batteri og strømkabel

- Bytt mellom oppladbare og kablede strømkilder på en enkel måte

Høy motstand og allsidig bruk

- Robust lys som tåler støt, vann og støv – IK09 og IP67
- Med et praktisk trebent stativ kan du plassere det for å oppnå best mulig lys
- Fleksibelt lyset med en fem meter lang kabel

Høydepunkter

Tilpass farger som om du er i dagslys

Med den nyeste Lumileds, Luxeon SMD LED-teknologien gir Philips MatchLine PJH20 kraftig hvitt lys, høy fargegjengivelse og ekte dagslys på 6000 K. Så med MatchLine PJH20 kan du arbeide med lakking, polering, rengjøring eller prepping som om du arbeidet utendørs på en klar solskinsdag. Og lampen er ikke bare laget for å gi deg bedre sikt. Det mykere, hvite lyset er også mer behagelig for øynene, noe som gjør arbeidsdagen enklere.

Høy fargegjengivelse

Jo høyere fargegjengivelse (CRI), desto enklere blir det å identifisere den riktige fargen. Lyskilder med lav CRI-verdi gjør at noen farger virker unaturlige. Lyskilder med en CRI på 90 eller over egner seg best for oppgaver som krever den mest nøyaktige fargetilpasningen. Utstyrt med 48 Lumileds Luxeon LED gir Philips MatchLine PJH20 et lys på med en CRI-verdi på 92. Med en kraftig lyskilde som dette kan du være sikker på at du ser ekte farger. Slik oppdager du raskt og enkelt fargen du trenger, uten å bruke et spektrometer. Samtidig som du overlater det til dine konkurrenter å ta feil i fargetilpasningen.

Flerfunksjonell to-trinns lysmodus

Du kan justere lysmengden avhengig av hvor mye du trenger, med Philips MatchLine PJH20. Den kraftigere Boost-modusen gir 2300 lumen og er perfekt når du skal lyse opp et større område, oppdage ekte farger eller kontrollere de finere detaljene i en lakkeringsjobb. Og med den normale modusen på 1200 lumen får du et klart, men mykere lys til hverdagsbruk og sparer på batterilevetiden.

90° bred lysvinkel

Den 90° brede lysvinkelen lyser opp delene til et kjøretøy med et jevnt og konstant lys. Ikke bare kan du se de finere detaljene for å se disse svakhetene, men du kan også jobbe over et større område på en gang.

Mattfilteret beskytter øynene

Når du må stirre lenge på en reflekterende overflate under et sterkt lys, blir øynene dine lett trette og irriterte. Philips MatchLine PJH20 er utstyrt med et mattfilter som beskytter øynene ved å redusere gjenskin og speilaktige refleksjoner. Slik kan du arbeide mer komfortabelt over en lengre periode.

Med batteri og strømkabel

Ønsker du maksimal bevegelsesfrihet på verkstedet ditt? Ikke noe problem. Bare koble fra PJH20-kabelen og bytt til batteristrøm. Da får du kraftig lys i opptil fem timer med litiumbatteriet. Hvis du trenger langvarig lys til lengre og mer komplisert arbeid, kan du alltid koble lampen til stikkkontakten igjen, og bruke Philips PJH20 som en kablet projektor.

Robust lys, laget for å vare lenge

Dekselet til MatchLine PJH20 er robust og utformet for å tåle de tøffeste arbeidsmiljøer, og oppfyller kravene i IK09-standarden. Fordi vi vet at selv de mest forsiktige arbeiderne mister sine verktøy ved et uhell av og til. Og ettersom MatchLine PJH20 er vanntett i henhold til IP67-standarden, og har en overflate som tåler kjemikalier og verkstedløsemidler, kan du være sikker på at den er et lysredskap som er bygd for å vare.

Enkel å montere på et trebent stativ

MatchLine PJH20 leveres med et praktisk trebent stativ, slik at du enkelt kan plassere projektoren for å oppnå best mulig retning på lyset. Sett opp lyset i den ideelle posisjonen for den jobben du skal gjøre, og sett i gang.

Utstyrt med en fem meter lang kabel

Å jobbe med korte kabler kan være frustrerende, spesielt i et lakkeringsverksted der du er avhengig av at verktøyene er fleksible i bruk. MatchLine PJH20 leveres med en fem meter lang, tykk og robust kabel, slik at du kan koble til og bruke din lysprojektor hvor enn du måtte ønske i lakkeringsverkstedet.

Spesifikasjoner

Bestillingsinformasjon

Bestillingsoppføring: LPL39X1
Bestillingskode: 39609631

Elektriske egenskaper

Batterikapasitet: 7800 mAh
Batteriladetid: 3,5 timer
Batteritype: Litium
Støpseltype: DC
Strømkilde: Oppladbart batteri
Wattstyrke: 20 W
Spenning: 8,4 V
Batteriets driftstid: 2 t / 4 t

Lysegenskaper

Lysvinkel: 90° grader
Lysvinkel (peker): i/t grader
LED-levetid: Opptil 50 000 timer
Lysmengde: 2300 lumen
Lysmengde (Eco): 1200 lumen

Emballasjeinformasjon

Bruttovekt per del: 1 800 g
Høyde: 9,5 cm
Lengde: 37,0 cm
Bredde: 26,0 cm

Emballasjeopplysninger

EAN3: 8727900396102

Pakket produktinformasjon

Kabellengde: 5 m
Høyde: 5,8 cm
Lengde: 20,3 cm
Antall i pakken / MOQ: 6
Vekt med kabel: 1900 g
Vekt uten kabel: 1350 g
Bredde: 20,2 cm

Produktbeskrivelse

Krok: Nei
Støtsikkerhetsgrad (IK): IK09
Magnet: Nei
Materialer og utførelse: aluminium og PC
Antall LED: 48
Driftstemperatur: lampe -20 til 60 °C
Retningslys
Tåler: verkstedløsemidler, Kjemikalier
Teknologi: LED
Hodebånd: i/t
Serie: profesjonell

