

PHILIPS

Ксенонова крушка за
автомобилни фарове

Xenon X-tremeVision
gen2

Тип крушка: D5S

До 120% повече видимост

Оптимален светлинен спектър

Подобрени светлинни
показатели

12410XV2C1



По-голяма безопасност при шофиране с по-ярки светлини

Вижте всяка неравност, завой и препятствие на пътя

С мощен лъч, който води емисиите на светлина до краен предел, X-tremeVision gen2 е най-новото развитие в ксеноновата технология. Тази изключителна производителност на светлината подобрява вашите шофьорски умения, за да се насладите по-безопасно, по-удобно шофиране.

Светлинен спектър: удобно изживяване при шофиране

- По-добра видимост за по-безопасно и по-комфортно шофиране

Оптимална производителност на светлината

- Насочване на светлината към правилната точка пред вашия автомобил

Ксенонова, качествена и свръх-устойчива крушка за автомобил

- Philips изобрети иновативната технология Xenon HID

Производител на оригинално оборудване

- Крушките за автомобили на Philips са носители на награди
- Спазване на високи стандарти за качество на ECE хомологация
- Защита от UV повреда
- Лампите за коли на Philips са направени от висококачествено кварцово стъкло
- Philips е изборът на основните производители на автомобили

По-ярко за максимална видимост и безопасност

- Xenon X-tremeVision gen2: за превъзходно визуално представяне

Акценти

До 120% повече видимост

Лампите Xenon X-tremeVision gen2 са разработени с технологията Philips Xenon за превъзходно представяне. Генерирайки по-дълъг лъч и с до 150% по-добра видимост, лампите X-tremeVision gen2 ви помагат да забелязвате по-рано пречките, позволявайки ви реагирате навреме. А с подобрената периферна видимост ще внимавате повече за всички опасности встрани от пътя, като например пешеходци или предстоящи кръстовища. Ярко осветяващи всяка неравност, всеки завой и всяка опасност на пътя, това са фаровете, които могат да удовлетворят най-взискателните шофьори и най-взискателните условия на шофиране.

Максимална безопасност и видимост

Светлината е съществена част от шофирането. Само с подобряване на качеството на светлината можете да предотвратите инциденти. Xenon X-tremeVision gen 2 подобрява видимостта, така че да можете да разпознавате по-рано пречките и пътните знаци и да имате повече време за реакция. Спектралният състав на тази светлина е адаптиран към естествената цветова чувствителност на вашето око. А с цветова температура от 4800 K този фар генерира светлина, която е щадяща за очите и прави шофирането през нощта по-безопасно и по-приятно.

Оптимална производителност на светлината

Не е достатъчно да имате само мощни фарове, нужна е и оптична прецизност. Крушките Xenon X-tremeVision gen2 имат най-прецизната дъгова технология, която е разположена на разстояние 150 – 350 µm. Това означава, че те осветяват пътя точно там, където е нужно на вас, без да заслепяват идващите насреща шофьори.

Оригинална технология Xenon

Ксеноновите HID (разряд с висока интензивност) крушки предлагат два пъти повече светлина за по-безопасно шофиране при всякакви условия. Изследванията са показали, че ксеноновите автомобилни светлини помагат на шофьорите да се концентрират върху пътя и да различават пречките и пътните знаци много по-бързо отколкото традиционните крушки. А какво по-добро средство за надвиване на мрака от интензивната бяла светлина, сравнима с дневната?

Висококачествено кварцово стъкло



UV кварцовото стъкло е по-здраво от твърдото стъкло и силно устойчиво на екстремни температури и вибрации, което елиминира опасността от експлозия. Лампите на Philips от кварцово стъкло са в състояние да издържат на тежък термичен шок. С възможност за повишено налягане вътре в лампата UV кварцовото стъкло е в състояние да генерира по-мощна светлина. А по-мощната светлина означава подобрено усещане при шофиране, колкото и тъмен да е пътят пред вас.

Устойчиво на UV стъкло

Специалната технология на Philips за покритие против UV лъчения предпазва предните фарове от вредните ултравиолетови лъчения, което прави кварцовото стъкло на Philips с UV покритие идеално за всички условия на шофиране и

гарантира техния дълъг живот. Този допълнителен защитен слой ви гарантира светлини, които ще траят дълго.

Светлини за кола от най-високо качество

Технологично усъвършенстваните светлини на Philips са с доказани качества в автомобилната индустрия и това е така вече над 100 години. Продуктите с качеството на оригинално оборудване на Philips са проектирани и разработени, като са следвани строги процеси за контрол на качеството (включително приложими стандарти по ISO), което води до неизменно високи стандарти на производство. Philips Xenon X-tremeVision gen2 са съвместими с моделите автомобили на най-големите производители, като Audi, BMW, Ford, GM, Toyota и Volkswagen. За повече информация вижте справочника за избор на продукти.

Наградени крушки за автомобили

Нашите висококачествени и иновативни автомобилни светлини са носители на награди и постоянно получават признания от автомобилните експерти.

ЕСЕ хомологация

Автомобилните продукти и услуги на Philips се считат за най-добри в класа си на пазара на производители на оригинално оборудване и на пазара на резервни части. Произведени от висококачествени продукти и тествани според най-високите спецификации, нашите продукти са проектирани за увеличаване на безопасността и комфорта при шофиране на нашите клиенти. Цялата ни продуктова гама е внимателно тествана, контролирана и сертифицирана (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) съгласно най-високите изисквания на ЕСЕ. С две думи – това е качество, на което можете да се доверите.

Xenon X-tremeVision gen2

Ксенонова крушка за автомобилни фарове

12410XV2C1

Спецификации

Маркетингови характеристики

Очаквани ползи: Повече светлина
Акцент за продукта: До 150% повече видимост

Описание на продукта

Приложение: Дълги светлини, Къси светлини
Цокъл: PK32d-7
Обозначение: 12410XV2C1
Хомологация ECE: ДА
Обхват: Xenon X-tremeVision gen2
Технология: Ксенонови
Тип: D5S

Експлоатационен срок

Живот: 3000

Характеристики на светлината

Лумена: 2000 lm +300/-200
Цветна температура: 4800 K

Електрически характеристики

Мощност: 25 W
Напрежение: 12 V

Информация за поръчка

Въвеждане на поръчка: 12410XV2C1
Код за поръчка: 35392133

Данни за опаковката

Тип опаковка: C1
EAN1: 8727900353921
EAN3: 8719018005090

Информация за опакован продукт

Дължина: 6.1 см
Ширина: 6.6 см
Височина: 8.1 см
Количество артикули в опаковка: 1
MOQ (за професионалисти): 2

Информация за външната опаковка

Дължина: 14.6 см
Ширина: 12.2 см
Височина: 11.8 см
Брутно тегло на бройка: 0.377 кг

