

# PHILIPS

シグナルランプ用バルブ

Ultinon Pro6000 SI

LED-FEST 30mm

バルブの数: 1

12 V、6000 K クールホワイト

純正バルブ配光で明るさ向上



11860U60CWX1



## 明るさが長持ち

### 明るくエレガントなシグナル

ルームランプを Philips Ultinon Pro6000 LED 30mm フェストーンにアップグレードして、スタイリッシュな走りを実現しましょう。パワフルでありながら目にやさしい 6000 K の明るいホワイト光が車内を明るく照らします。

#### 優れた視認性

- ・ ルームランプのフィリップス製 HID バルブや LED バルブの色合わせに
- ・ ヘッドライトのフィリップス製 HID バルブや LED バルブの色合わせに

#### 先進的でスタイリッシュなシグナル

- ・ 白熱球からの交換で手軽に LED 化

#### 持続する性能

- ・ フィリップスクオリティ
- ・ 最大 5,000 時間まで延びた製品寿命

#### プラグアンドブレイで簡単取付

- ・ ちらつきなし、主要車種に対応
- ・ 簡単に取り付け可能で、幅広い車種に対応

# 特長

## パワフルな明るさ

高い視認性とスタイリッシュなインテリアを両立するには、明るい白色光のフィリップス Ultinon Pro6000 LED ランプが最適です。明るくスタイリッシュなランプがドライブ体験をアップグレードします。車内で落としてしまった携帯電話を探す時も、同乗者が読書をする時も、目的地までの最適なルートを探す時も、明るいルームランプがサポートします。

## 自動車グレードの品質

100年以上の歴史をもつフィリップスの照明は、先進の技術で、自動車業界の高い評価を得ています。「フィリップス自動車グレード品質」製品は、厳正な品質管理プロセス（適用される ISO 基準を含む）に従って設計、開発されており、一貫して高い製造基準を維持しています。フィリップスのバルブが大手自動車メーカーに選ばれる理由は、それが高品質の代名詞だからです。フィリップスが誇る先進の LED 照明システムは、安全で快適かつ楽しい運転をお楽しみください。

## 長寿命 LED ルームランプ

明るくスタイリッシュなヘッドライトが欲しいけれど、ランプがすぐに切れるようでは困るはず。市場に出回っている多くのランプの欠点はここにありました。強力な光を放つライトはそれだけ寿命も短かったのです。ところが、LED は高い照度を保ちながら大幅に寿命が延びました。フィリップス Ultinon Pro6000 シグナルランプ用バルブなら、更に優れた耐久性が期待できます。先進の LED テクノロジーや優れた熱管理システムにより、最大で 5,000 時間動作します。

## 取付は簡単、純正同等のフィッティング

プラグアンドプレイの簡単取付：フィリップス Ultinon Pro6000 は標準キャップ付属ですばやく簡単に交換できます。

## 暗電流耐性

LED バルブと従来型バルブには、ワット数、組成、消費電力の点で違いがあります。従来型の電球を LED に交換すると、暗電流や残留電流によるちらつきが発生する場合があります。フィリップス Ultinon6000 Festoon 30mm は、暗電流耐性を備えており、ちらつきが発生しません。主要車種に対応します。

## パワフルな明るさ

車両の動きをシグナルで知らせることは、自分の身を守るうえで非常に重要です。衝突を避けるために、相手はあなたがしようとしていることを把握する必要があるからです。悪天候で視界が遮られるとき、明るく強烈なシグナルの必要性はさらに増します。フィリップス Ultinon Pro6000 LED シグナルランプは昼光色の強い光を発生し、バックランプでは最大で 6000K の色温度に達します。右左折時や停止時に LED から強烈な色の光が瞬時に放たれ、適切な方向に均等に照射されるので、相手があなたの動きに対応するうえで欠かせない時間的余裕が増します。

## スタイリッシュなボディケース

車内の照明やスタイルをドレスアップしたいとお考えなら、新しいフィリップス Ultinon Pro6000 LED バルブをお試ください。近年市場に多く出回っている低品質の LED バルブとは異なり、フィリップス Ultinon Pro6000 LED バルブは、革新的なケーシング技術により、高温や振動にも耐えうる高い耐久性を実現し、驚異的な長寿命を実現しています。

# 仕様

## 寿命

寿命: 5000 時間

## 光の特性

色温度: 6000K

ルーメン: 100

## セールスポイント

期待される効果: 明るさアップ

製品特長: パワフルな明るさ

## 注文情報

品番: 11860U60CW1

注文コード: 00371330

## 外装箱情報

総重量 [kg]: 0.27

高さ: 8.5 cm

長さ: 19.5 cm

本体重量 [g]: 210

幅: 15.1 cm

## パッケージデータ

JANCODE: 8719018003713

EAN3: 8719018003720

パッケージ種類: X1

## 梱包製品情報

1箱あたりの総重量: 21 g

高さ: 9.2 cm

長さ: 6.8 cm

MOQ (法人向け最低発注数量): 10

1箱あたりの本体重量 [g]: 2.6

発注単位: 1

幅 [インチ]: 2.8

## 製品仕様

アプリケーション: ルームランプ、グローブボックスライト、トランクリイト、ナンバープレート

ベース: SV8.5 Ø9.8 x 31 mm

名称: Festoon 30mm LED 11860 U60CW

ECE 認証: 未取得

シリーズ名: Ultinon Pro6000 SI

光源: LED

バルブタイプ: LED-FEST 30mm

