



Philips X-tremeVision
Bec cu xenon pentru faruri
auto

Tip de lampă: D2R

Pachet de: 1
85 V, 35 W



85126XVC1

Simțiți-vă în siguranță, conduceți în siguranță

Vizibilitate cu până la 50% mai bună

Producând până la 50% mai multă vizibilitate, această soluție de iluminare cu xenon de mare putere oferă luminozitate maximă pentru vizibilitate maximă pentru a satisface cerințele celor mai exigenți șoferi. Philips Xenon X-tremeVision este alegerea supremă pentru șoferi.

Lampă auto de calitate xenon și ultra rezistentă

- Philips a inventat tehnologia HID cu xenon
- Lămpile auto Philips sunt extrem de rezistente la radiațiile UV
- Lămpile auto Philips sunt fabricate din sticlă de cuarț de înaltă calitate
- Lămpile auto Philips sunt extrem de rezistente la umiditate

Lumină mai intensă pentru vizibilitate și siguranță maxime

- Vizibilitate mai bună pentru condus sigur
- Xenon X-treme Vision este soluția cu performanțe perfecte

Producător de echipamente originale

- Philips este alegerea producătorilor importanți de autoturisme
- Respectă standardele ridicate de calitate ale omologării ECE
- Producător premiat de lămpi auto

PHILIPS

Repere

Alegerea producătorilor de mașini



De 100 de ani, Philips se află în fruntea industriei de iluminare auto, prezentând inovații tehnologice care au devenit dotări standard la automobilele moderne. Astăzi, una din două mașini din Europa și una din trei mașini din lume este echipată cu elemente de iluminare de la Philips

Omologare ECE

Produsele și serviciile Philips Automotive sunt considerate cele mai bune pe piața producătorilor de echipamente originale, precum și pe piața pieselor de schimb. Fabricate din produse de înaltă calitate și testate conform celor mai înalte standarde, produsele noastre sunt concepute pentru a maximiza siguranța și confortul clienților noștri aflați la volan. Întreaga gamă de produse este meticolos testată, controlată și certificată (ISO 9001, ISO 14001 și QSO 9000) la cele mai înalte cerințe ECE. Pe scurt, calitate de încredere.

Lămpi auto premiate



Lămpile noastre sunt premiate adesea de experții auto

Siguranță și vizibilitate maxime

Xenon X-treme Vision vă oferă o reacție îmbunătățită, grație recunoașterii din vreme a obstacolelor și a indicatoarelor rutiere. Lumina este o parte fundamentală a experienței de condus și lumina este prima și singura parte a circuitului de siguranță, care ajută efectiv la prevenirea accidentelor. Philips promovează protecția activă de siguranță, pentru a preveni accidentele prin creșterea vizibilității generale și a iluminării drumului, iar temperatura de culoare de 4800 K mărește confortul vizual.

Tehnologie xenon originală



Lămpile HID cu xenon (descărcare de intensitate mare) oferă de două ori mai multă lumină pentru condus mai sigur în toate condițiile. De fapt, lumina albă intensă a unei lămpi HID cu xenon este comparabilă cu lumina naturală. Studiile au demonstrat că lămpile cu xenon pentru autoturisme ajută șoferii să se concentreze asupra carosabilului și să distingă obstacolele și indicatoarele rutiere mult mai repede decât lămpile tradiționale.

Vizib. până la 50% mai mare

Lămpile Xenon X-tremeVision sunt concepute cu tehnologia Philips Xenon pentru performanțe excepționale. Producând un fascicul mai lung, Xenon X-tremeVision te ajută să observi obstacolele mai devreme și îți îmbunătățește percepția laterală. Asigurând mai multă vizibilitate, lămpile Xenon X-tremeVision satisfac și pe cei mai exigenți șoferi, menținându-și calitatea ridicată de echipament original și performanțele superioare.

Rezistent la radiații UV



Tehnologia specială de acoperire împotriva radiațiilor UV de la Philips protejează farurile împotriva radiațiilor ultraviolete dăunătoare, ceea ce face ca sticla cu cuarț și înveliș UV de la Philips să fie perfectă pentru toate condițiile de condus, asigurând longevitatea farurilor

Sticlă de cuarț de înaltă calitate



Sticla de cuarț UV este mai puternică decât sticla calită și extrem de rezistentă la temperaturi extreme și vibrații, ceea ce elimină riscul de explozie. Lămpile din sticlă de cuarț de la Philips pot rezista șocurilor termice severe. Având capacitatea de presiune crescută în interiorul lămpii, sticla de cuarț UV poate produce o lumină mai puternică.

Rezistență la umiditate

Numai un bec fabricat din sticlă de cuarț poate rezista la șocuri termice: dacă o picătură de apă rece atinge becul fierbinte, ceea ce se poate întâmpla atunci când conduci prin apă cu un far spart.

Specificații

Specificații pentru comercializare

- Avantaje preconizate: Mai multă lumină
- Caracteristici produs: Până la 50% mai multă vizibilitate

Descrierea produsului

- Aplicație: Fază lungă, Fază scurtă
- Bază: P32d-3
- Denumire: D2R X-tremeVision
- Omologare CEE
- Gamă: X-TremeVision
- Tehnologie: Xenon
- Tip: D2R

Durată de viață

- Durată de viață: 2500 h

Caracteristicile fotometrice

- Lumeni: 2800 ± 450 lm
- Temperatură de culoare: 4700 K

Caracteristici electrice

- Putere: 35 W
- Tensiune: 85 V

Informații privind comandarea

- Nr. comandă: 85126XVC1
- Cod de comandă: 36446033

Informații ambalaj

- Tip ambalaj: C1
- EAN1: 8727900364460
- EAN3: 8727900364477

Informații despre produsul ambalat

- Lățime: 5,4 cm
- Înălțime: 9,3 cm
- Greutate netă pe unitate: 18,1 g
- Greutate brută pe unitate: 27,5 g
- Lungime: 5,4 cm
- Cantitate per pachet: 1
- MOQ (pentru profesioniști): 2

Informații de pe ambalajul exterior

- Lungime: 9,6 cm
- Lățime: 5,7 cm
- Înălțime: 11,1 cm
- Greutate brută pe unitate: 0.094 kg



Data apariției 2024-03-14

Versiune: 8.0.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com