

# PHILIPS

Bec cu xenon pentru faruri auto

Xenon X-tremeVision gen2

Tip de lampă: D2S

Pachet de: 1

85 V, 35 W



85122XV2S1



## Simte-te și condu în siguranță cu lumini mai strălucitoare

Vezi fiecare denivelare, curbă și obstacol de pe șosea

Cu un fascicul luminos care împinge la limită emisiile de lumină, X-tremeVision de generația a 2-a este cel mai recent produs al tehnologiei xenon. Această performanță uimitoare a luminii extinde limitele condusului, pentru a-ți permite să te bucuri de un condus mai sigur și mai confortabil.

### Lumină mai strălucitoare, pentru vizibilitate și siguranță maxime

- X-tremeVision de generația a 2-a cu xenon: pentru vizibilitate superioară

### Spectru de lumină: o experiență de condus confortabilă

- Vizibilitate îmbunătățită pentru un condus sigur și confortabil

### Performanță optimă a luminii

- Direcționează lumina în punctul potrivit în fața mașinii tale

### Lampă auto de calitate xenon și ultra rezistentă

- Philips a inventat tehnologia inovatoare Xenon HID

### Producător de echipamente originale

- Lămpile auto Philips sunt fabricate din sticlă de cuarț de înaltă calitate
- Protecție împotriva daunelor UV
- Alegerea tuturor producătorilor importanți de mașini
- Lămpile auto de la Philips sunt premiate
- Respectă standardele ridicate de calitate ale omologării ECE

# Repere

## Vizibilitate cu până la 150 % mai bună

Lămpile X-tremeVision de generația a 2-a cu xenon sunt proiectate cu tehnologie xenon de la Philips, pentru performanțe optime.

Producând un fascicul de lumină mai lung și o vizibilitate cu până la 150 % mai bună, lămpile X-tremeVision de generația a 2-a te ajută să observi obstacolele mai devreme, ceea ce-ți permite să reacționezi la timp. Datorită vizibilității periferice îmbunătățite, vei observa mai rapid pericolele de pe marginea drumului, cum ar fi pietonii sau intersecțiile. Iluminând puternic fiecare denivelare, curbă și pericol de pe drum, acestea sunt lămpi pentru faruri care satisfac nevoile celor mai exigenți șoferi și ale celor mai solicitante condiții de condus.

## Siguranță și vizibilitate maxime

Lumina este o parte fundamentală a experienței de conducere. Simpla îmbunătățire a calității luminii te poate ajuta să previi accidente. Lampa cu xenon X-tremeVision din generația a 2-a îmbunătățește vizibilitatea, astfel încât vei vedea obstacolele și marcasele rutiere mai repede, ceea ce îți va reduce timpul de reacție. Compoziția spectrală a luminii este adaptată la sensibilitatea de culoare firească a ochilor. Datorită temperaturii de culoare de 4.800 K, acest far produce o lumină delicată cu ochii tăi, ceea ce îți permite să conduci mai sigur și mai comod pe timp de noapte.

## Performanță optimă a luminii

Nu este suficient să ai faruri puternice - precizia optică este, de asemenea, importantă. Lămpile X-tremeVision cu xenon, din generația a 2-a, prezintă cea mai precisă tehnologie de curbare a arcului, aliniată la

150-350 μm. Astfel, iluminează drumul exact unde ai nevoie, fără să orbească șoferii de pe contrasens.

## Tehnologie xenon originală

Lămpile Xenon HID (descărcare de intensitate ridicată) generează de două ori mai multă lumină pentru conducerea în siguranță, în orice condiții. Studiile au arătat că iluminatul auto cu xenon ajută șoferii să se concentreze la drum și să distingă obstacolele și marcasele rutiere mult mai rapid decât lămpile tradiționale. Ce mod mai bun de a înfrânge întunericul decât o lumină albă intensă, comparabilă cu lumina zilei?

## Sticlă de cuarț de înaltă calitate



Sticla de cuarț UV este mai puternică decât sticla călită și este extrem de rezistentă la temperaturi extreme și vibrații, ceea ce elimină riscul de explozie. Astfel, lămpile din sticlă de cuarț de la Philips (filament 2.650<sup>o</sup> C și sticlă 800<sup>o</sup> C) pot rezista șocurilor termice severe. Având o presiune crescută în interiorul lămpii, sticla de cuarț UV poate produce o lumină mai puternică. Iar aceasta înseamnă o conducere îmbunătățită, indiferent cât de întunecat este drumul din fața ta.

## Sticlă rezistentă la radiații UV

Tehnologia specială de acoperire împotriva radiațiilor UV de la Philips protejează farurile împotriva radiațiilor ultraviolete dăunătoare, ceea ce face sticla cu cuarț și înveliș UV de la Philips perfectă pentru toate condițiile de condus. Acest strat suplimentar de protecție asigură longevitatea farurilor.

## Preferat de producătorii de mașini

De peste 100 de ani, lămpile Philips sunt un produs de vârf al industriei de sisteme de iluminat auto, prezentând inovații tehnologice care au devenit dotări standard pentru vehiculele moderne. Astăzi, una din două mașini din Europa și una din trei mașini din lume este echipată cu un sistem de iluminat de la Philips.

## Lămpi auto premiate

Lămpile noastre auto de înaltă calitate, inovatoare, sunt premiate, fiind recunoscute constant de către experți din industria automobilelor.

## Omologare ECE

Produsele și serviciile Philips Automotive sunt considerate cele mai bune pe piața producătorilor de echipamente originale, precum și pe piața pieselor de schimb. Fabricate din produse de înaltă calitate și testate conform celor mai înalte standarde, produsele noastre sunt concepute pentru a maximiza siguranța și confortul clienților noștri aflați la volan. Întreaga gamă de produse este meticolos testată, controlată și certificată (ISO 9001, ISO 14001 și QSO 9000) la cele mai înalte cerințe ECE. Pe scurt, calitate de încredere.

# Specificații

## Informații ambalaj

Tip ambalaj: S1  
EAN1: 8727900377033  
EAN3: 8727900377040

## Caracteristici electrice

Tensiune: 85 V  
Putere: 35 W

## Durată de viață

Durată de viață: 2500 h

## Caracteristicile fotometrice

Lumeni: 3200 ± 450 lm  
Temperatură culoare: Până la 4800 K

## Informații privind comandarea

Nr. comandă: 85122XV2S1  
Cod de comandă: 37703333

## Informații de pe ambalajul exterior

Înălțime: 14 cm  
Lungime: 15 cm  
Lățime: 13 cm

## Descrierea produsului

Tip: D2S  
Aplicație: Fază lungă, Fază scurtă  
Denumire: D2S X-tremeVision  
Omologare CEE

Gamă: Xenon X-tremeVision gen2

Tehnologie: Xenon  
Bază: P32d-2

## Informații despre produsul ambalat

Greutate brută pe unitate: 81 g  
Înălțime: 14 cm  
Lungime: 13 cm  
MOQ (pentru profesioniști): 2  
Cantitate per pachet: 1  
Lățime: 7 cm

## Specificații pentru comercializare

Avantaje preconizate: Mai multă lumină  
Caracteristici produs: Bucură-te de mai multă lumină

