

PHILIPS



EcoPro20

EcoPro

Lámpara de bolsillo recargable

220 lúmenes/2 W

3,5 horas de duración de la batería



RC320B1

Luz de calidad para el trabajo

Práctica lámpara de bolsillo para el uso diario

La Philips EcoPro20 es una pequeña lámpara de trabajo recargable que cabe perfectamente en el bolsillo. Equipada con funciones manos libres, resulta perfecta para los trabajos de inspección rápida y el uso diario general y su iluminación te permitirá trabajar cómodamente.

Práctica para el uso diario

- Carcasa robusta y resistente a impactos
- Recarga otros dispositivos con un puerto USB muy útil
- La batería recargable dura 3,5 horas por carga

Lámpara de bolsillo versátil

- Gancho de 360° para un cómodo uso manos libres
- La base giratoria de 180° te permite orientar la luz hacia donde la necesites
- Lámpara de bolsillo pequeña y práctica, perfecta para el uso diario
- Imán potente en la base giratoria para un uso manos libres

Luz de trabajo brillante

- Luz brillante suave (220 lúmenes/2 W) adecuada para el uso diario

Destacados

Cómoda luz brillante

Tanto si estás en el taller, como realizando tareas de bricolaje o intentando reparar algún electrodoméstico, siempre es útil contar con una pequeña lámpara en el bolsillo. Con su cómoda luz blanca (6500 K) de 220 lúmenes (2 W), la Philips EcoPro20 ilumina lo que estás haciendo para que puedas ver todos los detalles que necesitas para completar el trabajo rápidamente.

Útil puerto de carga USB

La Philips EcoPro20 también se pueden utilizar a modo de batería externa para cargar otros dispositivos, como el teléfono. Solo tienes que conectar el dispositivo en el puerto USB, en la base de la lámpara, y este comenzará a cargarse.

3,5 horas de duración de la batería

Una vez cargada por completo, la Philips EcoPro20 proporciona luz blanca brillante durante un máximo de 3,5 horas de uso

constante. Con un uso ocasional, la lámpara puede durar días antes de que necesites cargar la batería.

Lámpara de bolsillo pequeña y práctica

Pequeña y ligera, la Philips EcoPro20 te cabe fácilmente en el bolsillo. Dondequiera que estees trabajando e independientemente de la tarea que lleves a cabo, esta práctica luz te ayudará a completar el trabajo.

Dirige la luz hacia donde la necesites

¿Necesitas iluminación desde un ángulo diferente cuando estás trabajando? No hay problema. La Philips EcoPro20 incluye una base giratoria de 180°, para que puedas orientar la luz exactamente hacia donde más la necesitas con facilidad.

Gancho de 360° para un uso manos libres

Cuando necesites ambas manos libres para trabajar, simplemente colga la EcoPro20 cerca con el gancho giratorio retráctil de 360° incorporado.

Imán potente para un uso manos libres

Para que puedas disfrutar del uso manos libres, también incluye un potente imán integrado en la base giratoria. Este resulta especialmente útil si trabajas con superficies metálicas próximas, como en la reparación de un motor o el mantenimiento de maquinaria. Simplemente pon el imán contra el metal y, a continuación, utiliza la base giratoria para dirigir la luz hacia donde más se necesite.

Resistente a los golpes

Incluso a la persona más cuidadosa se le pueden caer las cosas. Por eso, la Philips EcoPro20 se diseñó con una carcasa resistente, que soportará las caídas al suelo ocasionales.

Especificaciones

Especificaciones de comercialización

Beneficios esperados: Ve mejor, Trabaja mejor
Lo más destacado del producto: Lámpara de trabajo recargable

Descripción del producto

Gancho: Gancho retráctil de 360 grados
Índice de protección frente a los impactos (IK): IK07
Índice de protección contra el ingreso de partículas (IP): IP20
Imán
Materiales y acabados: ABS con revestimiento de goma
Número de LED: 4
Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 40 °C
Luz orientable: Base giratoria de 180°
Rango: RCH, EcoPro
Resistente a: Grasa, Aceite, Solventes industriales
Tecnología: LED
Detector de fugas UV: No

Características de la luz

Temperatura del color: 6.500 K
Intensidad de la luz (potente): 420 lux a 0,5 m
Vida útil del LED: Hasta 30000 horas
Ángulo del haz: 90°
Emisión de luz: 220 lúmenes

Características eléctricas

Vataje: 2 W
Voltaje: 3,7 V
Capacidad de la pila: 1800 mAh
Autonomía de la batería (modo potente): Hasta 3,5 horas
Tipo de batería: Batería de ion-litio
Tipo de enchufe: Micro USB
Tipo de cable de carga: Recargable
Tiempo de carga de la batería: aproximadamente 3 horas
Fuente de alimentación: Batería de iones de litio 103450

Información de pedidos

Entrada de pedido: RC320B1
Código de pedido: 05055745

Datos de empaque

EAN1: 8719018050557
EAN3: 8719018050564

Información del producto empaquetado

Longitud: 24.8 cm
Ancho: 18.8 cm
Altura: 5.2 cm
Cantidad por paquete/cantidad mínima que se puede pedir: 1
Peso con baterías: 385 g
Tamaño: Estándar
Longitud del cable: 100 cm

Información del empaque exterior

Longitud: 33 cm
Ancho: 20.5 cm
Altura: 27 cm
Peso bruto por pieza: 3.103 g

