



Philips Professional PJH20

Potrivire perfectă cu lumina
naturală

2300 lm Boost / 1200 lm Eco
Reîncărcabil, cu cablu lung
Rezistență ridicată IK09/IP67



LPL39X1

Potrivire perfectă a culorilor. Conceput pentru profesioniști.

Proiector cu LED reîncărcabil pentru atelierele de vopsitorie

Lampa de lucru cu LED MatchLine PJH20 de la Philips este perfectă pentru verificările rapide de culoare și pentru lucrul în atelierele de vopsitorie mai mari. Două moduri de lumină strălucitoare te vor ajuta să realizezi o finisare de calitate. De asemenea, poți comuta cu ușurință între sursele de alimentare pe baterie și prin cablu.

Lumină strălucitoare convenabilă, de calitate superioară

- Unghi larg de fascicul de 90° pentru a-ți ilumina întreaga zonă de lucru
- Indicele ridicat de redare a culorilor, egal cu 92, dezvăluie culorile reale
- Potrivește culorile cu ușurință, ca și cum ai lucra la lumină naturală
- Filtrul mat reduce reflexiile, pentru a diminua oboseala ochilor
- Mod de lumină multifuncțional, în două trepte (2.300/1.200 lumeni)

Rezistență ridicată și versatilitate

- Cu un trepid util, montezi ușor lampa pentru lumină optimă
- Utilizare flexibilă a luminii, cu un cablu de 5 metri
- Lampa puternică este rezistentă la șoc, apă și praf – IK09 și IP67

Alimentare duală de la baterie și prin cablu

- Comuți cu ușurință între surse de alimentare reîncărcabile și prin cablu

PHILIPS

PJH20

Potrivire perfectă cu lumina naturală 2300 lm Boost / 1200 lm Eco, Reîncărcabil, cu cablu lung, Rezistență ridicată IK09/IP67

Repere

Potrivește culorile ca în condiții de lumină naturală

Echipată cu cea mai recentă tehnologie cu LED Lumileds Luxeon SMD, MatchLine PJH20 de la Philips generează o lumină albă puternică, un indice de redare a culorilor ridicat și o temperatură de culoare de 6.000 K, aceeași ca a luminii naturale. Ceea ce înseamnă că, atunci când folosești MatchLine PJH20, poți să lucrezi la vopsea, la finisaj, la curățare sau la pregătirea suprafeței ca și cum ai lucra în exterior, într-o zi cu soare strălucitor. Lampa nu este concepută doar pentru o vizibilitate mai clară, lumina albă difuză este, de asemenea, mai delicată cu ochii, reducând oboseala când lucrezi.

Indice de redare a culorilor ridicat

Cu cât indicele de redare a culorilor (IRC) este mai ridicat, cu atât este mai ușor să identifice culoarea potrivită. Lămpile cu IRC scăzut creează anumitor culori un aspect nenatural. Sursele de lumină cu un IRC de 90 sau superior sunt cele mai bune pentru sarcinile care necesită o potrivire exactă a culorii. Echipată cu 48 de LED-uri Lumileds Luxeon, MatchLine PJH20 de la Philips generează o lumină cu un IRC de 92. Cu o sursă de lumină atât de puternică, sigur vei vedea culoarea reală. Astfel, vei observa ușor și rapid culoarea necesară, fără să ai nevoie de un spectrometru. Lasă greșelile de potrivire a culorilor în seama concurenței.

Mod de lumină multifuncțional, în două trepte

Cu MatchLine PJH20 de la Philips poți să ajustezi nivelul de lumină generat conform nevoilor. Modul mai puternic de amplificare oferă 2.300 de lumeni și este perfect pentru a ilumina o suprafață mare, pentru a recunoaște culorile reale sau pentru a verifica detaliile unei lucrări de vopsitorie. Modul normal îți oferă 1.200 de lumeni, o lumină strălucitoare, dar difuză, pentru munca de zi cu zi, prelungind durata de utilizare a bateriei.

Unghi larg de fascicul, de 90°

Unghiul larg de fascicul de 90° iluminează piesele vehiculului cu o lumină uniformă. Ai o vizibilitate îmbunătățită a detaliilor pentru a observa imperfecțiunile și poți să lucrezi oricând pe o suprafață mai amplă.

Filtrul mat protejează ochii

Atunci când trebuie să privești fix o suprafață reflectorizantă sub o lumină puternică pentru un timp îndelungat, ochii tăi obosec și devin iritați cu ușurință. MatchLine PJH20 de la Philips include un filtru mat, pentru a-ți proteja ochii prin reducerea reflexiilor și a reflecțiilor. Astfel, lucrezi confortabil un timp mai îndelungat.

Alimentare duală de la baterie și prin cablu

Ai nevoie de libertate maximă pentru a te mișca prin atelier? Nicio problemă. Pur și simplu scoate din priză cablul lămpii PJH20 și vei comuta la alimentarea de la baterie. Vei obține o lumină puternică timp de maximum cinci ore cu ajutorul bateriei cu litiu. Dacă ai nevoie de lumină continuă pentru mai mult timp, pentru sarcini mai complexe, poți oricând să conectezi lampa la priză și să folosești PJH20 de la Philips ca un proiector cu cablu.

Lampă puternică și durabilă

În conformitate cu standardul internațional IK09, carcasa MatchLine PJH20 este puternică și concepută să reziste la cele mai dure condiții de lucru. Pentru că știm că până și cei mai grijulii lucrători își mai scapă, accidental, unelte. Iar cu rezistența la apă conformă cu standardele IP67 și cu suprafața rezistentă la chimicale și la solvenți din atelier, MatchLine PJH20 este un sistem de iluminat conceput ca să reziste.

Se montează ușor pe un trepid

MatchLine PJH20 este convenabil, deoarece poate fi montat pe trepid, astfel încât poți să poziționezi cu ușurință proiectorul pentru a-ți oferi o direcție optimă a luminii. Setează-ți lumina la poziția ideală pentru sarcina curentă și treci la treabă.

Echipat cu un cablu de 5 metri

Poate fi frustrant să lucrezi cu cabluri scurte, mai ales într-un atelier de vopsitorie, unde ai nevoie de flexibilitate în utilizarea uneltelor. MatchLine PJH20 dispune de un cablu de 5 metri, gros și rezistent, pentru ca să poți conecta și utiliza proiectorul de lumină oriunde ai nevoie în atelier.

LPL39X1

Specificații

Descrierea produsului

- Bandă pentru cap: N/A
- Cărlig: Nu
- Evaluarea protecției la impact (IK): IK09
- Magnet: Nu
- Materiale și finisaje: aluminiu și policarbonat
- Număr LED-uri: 48
- Temperatură de funcționare: lampa: între -20° și 60° °C
- Lumină orientabilă
- Gamă: Professional
- Rezistent la: solvenți de atelier, Substanțe chimice
- Tehnologie: LED

Caracteristicile fotometrice

- Unghiul fasciculului: 90° grad
- Unghiul fasciculului (indicator): N/A grad
- Flux luminos: 2300 lm
- Lumină generată (Eco): 1200 lm
- Durata de viață a LED-urilor: Până la 50000 ore

Caracteristici electrice

- Putere: 20 W
- Tensiune: 8,4 V
- Sursă de alimentare: Baterie reîncărcabilă
- Timp de încărcare a bateriei: 3,5 ore
- Tip baterie: Litiu
- Capacitate baterie: 7800 mAh
- Tip de priză: CC
- Timp de funcționare a bateriei: 2 h/4 h

Informații privind comanda

- Nr. comandă: LPL39X1
- Cod de comandă: 39609631

Informații ambalaj

- EAN3: 8727900396102

Informații despre produsul ambalat

- Lungime: 20.3 cm
- Lățime: 20.2 cm
- Înălțime: 5.8 cm
- Cantitate per pachet/MOQ: 6
- Lungime cablu: 5 m
- Greutate cu cablu: 1900 g
- Greutate fără cablu: 1350 g

Informații de pe ambalajul exterior

- Lungime: 37.0 cm
- Lățime: 26.0 cm
- Înălțime: 9.5 cm
- Greutate brută pe unitate: 1800 g



Data apariției 2024-03-14

Versiune: 11.0.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com