



Philips EcoPro
EcoPro40

Ladattava työvalo

300 lumenia / 3 W (päävalo)
100 lumenia / 1 W (kohdevalo)
Käyttöaika 3 tuntia



RC420B1

huippuluokan työvalo

Ladattava käsivalo

Philipsin johdottoman EcoPro40-työvalon tehokas kirkas valo, luistamaton kahva, keveys ja monikäyttöisyys tekevät siitä kätevän jokapäiväiseen käyttöön. Kohdevalon ansiosta näet ahtaisiinkin paikkoihin.

Luotettava pitkäikäinen akku

- Ladattava litiumakku antaa jopa 8 tuntia käyttöaika

Monikäyttöinen ja helppo kiinnittää

- Kolme magneettia helpottavat työvalon kiinnittämistä
- Kaksi sisäänvedettävää koukkuja helpottavat valaisimen kiinnittämistä

Tehokas kirkas valo

- Kohdevalo (100 lumenia / 1 W) ahtaiden paikkojen valaisuun
- Voimakasta valoa (300 lumenia / 3 W) jokapäiväisiin töihin

Kätevä jokapäiväiseen käyttöön

- Luja ja iskunkestävä kotelo

PHILIPS

Tekniset tiedot

Markkinointitiedot

- Odotetut hyödyt: näe tarkemmin, työskentele paremmin
- Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: ladattava työvalo

Tuotteen kuvaus

- Koukku: 360 astetta kääntyvä, sisäänvedettävä koukku
- Iskunkestävyys (IK): IK07
- Koteloitiluokka (IP): IP20
- Magneetti
- Materiaalit ja pinnoitus: ABS-muovi, kumipäällyste
- LED-polttimoiden määrä: 6
- Käyttölämpötila: 0–40 °C
- Valon kääntyvyys: 180 astetta kääntyvä runko
- Valikoima: RCH, EcoPro
- Kestää: rasvaa, öljyä, kemiallisia liuottimia
- Tekniikka: LED
- UV-vuodonilmaisoin: ei

Valon ominaisuudet

- Värielämpötila: 6 500 K
- Valaistusvoimakkuus (tehotila): 630 luxia 0,5 metrin etäisyydellä
- Valaistusvoimakkuus (Eco-tila): 3 100 luxia 0,5 metrin etäisyydellä
- LED-käyttöikä: jopa 30 000 tuntia
- Valon keilakulma: 90°
- Valovirta: 300 lm
- Valovirta (Eco-tila): 100 lumenia
- Valon säteilykulma (kohdevalo): 15°

Sähkötiedot

- Jännite: 3,7 V

- Akun kapasiteetti: 2200 mAh
- Akun käyttöaika (tehotila): enintään 3 tuntia
- Akun käyttöaika (Eco-tila): Jopa 8 tuntia (kohdevalo)
- Akun/pariston tyyppi: litiumioniakku
- Virtapistokkeen tyyppi: Micro USB
- Latausjohdon tyyppi: ladattava
- Akun latausaika: noin 4 tuntia
- Virtalähde: litiumioni 18650
- Teho: 3 W + 1 W (taskulamppu)

Tilautustiedot

- Tilausmerkintä: RC420B1
- Tilauskoodi: 05057145

Pakkauksen tiedot

- EAN1: 8719018050571
- EAN3: 8719018050700

Pakaton tuotteen tiedot

- Pituus: 36 cm
- Leveys: 18.8 cm
- Korkeus: 5.2 cm
- Määrä pakkauksessa / tilauksen vähimmäismäärä: 1
- Paino akkujen/paristojen kanssa: 615 g
- Koko: vakio
- Johdon pituus: 100 cm

Ulkopakkauksen tiedot

- Pituus: 33 cm
- Leveys: 20.5 cm
- Korkeus: 38 cm
- Kokonaispaino/pakkaus: 4.516 g

Kohokohdat

Voimakas työvalo

Pienikokoinen työvalo on usein tarpeen, kun työskentelet autotallissa, etsit jotain ahtaasta kellarista tai korjaat kodinkonetta. Philipsin EcoPro40 tuottaa 300 lumenin (3 W) voimakkaan valokeilan, jonka ansiosta näet pienimmätkin yksityiskohdat.

Kätevä kohdevalo

Philipsin EcoPro40-työvalossa on tehokas 100 lumenin (1 W) kohdevalo, jolla voit valaista pienetkin yksityiskohdat ahtaissa paikoissa.

Helppo kiinnittää kolmella magneetilla

Usein korjaus- tai huoltotyöhön tarvitaan molemmat kädet. Voit kiinnittää Philipsin EcoPro40-työvalon sen rungossa olevilla kolmella magneetilla lähellä olevaan metallipintaan, kuten tiskialtaan alle tai auton konepeltiin.

Helppo kiinnittää kahdella koukulla

Kiinnitä EcoPro40-työvalo kahdella sisäänvedettävällä 360 astetta kääntyvällä koukulla, kun tarvitset työssäsi molempia käsiä.

Käyttöaika jopa 8 tuntia

Täyteen ladattuna Philipsin EcoPro40-työvalo tuottaa kirkasta valkoista valoa jopa 3 tunnin ajan. Kohdevaloa voidaan käyttää jopa 8 tuntia, ja satunnaisessa käytössä akusta riittää virtaa useaksi päiväksi.

Iskunkestävä

Työkalut lipeävät joskus huolellisimmankin työntekijän käsistä. Siksi kehitimme Philipsin EcoPro40-työvaloon kotelon, joka kestää pudottamisen lattialle.

