



PHILIPS

Pillar

Xperion 6000

500 lm (wzmocn.) / 250 lm (eko.)

Oświetlenie punktowe 180 lm

Czas dział. akum.: 4,5 h (eko.: 10 h)

Ergonomia i możliwość składania



Product Picture

X60PILLX1



Zaprojektowane z myślą o użytkowniku

Zaawansowana i trwała wydajność światła

Lampa Philips Xperion 6000 Pillar LED działa przez cały dzień na jednym ładowaniu. Jej jasne światło główne o mocy 250 i 500 lm oraz wbudowane źródło światła punktowego o mocy 180 lm znajdą wiele zastosowań. Możliwość złożenia ułatwia przenoszenie i regulację kąta padania światła.

Zobacz to, czego inni nie widzą

- Wysokiej klasy oświetlenie LED z wieloma wyjściami
- Długi czas pracy w różnych trybach oświetlenia

Przemyślana, ergonomiczna konstrukcja

- Inteligentny, obrotowy zaczep z magnesem i ergonomiczna obudowa

Łatwa obsługa w trudnych warunkach

- Odporność na uderzenia, wodę i rozpuszczalniki — IP65 i IK07

Przedłużona gwarancja

- Przedłuż gwarancję do 3 lat online

Dostępne akcesoria do modernizacji lampy roboczej

- Inteligentne rozwiązania ładowania i wyszukiwania urządzenia

Zalety

Wiele trybów oświetlenia



Dzięki wysokiej jakości i jasnemu światłu LED lampa Philips Xperion 6000 Pillar wiernie i żywo wyświetla obiekty za pomocą szerokostrumieniowego źródła głównego o dużej jasności, emitującego 250 lm w trybie Eco i 500 lm w trybie wzmocnionym. Użyj silnego światła punktowego w trybie latarki 180 lm, aby lepiej widzieć i dostrzec najdrobniejsze szczegóły.

Tryby oświetlenia do różnych zastosowań



Model Philips Xperion 6000 Pillar został zaprojektowany tak, aby był gotowy do działania. Jedno ładowanie zapewnia energię wystarczającą na cały dzień pracy: do 10 godzin w trybie ekonomicznym, 4,5 godz. w trybie wzmocnienia 12 godzin w trybie latarki. Zasilane wydajnym akumulatorem litowo-jonowym produkty Philips Xperion 6000 Pillar można w pełni naładować w ciągu 4,5

godziny przez złącze USB-C, co zapewnia maksymalne wykorzystanie ich jasnego światła LED.

Możliwość użytkowania lampy bez użycia rąk



Zaprojektowany z myślą o użytkowniku, ergonomiczny uchwyt z powłoką antypoślizgową umożliwia pewne trzymanie tego światła roboczego. Jeśli podczas pracy potrzebujesz mieć obie ręce wolne, ustaw lampkę bezpiecznie dzięki obracaniu o 360°, chowanemu haczykowi silnemu magnesowi. Przycisk zasilania znajduje się z tyłu urządzenia, dzięki czemu światło nie oślepia po jego włączeniu.

Zaprojektowane z myślą o odporności



Produkty Philips Xperion 6000 Pillar zostały zaprojektowane do pracy w trudnych warunkach, są wodoodporne (IP65) i charakteryzują się wysoką odpornością na wstrząsy (IK07) oraz działanie chemikaliów i

rozpuszczalników warsztatowych, co skutkuje wysoką trwałością. Nawet najpewniejsze dłonie wymagają dodatkowego wsparcia.

Do 3 lat gwarancji



Skorzystaj ze standardowej, dwuletniej gwarancji Philips oraz dodatkowego roku

Unowocześnij swoje oświetlenie robocze



Nie martw się już utratą urządzenia. Możesz je łatwo znaleźć dzięki funkcji "Find My Device". Użyj pilota, aby uruchomić brzęczyk dźwiękowy i migające światło, aby zlokalizować swoje urządzenie. Żywy limonkowo-zielony korpus pomoże Ci dostrzec urządzenie nawet w ciemnym otoczeniu. Aby lampa robocza była zawsze pod ręką i gotowa do użycia, wypróbuj stację dokującą Philips Dock. Umieszczona na stole, umożliwia bezprzewodowe ładowanie lampy.2 Dowiedz się więcej: [Philips.com/Xperion-6000](https://philips.com/Xperion-6000)

Dane techniczne

Charakterystyka elektryczna

Pojemność baterii/akumulatora: 4400 mAh
Czas ładowania akumulatora: Do 4,5 godziny
Czas działania akumulatora (tryb wzmocniony): Do 4,5 godziny
Czas działania akumulatora (tryb ekologiczny): Do 10 godz.
Czas działania akumulatora (wskaźnik): Do 12 godz.
Rodzaj baterii/akumulatora: Akumulator litowy
Typ przewodu ładowarki: USB typu C
Rodzaj wtyczki: Wtyczka EU
Napięcie: 3,7 V
Moc: 5 W
Źródło zasilania: Akumulator

Właściwości światła

Kąt rozsyłu: 100° stopnie
Temperatura barwowa: 6000 K
Kąt rozsyłu (wskaźnik): 15°
Moc strumienia świetlnego (tryb wzmocniony): 500 lumenów
Moc strumienia świetlnego (tryb ekologiczny):

250 lumenów

Moc strumienia świetlnego (wskaźnik):
180 lumenów

Informacje marketingowe

Spodziewane zalety: Zaprojektowane z myślą o użytkowniku

Najważniejsza cecha produktu: Ergonomia i możliwość składania

Informacje dotyczące zamówień

Numer zamówieniowy: X60PILLX1
Kod zamówienia: 01469631

Informacje o opakowaniu zewnętrznym

Wysokość: 18 cm
Długość: 25 cm
Szerokość: 17 cm

Dane opakowania

EAN1: 8719018014696
EAN3: 8719018014702

Informacje o zapakowanym produkcie

Długość przewodu: Przewód USB 100 cm,
zasilacz 5 V, 1 A
Wysokość: 23 cm
Długość: 5,2 cm
Ilość w opakowaniu / minimalna ilość zamówienia: 6
Waga z bateriami: 412 g

Opis produktu

Możliwość pracy bez użycia rąk: Obrotowy haczyk, silny magnes
Haczyk: Możliwość obrotu o 360°
Stopień ochrony przed uderzeniami (IK): IK07
Stopień ochrony przed penetracją (IP): IP65
Magnes: 2 magnesy
Materiały i wykończenie: Wytrzymały materiał ABS + miękka guma
Temperatura eksploatacji: Od -10°C do 40°C
Odporność na:: Smar, olej, rozpuszczalniki warsztatowe
Technologia: COB LED
Wykrywacz nieszczelności UV: Nie
Seria: Xperion 6000

