

PHILIPS

Perekam video kegiatan mengemudi mobil

ADR610

Full-HD 1080p

Deteksi benturan otomatis

Indeks kelelahan dan siaga pengemudi



ADR61BLX1



Penjaga keselamatan pribadi Anda di jalan dengan deteksi benturan & peringatan kelelahan

Nikmati perlindungan saat berkendara, perekam kegiatan berkendara otomotif Philips akan melindungi Anda apabila terjadi hal tak terduga. Andalkan fungsi otomatis cerdas dan kinerja video yang unggul untuk memberikan bukti nyata bagi Anda ketika diperlukan.

Bebas repot & andal dengan dukungan darurat

- Merekam otomatis dari saat kendaraan dihidupkan
- Deteksi benturan dan perekaman darurat otomatis
- Indeks kelelahan dan siaga pengemudi

Gambar jelas dan tajam dalam segala kondisi berkendara

- Detail tajam dengan definisi Full HD 1080p

Bukti yang adil setiap saat

- Pemutaran ulang instan dengan alat bukti bercap

Dirancang dan diuji untuk pemakaian otomotif

- Dirancang untuk bekerja dalam kondisi mengemudi yang sulit
- Bersertifikat CCC/CE/FCC untuk pemasangan dan penggunaan yang aman

Kelebihan Utama

Merekam otomatis



Automatic recording

Saat kendaraan dihidupkan, perekaman kegiatan berkendara akan bekerja secara otomatis.

Deteksi benturan



Collision detection

Apabila terjadi benturan, rekaman darurat akan disimpan secara otomatis guna menyimpan bukti dan mencegah file saling menimpa.

Indeks kelelahan



Fatigue index

Indeks kelelahan menampilkan evolusi kelelahan pengemudi, dan akan menampilkan pesan peringatan visual dan suara ketika pengemudi harus beristirahat.

Full HD



Full HD

Rekam detail tajam dengan definisi Full HD 1080p

Bercap



Pemutaran ulang langsung untuk memperjelas siapa yang bertanggung jawab di lokasi, dengan alat bukti bercap, guna mendukung & mempercepat proses klaim asuransi

Tahan panas dan getaran

Perekam kegiatan berkendara otomotif Philips dilengkapi dengan komponen berkualitas tinggi, untuk memastikan ketahanannya terhadap getaran dan kondisi suhu ekstrem.

Bersertifikat CCC/CE/FCC

Perekam kegiatan berkendara otomotif Philips sesuai dengan sertifikasi internasional dan diuji terhadap interferensi elektromagnetik seperti GPS atau ponsel.

Spesifikasi

Penjelasan produk

Nama resmi: ADR610
Teknologi: Perekam Kegiatan Mengendarai Otomotif
Bahasa: Inggris, Mandarin, Jepang
Antarmuka: Mini USB 2.0, HDMI, Speaker
Suhu Operasional: 0 ~ 65 °C
Suhu Penyimpanan: -20 ~ 70 °C
Format File: Kompresi video MOV, H.264
Lenca Tetap: Sudut lebar FOV 100° (Diagonal)
Memori Internal: 64Mb SPI Flash
Random Access Memory: 64Mx16bit (1Gbits) DDR2 SDRAM
Waktu Rekaman: 200 menit @16GB dalam full HD
Layar: 2" LCD
G-sensor
Exposure otomatis
White balance otomatis
Peningkatan visibilitas malam: NO
LCD Mati Otomatis
Loop-recording tanpa henti
Merekam otomatis
Rentang Aperture: F/#2.0
Deteksi benturan
Cap tanggal dan waktu
Sensor Gambar: CMOS 3,1 Megapiksel
Resolusi video: Full HD(1920x1080p) @30fps
Perlindungan file darurat
Media perekaman (Memori eksternal): Kartu Micro SD (hingga 32GB)

Data Kemasan

EAN1: 6947939174027
EAN3: 6947939174034

Aksesori yang disertakan

Aksesori: Kabel 12V, braket dudukan
Panjang kabel: 4 m
Daya: Adaptor mobil 12 V

Berat dan dimensi

Dimensi produk (P x L x T): 72,8x 53,3x 31,34 milimeter
Berat produk: 60 g
Berat kemasan (termasuk produk): 280 g

Spesifikasi pemasaran

Manfaat yang diharapkan: Penjaga keselamatan Anda di jalan
Fitur utama produk: dengan peringatan kelelahan

Data logistik

EAN (China): 6947939172382
Kode pemesanan (China): 17238230
Jumlah dalam kotak: 1
Rujukan: ADR61BLX1

