

Philips Ultinon Drive 2000
6 Zoll LED-Lichtleistsatz
(x2)

Mit Straßenzulassung gem. ECE

R149-10

2.000 lm, +270 m

Strahlreichweite

LED-Positionslichtfunktion

Für jedes Gelände, bei jedem
Wetter

LUMUD2001LX2



Verbesserte Sicht sorgt für mehr Sicherheit beim Fahren

Zusätzliche Helligkeit für den täglichen Gebrauch

Sehen Sie fern und weit mit klarem, weißem Licht, das bis zu 270 Meter projiziert wird. Die Ultinon Drive 2001L LED-Lichtleiste ist zu 100 % für die Straße zugelassen und verfügt über ein robustes, einteiliges Design mit fortschrittlicher Kühltechnologie. Sie schützt vor Wasser, Staub, Rost und Stößen.

Zusätzliche Lichter mit Straßenzulassung

- Leistungsstarke LED-Lichtleisten mit Straßenzulassung

Für schwierige Fahrbedingungen konzipiert

- Robustes Design für raue Umgebungen

Verbesserte Sicht bietet Ihnen mehr Sicherheit auf der Straße

- Zusätzliche Helligkeit für hervorragende Sicht

Mit den zusätzlichen Positionsleuchten jederzeit sichtbar sein

- Zusätzliche Positionsleuchten, mit denen Sie auffallen

Robustes Design für anspruchsvolle Bedingungen

- Korrosionsfreie Montagehalterungen aus Edelstahl

PHILIPS

6 Zoll LED-Lichtleistensatz (x2)

Mit Straßenzulassung gem. ECE R149-10 2.000 lm, +270 m Strahlreichweite, LED-Positionslichtfunktion, Für jedes Gelände, bei jedem Wetter

Daten

Produktbeschreibung

- Aktivierung des Boost-Modus: Nein
- Bruchfestigkeit
- ECE R10
- ECE R149
- ECE-Referenznummer: 10
- Stoßfestigkeit (IK): IK07
- Schutzart (IP): IP67
- Einbauwinkel: 360°
- Material: Aluminiumdruckguss
- Anzahl der LEDs: 16 x 5 W, 6 x 5 W
- Offroad-Boost: Nein
- Einteiliges Gehäusedesign
- Betriebstemperatur: -40 °C bis 65 °C.
- Produktreihe: Ultinon Drive 2000
- Kratzfestes Glas
- Technologie: LED
- Breite: 163 mm/6 Zoll
- Einstellung der Boost-Funktion: Nein
- Korrosionsfreie Halterungen: Seitliche Montagehalterungen
- ECE R148
- Standlicht
- Steckertyp: 3-poliger DT-Steckverbinder mit 0,5-m-Kabel
- Kühlkörper: Mit Aluminiumpulver beschichteter Druckguss
- Korrosionsschutz: Ja, beschichtet mit Aluminiumpulver

Lichteigenschaften

- Farbtemperatur: 6.000 K K
- Strahllänge 3 Lux/m: 140
- Strahllänge 1 Lux/m: 270
- Effiziente Lichtleistung: 2.000 Lumen
- Roh-Lichtleistung: 3.270 Lumen
- Strahlmuster: Kombinationsstrahl

Elektrische Eigenschaften

- Spannung: 9–30 Volt DC

Bestellinformationen

- Bestellnummer: UD2001LX2
- GOC: 01832894

Verpackungsdaten

- EAN1: 8719018018328
- EAN3: 8719018018335

Produktinformationen

- Mindestbestellmenge (für Geschäftskunden): 4
- Abmessungen der Box – L (mm): 180
- Abmessungen der Box – B (mm): 150
- Abmessungen der Box – H (mm): 80
- Nettogewicht Produkt – g: 1138±36
- Bruttogewicht Box – g: 1138±36
- Anzahl der Produkte in der Box: 2 Lampen

LUMUD2001LX2/10

Besonderheiten

Helle LED-Positionsleuchte

Testen Sie unsere Philips Ultinon Drive 2001L LED-Lichtleiste mit Positionsleuchten und Sie werden auf Seitenstraßen oder auf Parkplätzen nie unbemerkt bleiben.

Für raue Umgebungen entwickelt

Die Philips Ultinon Drive 2001L LED-Lichtleiste wurde entwickelt, um auch auf Reisen schwierigen Bedingungen standzuhalten. Sie ist stoßfest (Schutzart IK07), um eine einwandfreie Leistung auf und abseits der Straße zu ermöglichen, mit einer unzerbrechlichen Polycarbonatlinse. Sie kann das Eintauchen in Wasser bewältigen (Schutzart IP67) und sorgt so für eine zuverlässige Beleuchtung für Ihre Abenteuer im Gelände, wo auch immer Ihre Route hinführt.

Korrosionsfreie Halterungen

Die Montagehalterungen für die Philips Ultinon Drive 2001L LED-Lichtleiste bestehen aus korrosionsfreiem Edelstahl. Sie halten Schnee, Eis und sogar Salz stand. Ihre Philips LED-Zusatzleuchten bestehen aus langlebigen, hochwertigen Materialien und leisten jahrelang zuverlässige Dienste.

LED-Lampen mit Straßenzulassung

Die Philips Ultinon Drive 2001L-Serie erfüllt die ECE-R149-Standards und ist zu 100 % für Fernlicht- und Positionslichter zugelassen. Für zusätzliche Sicherheit werden Philips LED-Lichtleisten gemäß der EMV-R10-Spezifikation getestet, um sicherzustellen, dass sie reibungslos mit den elektrischen Systemen Ihres Fahrzeugs funktionieren.

Sicht bis zu 270 Meter

Die Philips Ultinon Drive 2001L LED-Lichtleiste bietet Ihnen zusätzliche Helligkeit, um die Straße vor Ihnen bis zu 270 Meter* weit zu beleuchten. Mit 2.000 Lumen (effektiv) entspricht unsere LED-Lichtleiste dem Standard ECE-R149-10 und bietet eine gute Sicht vor und an den Straßenrändern für schnellere Reaktionen. Die kühle Lichtfarbe von 6.500 Kelvin sorgt für besseren Kontrast und der Fahrer kann fokussiert bleiben.



Ausstellungsdatum
2024-04-04

Version: 7.7.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Reichweite des Lichtstrahls gemessen auf 1 Lux.