

PHILIPS

Penlight Premium Gen2

Professional

Високоякісні світлодіоди

145 лм + точковий промінь 120 лм

Надійний алюмінієвий корпус

Повторне заряджання через USB

LPL28RECHX1



Бачте краще, працюйте якісніше

Компактний світлодіодний помічник у роботі з можливістю заряджання через USB

Philips Penlight Premium другого покоління – це одна тонка ручка, в якій неперевершено поєднуються можливість високоякісного освітлення як для огляду, так і для точкового світла, новий алюмінієвий корпус і стійкість до дії хімічних речовин, води та пилу. Справжнє рішення "все в одному"!

Побачте те, що залишається прихованим від інших

- Потужний точковий промінь: 120 люмен
- Високоякісне світлодіодне світло до 145 люмен
- Широкий кут поширення пучка світла: до 90°
- Перемагайте темряву за допомогою м'якого природного світла

Освітлення з вільними руками

- Готовність до використання впродовж 2 годин
- Поворотний гачок (80°) і магніт

Більше жодних загублених ламп

- Удосконалений кольоровий дизайн для простої зміни місця

Надзвичайна надійність

- Висока стійкість до ударів – IK07
- Стійкість до дії хімічних речовин і розчинників, які використовуються у майстернях
- Захист від води та пилу – IP54

Основні особливості

Висока стійкість до ударів – IK07



Висока стійкість до ударів – IK07

Стійкість до дії хімічних речовин

Корпус інспекційного ліхтаря захищено від ударів, дії води, хімічних речовин і розчинників, які використовуються у майстернях.

Широкий кут поширення пучка світла

"Ліхтар Philips Penlight Premium Gen2 має кут поширення пучка світла до 90° та освітлює великі ділянки, спрощуючи швидкий огляд."

Точковий промінь: 120 люмен

Вас дратує неякісне точкове освітлення? Не переймайтеся. Оновлена світлова указка Penlight Premium Gen2 забезпечує потужну світловіддачу точкового променя 120 люмен, що дозволить Вам побачити приховане для інших. Завдяки надтонкому корпусу ліхтар Philips Penlight Gen2 можна скерувати навіть у найтісніші місця, а потужні світлодіоди освітлять усе без виключення.

Високоякісне світлодіодне світло

Не пропустіть! Невеликий та потужний ліхтар Philips Penlight Premium Gen2 забезпечує вражаючу світловіддачу 145 люмен завдяки високоякісним білим світлодіодам. Цей делікатний пристрій допоможе Вам роздивитися навіть найдрібніші деталі.

Захист від води та пилу

Philips Penlight Premium Gen2 відповідає стандарту IP54. Цей тонкий інспекційний ліхтар повністю захищено від води, вологості та пилу, тому його можна використовувати як у майстерні, так і на вулиці.

Швидке заряджання батареї

Philips Penlight Premium Gen2 – це єдиний компактний інструмент, обладнаний батареєю для швидкого заряджання. Ліхтар заряджається за 2 години і може працювати в автономному режимі до 6 годин. Philips Penlight Premium Gen2 – це Ваш надійний та ефективний помічник, якого достатньо лише трохи підзарядити щодня.

Вільний для роботи руки

Завдяки гачку з можливістю обертання на 80° із магнітом Ви можете розмістити цей ліхтар на будь-якій поверхні, залишаючи руки вільними для роботи.

Більше жодних загублених ліхтарів

"Завдяки удосконаленому кольоровому дизайну ліхтар добре помітний і його легше знайти. Більше не потрібно перейматися через втрату свого найкращого інспекційного ліхтаря!"

Перемагайте темряву

Ліхтар Philips Penlight Premium Gen2 містить потужні світлодіоди, які створюють яскравий широкий пучок інтенсивного білого світла, що перемагає темряву. Широкий пучок яскравого світла рівномірно розподіляється на ділянці освітлення, забезпечуючи найкращий огляд та освітлення усіх деталей. Наші світлодіоди з колірною температурою 6000 K створюють приємне для очей природне біле світло, покращують візуальний комфорт і не втомлюють очі під час роботи.

Специфікації

Зовнішня коробка

Кількість споживчих комплектів: 4
Вага брутто: 1,344 кг
Код GTIN: 1 87 27900 39220 0

Інформація для замовлень

Код артикулу: LPL28RECHX1
Код замовлення: 39220394

Електричні характеристики

Ємність батареї: 1200 мА-год
Час заряджання батареї: 2 год.
Час роботи від батареї: До 6 годин
Тип батареї: Літієва
Тип зарядного кабелю: Роз'єм Micro-USB
Тип штепселя: Європа
Джерело живлення: Акумуляторна батарея
Напруга: 100–240 В
Потужність (Вт): 5 Вт

Характеристики світла

Кут розсіювання світла: 80 градусів
Кут освітлення (точковий промінь): 15 градусів
Колірна температура: 6000 K
Термін експлуатації світлодіода: До 10 000 год.
Світловіддача:
145 люмен
Інтенсивність світла (точковий промінь): 120 люмен

Інформація про упаковку

Вага брутто однієї одиниці: 1344 г

Дані упаковки

EAN1: 8727900392203
EAN3: 8727900392210

Інформація про упаковку

Кількість в упаковці / Мінімальна партія: 4
Вага з батареями: 107 г
Розмір: Компактний

Опис виробу

Гачок: Поворотний фіксатор (80°)
Клас захисту від ударів (IK): IK07
Клас захисту від пилу та вологи (IP): IP54
Магніт
Матеріали та покриття: Надійний металевий корпус
Кількість світлодіодів: 5
Робоча температура: від -10 до 50 °C
Стійкість до дії: мастила, оливи, розчинників, які використовуються у майстернях
Технологія:
LED
Лінійка: Тонкий ліхтар, Професійні

