



Philips Professional
Linterna de bolsillo
Penlight Premium Color+

Modo intenso 200 lm/modo eco
120 lm

Foco de 180 lm
Coincidencia colores luz día (IRC
95)
Carcasa de aluminio, recargable



LPL81X1

Aumenta tu visibilidad para trabajar mejor

Un compañero de trabajo compacto y con LED

Equipada con una sólida carcasa de aluminio, la Philips Penlight Premium Color+ proporciona una luz brillante y de alta calidad, mientras que la función Color+ garantiza que los objetos se vean con colores reales. Con un diseño resistente a los golpes, los productos químicos y al agua, esta lámpara ofrece una gran duración.

Iluminación sin manos

- Clip giratorio de 80° con imán y cuerpo ergonómico perfectamente diseñados

Visibilidad y seguridad

- Modo de advertencia exclusivo con indicador luminoso rojo intermitente

Diseño sólido

- Máxima durabilidad con carcasa de aluminio
- Resistente a los golpes, los productos químicos y al agua (IK07/IP54)

Observa lo que otros no pueden

- La función Color+ revela los colores reales de los objetos (IRC 95)

PHILIPS

Linterna de bolsillo Penlight Premium Color+

Modo intenso 200 lm/modo eco 120 lm Foco de 180 lm, Coincidencia colores luz día (IRC 95), Carcasa de aluminio, recargable

Especificaciones

Descripción del producto

- Gancho: Clip giratorio de 80°
- Índice de protección a los golpes (IK): IK07
- Índice de protección frente a intrusiones (IP): IP54
- Imán: 2
- Materiales y acabado: Sólida carcasa de aluminio
- Temperatura de funcionamiento: -10 a 50 °C
- Gama: Linterna de bolsillo, Profesional
- Resistente a: grasa, aceite, disolventes de talleres
- Tecnología: LED

Características de la luz

- Temperatura del color: 5700 K K
- Emisión de luz: 200 lm (modo intenso)/120 lm (modo eco) lm
- Vida útil de los LED: Hasta 10000 hora(s)
- Ángulo de apertura: 70 grados grado
- Emisión de luz (puntero): 180 lm
- Ángulo de apertura (puntero): 20 grados

Características eléctricas

- Voltaje: 100-240 V V
- Fuente de alimentación: Batería recargable
- Autonomía de la batería: Hasta 4 horas

- Tiempo de carga de la batería: 1,8 hora(s)
- Tipo de batería: Fosfato de hierro de litio
- Capacidad de la batería: 1200 mAh
- Tipo de cable de carga: Cable USB tipo C
- Tipo de enchufe: Enchufe europeo (no incluido para el Reino Unido)
- Vataje: 5 W

Información de pedido

- Entrada de pedido: LPL81X1
- Código de pedido: 01391094

Datos del embalaje

- EAN1: 8719018013910
- EAN3: 8719018013927

Información del producto embalado

- Cantidad por paquete / cantidad mínima de pedido: 4
- Peso con pilas: 110 g
- Tamaño: 231 mm*98 mm*54 mm

Caja exterior

- Unidades por caja: 4

LPL81X1/10

Destacados

Revela los colores con precisión

Cuanto más alto sea el índice de reproducción cromática (CRI*), más fácil será realizar una inspección rápida y precisa de la carrocería del vehículo. Podrás comprobar zonas de pintura, pulido, limpieza y preparación. Las lámparas con un valor de IRC bajo provocan que algunos colores no parezcan naturales. Las fuentes de iluminación con un IRC de 90 o superior te permitirán identificar diferencias de color, como un arañazo en la carrocería.

Robusta y resistente

Diseñada para soportar los entornos de trabajo más exigentes gracias a su resistencia a impactos con clasificación IK07, porque sabemos que incluso a los trabajadores más cuidadosos a veces se les caen las herramientas. Además, con su resistencia al agua según los estándares IP54 y su superficie resistente a los productos químicos y solventes utilizados en los talleres, la linterna Penlight Premium Color+ de Philips es una práctica herramienta de bolsillo diseñada para durar.

Máxima durabilidad

Diseñada para ofrecer una durabilidad increíble gracias a su cuerpo de aluminio, la linterna de bolsillo Penlight Premium Color+ de Philips te permite estar preparado para cualquier situación. Y con su resistencia a los golpes y los arañazos, podrás usarla con total seguridad tanto en interiores como exteriores.

Modo de advertencia exclusivo

La linterna de bolsillo Penlight Premium Color+ de Philips ofrece un modo de advertencia de alta frecuencia exclusivo (75 parpadeos/min). La función de indicador luminoso rojo intermitente permite utilizar la Penlight Premium Color+ para avisar a otros conductores sobre posibles peligros.

Manos libres para el trabajo

Con el clip giratorio de 80°, podrás colgar la linterna de bolsillo Penlight Premium Color+ de Philips en el cinturón y llevarla a cualquier parte, mientras que sus dos imanes te permitirán tener ambas manos libres para trabajar.



Fecha de emisión
2024-03-14

Versión: 9.1.2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* La luz exterior natural tiene un índice de reproducción cromática (IRC) de 100 y, por lo tanto, se usa como estándar de comparación para cualquier otra fuente de luz. Cuanto mayor sea el IRC (escala de 0 a 100), más naturales serán los colores.