



Philips Professional RCH10S

Modo potente 200lm/modo
ecológico 100lm

Uso de manos libres versátil
Batería ultraduradera de hasta 6 h
Luz de trabajo resistente



LPL66X1

Ve mejor, trabaja mejor

Lámpara profesional compacta sin cable

La lámpara compacta recargable RCH10S Philips es ideal para realizar inspecciones rápidas y operaciones relacionadas con reparaciones de larga duración. Elimina cualquier tipo de sombra gracias a su haz amplio de 120°, mientras que su gancho rotatorio de 360° y el potente imán te permiten tener las manos libres para realizar tareas.

Batería de larga duración recargable

- Trabajo continuo hasta 6 horas

Luz de trabajo giratoria con cómodo funcionamiento manos libres

- Trabaja mejor con iluminación sin manos

Luz LED blanca natural de modo dual

- Para trabajar cómodamente, no produce fatiga
- Elige entre un modo "eco" de 100 lm o un modo "intenso" de 200 lm
- Ilumina toda la zona de trabajo

Luz de trabajo resistente

- Luz resistente diseñada para resistir las condiciones de taller más duras

PHILIPS

RCH10S

Modo potente 200lm/modo ecológico 100lm Uso de manos libres versátil, Batería ultraduradera de hasta 6 h, Luz de trabajo resistente

Especificaciones

Especificaciones de comercialización

- Beneficios esperados: Ve mejor, Trabaja mejor
- Lo más destacado del producto: Lámpara de trabajo recargable

Descripción del producto

- Opciones de manos libres: Gancho, imanes
- Banda sujetadora: NO
- Gancho: Gancho retráctil de 360 grados
- Índice de protección frente a los impactos (IK): IK07
- Índice de protección contra el ingreso de partículas (IP): IP54
- Imán: Y
- Materiales y acabados: ABS más revestimiento de goma
- Número de LED's: 20 (COB)
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 40 °C
- Luz orientable: Base giratoria de 360°
- Luz con puntero: No disponible
- Rango: Profesional
- Resistente a: Grasa, Aceite, Solventes industriales
- Tecnología: LED
- Detector de fugas UV: NO

Características de la luz

- Temperatura del color: 6000 K
- Emisión de luz: 150-300 lúmenes, 200 lm
- Intensidad de la luz (puntero): No disponible
- Salida luminosa (puntero): No disponible
- Vida útil del LED: 10,000 horas
- Ángulo del haz: 120°
- Potencia de la luz (ecológica): 100 lúmenes
- Ángulo del haz (puntero): No disponible

Características eléctricas

- Vataje: 3 W
- Voltaje: 3.2 V

- Fuente de alimentación: Batería recargable
- Capacidad de la pila: 1500 mAh
- Autonomía de la batería (potente): Hasta 3 horas
- Autonomía de la batería (modo ecológico): Hasta 6 horas
- Tipo de batería: Batería LFP
- Tipo de enchufe: Enchufe+microUSB
- Tipo de cable de carga: Recargable
- Tiempo de carga de la batería: Menos de 3 horas

Información de pedidos

- Entrada de pedido: LPL66X1
- Código de pedido: 05205631

Datos de empaque

- EAN1: 8719018052056
- EAN3: 8719018052063

Información del producto empaquetado

- Longitud: 6.5 cm
- Ancho: 4.5 cm
- Altura: 32 cm
- Cantidad por paquete / cantidad mínima que se puede pedir: 6
- Peso con cable: 247 g
- Peso con pilas: 235 g
- Tamaño: Compacta, Estándar
- Longitud del cable: MicroUSB de 50 cm
- Diámetro: No disponible
- Peso sin cable: 235 g
- Peso sin pilas: No disponible

Información de empaque exterior

- Longitud: 35 cm
- Ancho: 10.5 cm
- Altura: 26.2 cm
- Peso bruto por pieza: 2752 g

LPL66X1

Destacados

Luz LED blanca natural de 6000 K

La lámpara Philips RCH10S produce una luz blanca natural de 6000 K que mejora la comodidad visual y reduce la fatiga visual para trabajar sin cansancio.

Luz brillante de modo dual

El haz principal de la lámpara Philips RCH10S dispone de dos niveles de salida. Para el uso diario y una mayor duración de la batería, el modo eco proporciona una salida brillante de 100 lúmenes. Con el modo intenso, podrás disfrutar de 200 lúmenes intensos, pero menor duración de la batería. Esta flexibilidad permite elegir la luz adecuada para el trabajo que se está realizando.

Ángulo de haz ancho: hasta 120°

La lámpara Philips RCH10S ofrece un amplio ángulo de apertura de 120° versátil, perfecto para iluminar el área que tienes delante.

Creada para durar

Cuando estás ocupado trabajando, es fácil que el equipo se caiga y se dañe. Por eso es importante que las herramientas que utilices estén hechas para durar. La lámpara Philips RCH10S es resistente al polvo y al agua (clasificación IP54). También cuenta con la clasificación IK07 para resistir impactos y caídas desde una altura de hasta 1,5 metros.

Duración de la batería de hasta 6 horas

La lámpara LED Philips RCH10S sin cable está diseñada para estar lista para la acción. Con la potencia de una batería de iones de litio de alta energía, la lámpara Philips RCH10S se carga por completo en un máximo de 3 horas, lo que garantiza el máximo uso de la luz LED. Trabaja hasta 6 horas en modo eco o 3 horas en modo intenso. La tapa de apertura en un solo giro hace que sea aún más fácil que nunca recargar la lámpara Philips RCH10S.

Lámpara de inspección fácil de usar

La iluminación manos libres ayuda a trabajar de forma más productiva. Nuestra lámpara Philips RCH10S incluye un potente imán en la parte inferior, así como un gancho giratorio de 360°, que deja ambas manos libres para poder realizar el trabajo.



Fecha de publicación
2024-01-25

Versión: 9.1.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com