



Philips GoSure ADR620
dashcam
Con modulo GPS
opzionale
Registrazione nitida in full HD
1080p

Con modulo GPS opzionale
Grandangolo e luminoso
obiettivo F2.0
Ottima visione notturna



56749XM

Un testimone affidabile su strada

Acquisisci automaticamente e in modo nitido tutti i dettagli del tuo viaggio

Il registratore di guida Philips ADR620 acquisisce tutto ciò che accade sulla strada in caso si verifichi un imprevisto. Con la registrazione automatica in qualità video FHD (e modulo GPS opzionale), avrai a disposizione una testimonianza accurata del tuo viaggio.

Con modulo GPS opzionale

- Stampa di data e ora per una panoramica chiara della situazione
- È disponibile anche un modulo GPS plug-and-play opzionale

Prove video affidabili di alta qualità

- Registrazione nitida in full HD 1080p per catturare i dettagli importanti
- Copertura con grandangolo da 120°, registrazione fino a 3 corsie di traffico
- Il sensore d'immagine sensibile consente una migliore visione notturna

Facile da utilizzare e testata per gli ambienti più difficili

- Lo schermo LCD da 2" consente la riproduzione istantanea dei video
- Il sensore G rileva gli incidenti, attivando la registrazione di emergenza
- Registrazione automatica all'avvio del veicolo
- Avviso acustico automatico di stanchezza del conducente
- Progettato per funzionare in condizioni di guida difficili
- Interfaccia utente intuitiva con soli quattro pulsanti
- Il super condensatore integrato è più affidabile di una normale batteria

PHILIPS

Con modulo GPS opzionale

Registrazione nitida in full HD 1080p Con modulo GPS opzionale, Grandangolo e luminoso obiettivo F2.0, Ottima visione notturna

In evidenza

Copertura con grandangolo da 120°

Cattura una scena più ampia grazie al grandangolo da 120°. Sarai in grado di registrare fino a tre corsie di traffico per ottenere un quadro più completo di qualsiasi incidente sul percorso.

Schermo LCD integrato da 2"

Dopo un incidente, le persone si guardano intorno per attribuire le colpe. Con uno schermo LCD integrato da 2" è possibile riprodurre istantaneamente un video con inclusa l'indicazione di data e ora. In questo modo potrai essere meglio in grado di risolvere eventuali contenziosi con prove oggettive.

Rilevatore di incidente automatico

L'ADR620 è dotato di un modulo sensore G a 3 assi che attiva la registrazione automatica durante la guida nonché la registrazione di emergenza in caso di incidente. Nell'eventualità di una collisione che supera una determina soglia di forza, il dispositivo blocca il video clip per evitare che venga sovrascritto, copiandolo il modo sicuro su una scheda di memoria resistente.

Registrazione automatica



Non appena il tuo veicolo si accende, il registratore di guida inizierà a funzionare automaticamente. In questo modo non dovrai mai temere di dimenticare di accendere la telecamera. E poiché la Philips ADR620 sovrascrive automaticamente le registrazioni precedenti non necessarie, non è necessario sostituire continuamente la scheda di memoria.

Avviso di stanchezza del conducente



Per ricordare al conducente di interporre un periodo di riposo sufficiente, il dispositivo Philips

ADR620 emette periodicamente un segnale acustico di avviso.

Registrazione nitida in full HD 1080p

Grazie alle capacità video full HD 1080p, il dispositivo Philips ADR620 cattura il tuo viaggio con dettagli nitidi e brillanti. Sarai in grado di avere prove chiare delle azioni degli altri utenti della strada, inclusa la possibilità di registrare numeri di targa fino a 6 metri di distanza.

Resistente al calore e alle vibrazioni

Realizzato a partire da componenti di alta qualità, il dispositivo Philips ADR620 è progettato per funzionare in condizioni di guida difficili. Rigorosamente testato, è in grado di funzionare a temperature estreme (da -10 °C a 60 °C). La sua struttura resistente consente di sopportare efficacemente le vibrazioni costanti di un veicolo in movimento.

Interfaccia utente intuitiva

Grazie ai soli quattro controlli e all'interfaccia utente intuitiva, il registratore di guida automatico Philips ADR620 è facile da utilizzare.

Modulo GPS opzionale disponibile

L'ADR620 è compatibile anche con un supporto a ventosa GPS che è possibile acquistare separatamente. È sufficiente sostituire il normale supporto a ventosa nella confezione con il supporto a ventosa GPS, collegarlo alla dashcam e l'ADR620 salverà la posizione GPS in tutte le registrazioni fornendo una panoramica chiara della situazione sulla strada.

Batteria che garantisce la massima sicurezza e durata

Invece di un normale batteria, l'ADR620 utilizza un super condensatore. Poiché è più resistente alle vibrazioni e al surriscaldamento, è un'opzione più sicura, stabile e duratura rispetto alle normali batterie.

Sensore d'immagine sensibile 2MP

L'ADR620 è dotato di un sensore d'immagine sensibile da 2 megapixel che consente di acquisire registrazioni nitide e di alta qualità, anche durante la guida notturna.

Stampa data e ora

È possibile ottenere una riproduzione istantanea per chiarire subito la responsabilità, con contrassegno a scopo probatorio per supportare e velocizzare il processo di richiesta di indennizzo. Con il supporto a ventosa opzionale dotato di GPS collegato alla dashcam, la registrazione riporterà l'esatta posizione GPS.

56749XM

Specifiche

Specifiche di marketing

- Benefici attesi: Guardia del corpo su strada
- Panoramica del prodotto: FHD e modulo GPS opzionale

Descrizione del prodotto

- Diaframma: F/#2,0
- Esposizione automatica
- Bilanciamento del bianco automatico
- Registrazione automatica
- Rilevamento incidente
- Stampa data e ora
- Nome: ADR620
- Display: LCD da 2,0"
- Avviso di stanchezza del conducente
- File di registrazione di emergenza
- Formato file: H.264
- Obiettivo fisso: FOV 120°
- Sensore G
- Sensore d'immagine: CMOS da 2 megapixel
- Sensore d'immagine: CMOS da 2,1 megapixel, CMOS da 3,1 megapixel, CMOS da 4 megapixel, CMOS da 3,2 megapixel
- Maggiore visibilità notturna
- Interfaccia: Micro USB e mini USB 2.0
- Memoria interna: Flash SPI 32 MB
- Lingue: Cinese, Inglese
- LCD Auto Off
- Temperatura di funzionamento: -10 °C ~ 60 °C
- Monitoraggio parcheggio: WaveGuard
- Memoria RAM: 1 GB DDR3
- Archiviazione delle registrazioni (esterna): Scheda SD (classe 10, fino a 64GB)
- Autonomia di registrazione: 160 min a 16 GB in full HD
- Registrazione in loop ininterrotta
- Temperatura di conservazione: -20 °C ~ 70 °C
- Tecnologia: Registratore di guida automatico
- Risoluzione video: Super HD 1296P, Full HD 1080p, CMOS da 3,1 megapixel

Informazioni per effettuare un ordine

- Codice: 56749XM
- Codice per l'ordine: 16834733

Dati logistici

- Quantità nella confezione: 1
- Riferimento: 56749XM
- EAN (Cina): 6947939168460
- EAN (EMEA): 6947939168477

Accessori inclusi

- Accessori: Cavo da 12 V, Staffa di montaggio
- Assorbimento: Adattatore per auto da 12 V
- Lunghezza cavo di alimentazione (M): 3,6

Peso e dimensioni

- Dimensioni del prodotto (mm): 57Lx 65W x33H mm
- Peso confezione (con prodotto) (g): 360
- Peso prodotto (g): 80



Data di rilascio
2023-11-16

Versione: 2.2.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com