

PHILIPS

含 3 色 AQI 的車用空氣清淨機

GoPure 5311

淨化粒子 > 0.015 μm^{*1+2}

中和有毒氣體

除菌 > 99%^{*4}



GP531BLKX1



從呼吸的空氣去除 125 種汙染物

自然而然呼吸乾淨的空氣

GoPure 5311 空氣清淨機會自動從呼吸的空氣去除多達 125 種汙染物，包括細菌、病毒、甲醛及其他細微至 0.015 μm 的有害粒子。3 色指示燈顯示的空氣品質，讓您一目瞭然。

強效過濾空氣

- 過濾 > 0.015 μm 的超細微粒，包括病毒^{*1+2}
- 快速移除車內的廢氣等有毒氣體
- 有效去除 99%^{*4} 以上的空氣傳播細菌
- 去除其他車輛排放的有害 NO₂/SO₂ 廢氣
- Airmid 認證的濾網可去除 90% 由空氣傳播的過敏原^{*4}

即時顯示空氣品質

- 3 段式指示燈可讓您在駕駛時查看空氣品質
- 自動清淨空氣，讓您專心駕駛

安裝、使用及維護都輕鬆簡單

- 隨附的 USB-C 纜線可輕鬆安裝
- 更換指示燈方便您更換濾網

焦點

過濾超細微粒



由於可吸入的超細微粒會進入肺部深處，因此它們會造成最嚴重的健康風險。飛利浦獨特的 SelectFilter Plus 過濾技術可從車內空氣中去除體積小至 0.015 微米的超微粒、細菌或病毒，包括空氣中傳播的病毒，例如 A 型流感或 SARS 冠狀病毒、B 型肝炎與手足口病 (FMD)*1+2

快速消除有毒氣體



飛利浦獨特的 SelectFilter Plus 技術包含 HESA 濾網層，可為您的愛車淨化有害的氣體化學物質。透過強效的吸收與氧化程序，以每小時 14 立方公尺*3 的潔淨空氣輸出率消除有害氣體物質。只要幾分鐘的時間就能清除空氣中的汽車廢氣、塑膠材質釋出的化學物質，以及其他散發異味的物質，例如揮發性有機化合物 (VOC)、甲苯和甲醛。

去除有害細菌



當您和家人待在狹小的車內空間時，空氣中傳播的細菌和病原體可能會威脅所有人健康。強效的 GoPure 5311 可在一小時內去除超過 99%*4 的空氣傳播細菌，只讓您呼吸乾淨健康的空氣，一掃您對健康的顧慮。

去除有毒汽車廢氣



您車內空氣的汙染程度可能比外面的空氣還要高。這是因為您的汽車風扇會將其他車輛排放的有害廢氣吹入車內，產生有毒氣流。二氧化氮 (NO2) 和二氧化硫 (SO2) 等有毒氣體滯留在車內，後座的兒童會特別容易受到傷害。飛利浦 SelectFilter Plus 技術可以每小時 12 立方公尺*3 的 CADR 捕捉 NO2 和 SO2，讓家人可以安心呼吸空氣。

經過獨立認證的濾網



飛利浦獨特的 SelectFilter Plus 技術通過備受尊崇的生物醫學研究機構 Airmid Healthgroup 獨立測試，可去除高達 90% 由空氣傳播的花粉過敏原。Airmid 的測試結果證明，我們的 SelectFilter 只要過濾空氣一次即可達到此種成效 (稱為單次過濾效率測試)。將這些刺激性的粒子移除後，飽受花粉熱所苦的人就能安心享受乾淨的空氣了。

實用空氣品質顯示



GoPure 5311 空氣清淨機可即時測量車內空氣品質，並以 3 段式 LED 指示燈作為指示：良好 (藍色)，普通 (黃色) 及不佳 (紅色)。擔心您呼吸的空氣品質不佳？只要看一眼 LED 顯示器就能得知空氣的清潔程度。風扇速度也會根據空氣品質自動調整。因此如果您看到黃色或紅色的燈號，裝置會更努力地過濾您所呼吸的空氣。

自動清淨空氣



當您在路途中時，您需要專注於駕駛而不是操作科技產品。GoPure 5311 會完全配合汽車引擎啟動狀態自動開啟或關閉，3 段速的風扇會隨著周遭的汙染程度自動調整。因此，若您行駛在汙染程度較高的地區 (例如車流量大的市區)，裝置會切換至較快的過濾速度。只要您進入車內，隨時都能享受清新乾淨的空氣品質。

輕鬆無憂的管理濾網



當濾網卡滿髒污時，空氣品質指示燈會閃爍，因此您會知道何時該更換濾網 (此動作可在數秒內完成)。您只需取下舊的濾網並裝入新濾網即可。呼吸乾淨健康的空氣，再簡單不過。

安裝簡便



搭配使用隨附的 5V USB-C 纜線，GoPure 5311 連接上 5V、1A DC 電源供應器後即可自動運作。您可以使用安裝帶，輕鬆地將裝置安裝在扶手或頭枕上。無論您選擇安裝在何處，時尚輕巧的設計都能完美搭配您的愛車。

規格

產品說明

型號: GP5311
轉速設定: 自動/強效/靜音 3 種設定
技術: 車用空氣清淨機
色彩: 黑色
空氣品質指示燈 (AQI): 3 色 AQI
電壓 (V): 5V DC
空氣微粒感應器: 有, 紅外線感應器
噪音級 (dbA) (強效/高): 55 dBA
功率 [瓦]: 5
自動開啟/關閉: 是
認證: Airmid HealthGroup (SFP)
濾網壽命 (hr): 350 小時
濾網更換指示器: 是

效能

過濾甲苯: 每小時 13 立方公尺的潔淨空氣輸出率 (CADR)*3
過濾 TVOC: 每小時 14 立方公尺的潔淨空氣輸出率 (CADR)*3

過濾甲醛: 每小時 10 立方公尺的潔淨空氣輸出率 (CADR)*3
過濾汽車廢氣 SO₂/NO₂: 每小時 12 和 12 立方公尺的潔淨空氣輸出率 (CADR)*3
過濾微粒: 每小時 18 立方公尺的潔淨空氣輸出率 (CADR)*3
細菌濾除率: > 99%*4
過濾過敏原: 90%*4
過濾有毒氣體和異味: 排放廢氣與 VOC*3
過濾病毒: A 型流感、SARS、FMD*1+2
微粒過濾尺寸: 0.015 um 超細*1+2

替換

GoPure 空氣清淨系統類型: SelectFilter Plus
濾網類型: SFP120 (GSF120x110x1)

重量和尺寸

箱體尺寸 (長x寬x高) (公釐): 226 x 188 x 77
箱體重量 (含產品) (公克): 900
產品尺寸 (長x寬x高) (公釐): 170 x 165 x 66
產品重量 (公克): 600

行銷規格

產品特色: 3 色 AQI, 自動控制
期望效果: 為車內帶來健康清新的空氣

內附配件

安裝配件: 固定帶
電源線長度: USB-C, 2 m

物流資訊

包裝數量: 1
參考 (訂單輸入): GP531BLKX1
EAN1 (APR): 8719018008688
EAN1 (KR): 8719018004949



* 1 - SelectFilter Plus 於第三方實驗室測試粒子單通濾清效率; WHO 2008 年微生物風險評估報告中公佈的人類流感和 SARS 冠狀病毒尺寸。手足口病 (FMD) 病毒和 B 型肝炎的尺寸 > 0.02 um。
* 2 - 根據標準 GB/T6165:2008 測試微粒濾除效率。實際性能可能受其使用環境影響; 濾網無法保證 100% 濾除粒子。
* 3 - 根據 GB/T18801:2015 之規範於第三方實驗室測試 CADR
* 4 - 根據 GB21551.3-2010 之規範, 於第三方實驗室透過金黃色葡萄球菌殺除速率測試細菌濾除率。Airmid 認證 SelectFilter Plus 可濾除高達 90% 由空氣傳播的樺木花粉