

PHILIPS

Lâmpadas LED para
faróis

Ultinon Pro3021

Até 100% mais luminosidade*

Luz branca fria de 6000 K

Lâmpadas LED mais duradouras

HL [~HIR2], utilização fora da
estrada



LUM11012U3021X2

Ilumine o caminho em frente com luzes LED

Iluminação LED elegante e fácil de instalar

As lâmpadas LED para faróis** da Philips foram concebidas para proporcionar uma excelente relação qualidade/preço, uma iluminação confortável e um desempenho fiável. Fabricadas para uma vida útil prolongada e uma instalação fácil, estas lâmpadas são a atualização perfeita do halogéneo para a tecnologia LED.

Design compacto multifunções

- Instalação fácil

Desempenho fiável

- Lâmpadas de elevada autonomia

Solução plug-and-play

- Atualizações sem esforço

Veja e seja visto

- Luz branca fria de qualidade

Qualidade fiável

- Confie na qualidade fiável da marca Philips

Destaques

Luz branca de até 6000 kelvins

Para um visual contemporâneo de luz branca fria, mude os faróis do seu automóvel com as lâmpadas LED Philips Ultinon Pro3021. Com chips LED potentes com uma temperatura de cor de 6000 kelvins, estas lâmpadas excepcionais foram concebidas para proporcionar o máximo conforto durante a condução. Detete obstáculos mais rapidamente e conduza com mais confiança sem encandear os outros condutores. Desfrute de desempenho e estilo com as nossas lâmpadas LED Philips Ultinon Pro3021.

Lâmpadas de elevada autonomia

A luz LED certa é uma luz de qualidade que dura mais tempo. As lâmpadas Philips Ultinon Pro3021 têm um design resistente com um dissipador de calor de alto desempenho que desvia o calor dos componentes críticos da luz. Oferecem até 2000 horas de vida útil, quase quatro vezes mais do que as lâmpadas de halógeno que substituem***.

Instalação fácil

As dimensões otimizadas do LED são essenciais, uma vez que muitos dos seus componentes óticos são extremamente pequenos. Enquanto

outras soluções de retromodificação LED no mercado podem incluir uma caixa do controlador integrada, as nossas lâmpadas Philips Ultinon Pro3021 oferecem uma caixa do controlador integrada, tornando a instalação mais rápida e simples. O design compacto adapta-se a uma ainda maior diversidade de modelos de automóveis e pode ser facilmente instalado por mecânicos especializados. Faça a mudança de que precisa! Siga o guia de instruções passo a passo aqui**** e a lista indicativa de compatibilidade aqui*****.

Até 100% mais luminosidade*

As lâmpadas LED para faróis de automóveis Philips Ultinon Pro3021 aumentam a sua visibilidade em até 100%*. Embora algumas lâmpadas LED possam ser uma desilusão, normalmente porque alegam ter um brilho ou lúmenes mais elevados em condições reais, estas lâmpadas oferecem um desempenho uniforme e uma luz de qualidade. O feixe homogéneo permite-lhe ver com maior nitidez, sem encandear os outros utilizadores da estrada, e a alta luminância assegura um fluxo luminoso consistente em frente do automóvel. Para um feixe frontal ideal, é importante posicionar

corretamente as lâmpadas LED no farol. Por isso, não ignore o alinhamento: demore o tempo que for necessário e faça-o corretamente.

Atualizações sem esforço

Alguns modelos de automóveis apresentam desafios específicos às lâmpadas LED retrofit. Por esta razão, desenvolvemos acessórios inteligentes da Philips, como o anel adaptador Philips e o adaptador CANbus, para que os condutores possam atualizar para a tecnologia LED numa vasta seleção de modelos de automóveis. Verifique se necessita dos acessórios LED Philips opcionais para garantir a melhor adaptação ao seu automóvel. Encontre mais informações sobre os acessórios Philips aqui*****.

Qualidade fiável da Philips

A iluminação automóvel tecnologicamente avançada da Philips é reconhecida na indústria automóvel há mais de 100 anos. Os produtos de qualidade de grau automóvel da Philips foram concebidos e desenvolvidos seguindo processos rígidos de controlo de qualidade, o que resulta em elevados padrões de produção.

Especificações

Especificações de marketing

Vantagens esperadas: Luz branca elegante

Destaque do produto: Iluminação LED brilhante e fácil de instalar

Descrição do produto

Aplicação: Máximos, Médios

Encaixe: PX22d

Designação: LED-HL [~HIR2]

Homologação ECE: Não, apenas para utilização fora de estrada

Alcance: Ultinon Pro3021

Tecnologia: LED

Tipo: LED-HL [~HB3/HB4]

Acessórios compatíveis: Adaptador CANbus (para erros no painel de instrumentos), CANbus de reparação de luz (para luzes intermitentes e regulação da intensidade da luz), anéis adaptadores (para se adaptar a uma grande variedade de tomadas de halógeno originais)

Vida útil

Vida útil: Até 2000 horas

Caraterísticas da luz

Lúmenes: 1800 ($\pm 20\%$)

Temperatura da cor: 6000 K

Caraterísticas elétricas

Potência: 20 W

Voltagem: 12 V e 24 V, compatível com automóveis e camiões

Informações sobre encomendas

Apresentação de encomendas: 11012U3021X2

Código de encomenda: 01792594

Dados da embalagem

Tipo de embalagem: X2

EAN1: 8719018017925

EAN3: 8719018017932

Informação do produto embalado

Quantidade na embalagem: 2

Quantidade mínima de pedido (para profissionais): 4 conjuntos/8 unidades

Comprimento [cm]: 11,1 cm

Largura [cm]: 5

Altura [cm]: 16

Peso líquido por peça [g]: 42

Peso bruto por peça [g]: 157

Informações da embalagem exterior

Comprimento: 23.5 cm

Largura: 16.8 cm

Altura: 15 cm

Peso líquido por peça: 942 g

Peso bruto por unidade: 1.027 kg

