

PHILIPS

MDLS CRI MATCHLINE
LPL40 3-modul

Professional

Matchar med dagsljus

360° belysning – 1 500/750 lm

Extra hållbart batteri

Mycket tålig – IK07/IP54



LPL403MODX1



Riktig färgmatchning. Framtagen för proffs.

LED-lampa med tre riktbara moduler för lackeringsverkstäder

Philips MatchLine MDLS CRI är en allt-i-ett LED-arbetslampa som är perfekt för snabba kontroller av färg och större lackeringsarbeten. Kraftfullt vitt ljus från tre separata moduler ger 360° kontroll av belysningen för riktig färgmatchning och en överlägsen finish.

Ljuskälla och täckning – inga skuggor

- Matcha enkelt färger som om du arbetade i dagsljus
- Högt färgåtergivningindex på 92 visar naturlig färg
- Lämna skuggorna med 360° komplett ljusstäckning
- Högkvalitativ LED-lampa och ljusflöde i två steg: 1 500 lm/750 lm
- Det matta filtret minskar reflexerna så att inte ögonen belastas

Handsfree och avancerat batteri

- Arbeta utan att använda händerna samtidigt som du enkelt kan kontrollera ljusriktningen
- Avancerat uppladdningsbart batteri ger 5 gånger fler uppladdningar

Högt motstånd

- Den robusta lampan tål stötar, vatten och damm – IK07 och IP54
- Ytterst motståndskraftig mot kemikalier och lösningsmedel på lackeringsverkstaden

Funktioner

Matcha färger som om det vore dagsljus

Philips Matchline MDLS CRI med de senaste lumiled-lamporna med Luxeon SMD LED-teknik ger ett kraftfullt vitt ljus, har högt färgåtergivningsindex och 6 000 K äkta dagsljusfärgtemperatur. Det innebär att med Matchline MDLS kan du arbeta i din lackerings-, polerings-, rengörings- eller förberedelsezon som om du arbetade utomhus en klar, solig dag. Lampan är inte bara utformad för att ge dig ett bättre synfält, det mjukare vita ljuset är också skonsamt mot ögonen, vilket minskar trötthet när du arbetar.

Färgåtergivningsindex

Ju högre färgåtergivningsindex (CRI), desto lättare är det att identifiera rätt färg. Lampor med ett lågt CRI-värde gör att vissa färger ser lite onaturliga ut. Ljuskällor med ett färgåtergivningsindex på 90 eller högre är bäst för uppgifter som kräver den mest exakta färgmatchningen. Philips Matchline MDLS CRI med de senaste lumiled-lamporna med Luxeon SMD LED-teknik ger ett ljus med CRI 92. Med en sådan kraftfull ljuskälla kan du vara säker på att du ser de riktiga färgerna. Därför kommer du snabbt hatt hitta den färg du behöver, utan att använda spektrometer. Färgmatchningsmisstag lämnar du till dina konkurrenter.

360° full belysning

När kvaliteten på lackeringsjobbet är viktigt är skuggor helt enkelt oacceptabla. Eftersom Philips Matchline MLDS levereras med tre separata ljusmoduler kan du projicera ljus som ger 360° skuggfri täckning. Och tack vare

det 300° roterande huvudena på varje modul ger MDLS överlägsen ljusriktning för att säkerställa att du får ett perfekt resultat.

Philips LED-lampa av hög kvalitet

Varje modul i Philips Matchline MLDS erbjuder val mellan två belysningslägen. Det kraftfullare boost-läget ger 500 lumen och är perfekt för att kontrollera finare detaljer i lackeringen. För mer vardagliga belysningsbehov (och för att få batteriet att räcka längre) har du normalläget som ger dig 250 lumen. Om ett mer intensivt ljus krävs kan du helt enkelt kombinera de tre modulerna för att uppnå extremt kraftfulla 1 500 lumen.

Det matta filtret skyddar ögonen

När du måste titta på en reflekterande yta under stark belysning för länge kan ögonen lätt bli trötta och irriterade. Philips Matchline MDLS är utrustad med ett matt filter som skyddar dina ögon genom att minska bländning och spegelliknande reflektioner så att du kan arbeta mer bekvämt längre.

Överlägsen handsfree-upplevelse

Tack vare det 300° roterande huvudet på varje modul ger Philips Matchline MLDS dig fullständig kontroll över ljusets riktning. Och med den inbyggda kraftiga universalklämman med krok och magnet på varje modul kan du hänga upp, klämma fast eller montera varje modul på vilken yta du vill. På så sätt kan du arbeta med ett enkelt justerbart starkt ljus med båda händerna fria.

Nytt, avancerat batteri

När du köper ett uppladdningsbart verktyg vill du veta att batteriet räcker. Philips Matchline MLDS levereras med ett avancerat batteri som räcker 5 gånger längre än vanliga uppladdningsbara batterier. Med 1 500 laddningscykler istället för de vanliga 300 får du motsvarande cirka fem arbetsårs kontinuerlig användning – vilket avsevärt minskar utbyteskostnaderna. Och det är frustrerande när batteriet tar slut efter halva jobbet. Efter en fullständig laddning på mindre än tre timmar får du över sex timmars kontinuerlig användning i normalläge. Det innebär kvalitetsbelysning under huvuddelen av arbetsdagen.

Robust och hållbar kvalitet

Höljet på Matchline MLDS uppfyller den internationella standarden IK07, är robust och utformat för att klara de tuffaste arbetsmiljöerna, eftersom vi vet att även de mest försiktiga tappar sina verktyg då och då. MDLS är även tillverkad med ultraljudssvetsning och flera tätningar som garanterar en hög motståndskraft mot vatten och damm enligt den internationella standarden IP54.

Mycket motståndskraftig mot kemikalier

Med sin kvalitetsdesign och överlägsna finish är det ogenomträngliga ytterhöljet på Philips Matchline MLDS mycket motståndskraftigt mot kemikalier och lösningsmedel på verkstaden. Så det här verktyget klarar sig fint i de tuffa arbetsförhållandena på en lackeringsverkstad.

Specifikationer

Beställningsinformation

Beställningspost: LPL403MODX1

Beställningskod: 39627066

Elektriska specifikationer

Batterikapacitet: 1 800 mAh

Batteriladdningstid: 1 lampa 1 tim/3 lampor 2 timmar

Batterityp: Litium

Typ av kontakt: DC

Strömkälla: Laddningsbart batteri

Wattal: 5 W

Spänning: 3,2 V

Batteriets drifttid: 1 tim/2,5 tim

Ljusegenskaper

Spridningsvinkel: 60° grader

Spridningsvinkel (fokusljus): Saknas grader

LED-livslängd: Upp till 50 000 timmar

Ljusflöde: 1 500 lumen

Ljusstyrka (Eco-läge): 750 lumen

Förpackningsinformation

Bruttovikt per del: 2158 g

Höjd: 14,7 cm

Längd: 34,0 cm

Bredd: 16,2 cm

Förpackningsinformation

EAN3: 8727900396287

Produktinformation i förpackning

Höjd: 34,0 cm

Längd: 16,2 cm

Antal i förpackning/minsta beställningsantal:

1

Vikt med kabel: 1 920 g

Vikt utan sladd: 1797 g utan adapter (1 lampa 223) g

Bredd: 14,7 cm

Produktbeskrivning

Krok

Slagtålighetsklass (IK): IK07

Magnet

Material och finish: Plast och gummi/struktur

Antal LED-lampor: 7

Driftstemperatur: Lampa -20° till 60 °C

Vridbart ljus

Tål: industrimedel, Kemikalier

Teknik: LED

Hörlurar med huvudband: Saknas

Sortiment: Professionell

