

PHILIPS

EcoPro61 Slim

EcoPro

270° flere vinkler foldelig

3 lystilstande – 500, 250, 50 lm

140 lm spotlight

Lang batterilevetid på op til 20 timer



RC620X1



Kvalitetslys til at få arbejdet gjort

Ultratyndt design, der oplyser trange områder

Den alsidige, ultraslanke og genopladelige Philips EcoPro61 Slim er velegnet til belysning af smalle områder med sit 270° roterende belysningsmodul. Den lange batterilevetid på op til 20 timer giver dig mulighed for at arbejde en hel dag uden afbrydelser.

Ultratyndt design, der oplyser trange områder

- Ultraslankt, 270° drejeligt design til belysning af smalle områder

3 lystilstande til forskellige formål

- 3 lysudgangsniveauer giver den fleksibilitet, du har brug for

140 lm spotlight

- 140 lm markør til punktinspektion

Lang batterilevetid op til 20 timer

- Lang batterilevetid op til 20 timer

Håndfri betjening

- 360° krog og kraftig magnet

Specifikationer

Oplysninger om bestilling

Ordreindtastning: RC620X1

Ordrekode: 484031

Elektriske karakteristika

Batterikapacitet: 2500 mAh

Spænding: 3,7 V

Batteridriftstid (Eco): 20 timer ved 50 lm, 5 timer ved 250 lm

Batteritype: Li-ion-batteri

Opladningskabeltype: Mikro USB-kabel

Stiktype: Micro USB

Batteriopladningstid: op til 3,2 timer

Strømkilde: Genopladeligt batteri

Effekt: 5 W + 3 W lommelygte

Batteridriftstid (Boost): Op til 2,2 timer

Lyskarakteristika

Lyseffekt (fokuslys): 140 lumen

Lysintensitet (Boost): 792 lux ved 0,5 m.

Lysintensitet (Eco): 396 lux/80 lux ved 0,5 m.

LED-levetid: >10.000 timer

Strålevinkel: 90 °

Lyseffekt (Eco): 250/50 lumen

Farvetemperatur: Kølrig farve

Strålingsvinkel (pointer): 30

Lysintensitet (pointer): 450 lux ved 0,5 m.

Lyseffekt (boost): 500 lumen

Emballageoplysninger

Bruttovægt pr.del: 350 g

Højde: 21,3 cm

Længde: 10,2 cm

Bredde: 5,3 cm

Emballagedata

EAN1: 8719018004840

EAN3: 8719018004857

Medfølgende produktoplysninger

Højde: 16,5 cm

Længde: 3,1 cm

Pakkeantal / mindste ordremængde: 1

Vægt med batterier: 230g g

Bredde: 5,1 cm

Størrelse: Slank

Kabellængde: 1 m mikro USB-kabel

Produktbeskrivelse

Krog: Sammenfoldelig krog i rustfrit stål

Stødbeskyttelsesklasse (IK): IK07

Kapslingsklassificering (IP): IP20

Magnet: Kraftig magnet

Materialer og finish: PC + TPE

Modstandsdygtig over for: fedt, olie, opløsningsmidler i værkstedet

Teknologi: LED-lampe

UV-læagedetektor: Nej

Håndfrie funktioner: Krog

Driftstemperatur: 0-40°C

Antal LED'er: COB + 1 LED (lygte)

Lyspen

Pæretype: Genopladelig

Sortiment: EcoPro

Markedsføringsspecifikationer

Produktoplysning: Slank LED-arbejdslampe, der kan indstilles i flere vinkler

Forventede fordele: Se bedre, Arbejd bedre

Vigtigste nyheder

Ultraslankt, drejeligt design

Philips EcoPro61 er designet med et 270° belyningsmodul, så du nemt kan styre lysstrålen og oplyse meget smalle områder. Det ultraslanke design (1,6 m bredt hoved) eliminerer blinde vinkler dybt inde i motoren eller maskinen.

3 lystilstande

Forskellige jobs kræver forskellige mængder lys. Med de tre effekttilstande giver Philips EcoPro61 Slim dig mulighed for at justere lyset efter dine behov. Boost-tilstand giver dig en kraftig lyseffekt på 500 lumen, så du selv de mindste detaljer. Hvis det omgivende lys ændrer sig, eller hvis du blot ønsker at spare på batteriet, kan du skifte til Eco-tilstand fra 50 til 250 lumen og bruge lampen i op til 20 timer. Desuden er EcoPro61 Slims temperatur på 6.500 Kelvin skånsom mod øjnene og forhindrer træthed.

140 lm spotlight

Philips EcoPro61 Slim giver dig et spotlight kombineret med en lampe, der leverer 140 lumen. Du vil kunne se små detaljer, selv i mørke områder. Spotlight kan bruges i begge positioner: med lampen foldet sammen og med belyningsmodulet åbent.

Langtidsholdbart batteri

Når den er fuldt opladet, leverer Philips EcoPro61 Slim 2,5 timers uafbrudt klart lys fra den primære 500 lumen lysstråle. Eco-tilstanden på 50 lumen holder i op til 20 timer. Så ved lejlighedsvis brug kan lampen holde i flere dage, før den skal genoplades.

Håndfri betjening

Den indtrækkelige 360° krog i rustfrit stål giver dig mulighed for at hænge denne lampe op, hvor du har brug for det. Den kan også nemt fastgøres til enhver metaloverflade, så begge dine hænder er fri til at arbejde.

