

PHILIPS

Frontlys til
motorsykkel

WhiteVision ultra
moto

H4

Pakke à 1

12 V, 60/55 W

Lekkert hvitt lys

12342WVUBW



Klart, lekkert lys

Klart hvitt lys

Philips WhiteVision ultra moto H4 har den nyeste overflateformelen og produserer hele 4200 K. Dette er de hviteste halogenlampene til bruk på veien i porteføljen vår og det perfekte valget hvis du ønsker et stilig utseende.

Hvitt, stilig lys med opptil 4200 kelvin

- Klart hvitt lys på opptil 4200 kelvin
- Halogenlamper til oppgradering som ser svært stilige ut

Tillatt på offentlige veier

- Flotte frontlys som er tillatt på offentlige veier, med stilig lys

God komfort med opptil 60 % bedre sikt

- Hvitt lys for bedre sikt og komfort
- Opptil 60 % bedre sikt

Forbedret sikkerhet

- Lyspærer med hvitt lys for stilig lys på veien

Kvalitet fra Philips

- Philips foretrekkes av de store bilprodusentene

Høydepunkter

Klart hvitt lys på 4200 kelvin

Philips WhiteVision ultra moto-frontlyktpærer gjør motorsykkelen din flottere med et skarpt hvitt lys på opptil 4200 kelvin. Det riktige valget for å få god sikt og en stilig kjøreopplevelse!

Kjølig hvitt lys

Philips WhiteVision ultra moto er utviklet for sjåfører som er ute etter å oppgradere til en stil og et utseende som minner om LED-belysning, men som har et kjøretøy med halogenteknologi. Den avanserte overflateformelen på glasset gjør Philips WhiteVision ultra moto-pærene til de hviteste lampene vi har til bruk på veien. De gir en stilig effekt i frontlyktens reflektor.

Flotte frontlys som er tillatt på offentlige veier

Philips WhiteVision ultra moto-frontlyspærene til oppgradering er ECE-sertifisert for sterkt hvitt lys på veien. Førerne kan glede seg over et sterkt utseende og en lyspære til bruk på veien i samsvar med gjeldende lovgivning. Det gir deg god sikt uten å gå utover sikkerheten ved at sjåfører i møtende biler blendes.

Komfortabelt lys som gir god sikt

Philips WhiteVision ultra moto-overflateformelen og det kjølige hvite lyset gir betydelig bedre sikt om natten, det øker sjåførens komfort ved å være mer behagelig for

øyene. Når design møter funksjonalitet, får du et flott utseende og mer komfortable kjøreturer.

Opptil 60 % bedre sikt

Et lengre strålemønster gir opptil 60 % mer synlighet sammenlignet med den lovlige minimumsstandarden. Det gjør at du ikke bare ser andre trafikanter tydeligere, men også at du blir sett av dem. Den øker sikkerheten og gir deg mer tid til å reagere på potensielle farer på veien fremover.

Stilig utforming og god sikt

Bedre og klarere lys øker ytelsen på veien. Glødetrådens optimerte, presise form, det høye gasstrykket, det nøyaktige belegget og anti-UV-kvartsglasset av høy kvalitet gjør at Philips WhiteVision ultra moto-frontlyktpærene setter en ny standard for hvitt lys til bruk på veien. Disse frontlyktene er utformet for å gi god sikt og stil, slik at kjøreturen blir morsommere og mer avslappende.

Billys av høyeste kvalitet

De teknologisk avanserte Philips-pærene er godt kjent i bilindustrien, og har vært det i over 100 år. Philips Original Equipment Quality-produkter er utformet og utviklet i henhold til strenge kvalitetskontroller (inkludert gjeldende ISO-standarder), noe som garanterer gjennomgående høy produksjonskvalitet. Philips WhiteVision ultra moto er kompatible med motorsykelmodeller fra større merker.

Spesifikasjoner

Elektriske egenskaper

Nominell spenning: 12 V
Wattstyrke: 60/55 W

Levetid

Levetid: 540h

Lysegenskaper

Fargetemperatur: 4200 K
Lumen: 1650 ±15 % / 1,000 ±15 %

Markedsføringsspesifikasjoner

Forventede fordeler: Opptil 4200 K
Produkt høydepunkt: Lekkert hvitt lys

Bestillingsinformasjon

Bestillingsoppføring: 12342WVUBW
Bestillingskode: 2385830

Emballasjeinformasjon

Høyde: 14,0 cm
Lengde: 26,1 cm
Bredde: 19,6 cm
Bruttovekt per del: 0,474 kg

Emballasjeopplysninger

EAN1: 8719018023858
EAN3: 8719018023865
Emballasjetype: BW
Innpaket: Blister
Antall i esken: 1

Pakket produktinformasjon

Bruttovekt per del: 35,8 g
Høyde: 12,9 cm
Lengde: 9,5 cm
Bredde: 4,8 cm
MOQ (for profesjonelle): 10 deler
Antall i pakken: 1 stk.

Produktbeskrivelse

Teknologi: Halogen
Type: H4
Serie: WhiteVision ultra
Bruk: Fjernlys, Nærlys
Typegodkjent ECE
Betegnelse: H4 12342 WVU 12 V 60/55 W BW
Base: P43t-38

