

Philips Ultinon Drive 5100
20" LED-lysbjælke

ECE R149 offentlig vej - 30+30

4000 lm, 500 m strålelængde
Tofarvet positionslys
Terrængående, al slags vejr

LUMUD5103LX1



Kraftig lysstyrke, der skaber sikkerhed bag rattet

Lysstærkt og holdbart udstyr til de lange ture

Philips Ultinon Drive 5103L LED-lysbjælken har kraften til at gøre dig mere sikker, uanset hvor du er på vej hen. Spot farer op til 500 meter væk med belysning, der fungerer i de mest fjendtlige miljøer og giver dit køretøj et strejf af stil.

Designet til håndtering af fjendtlige miljøer

- Korrosionsfrit kabinet, monteringsbeslag i rustfrit stål
- Robust hus i ét stykke til barske miljøer
- IP68- og IP69K-vandtæt for at kunne klare elementerne

Ekstra lyskilder, der er godkendt til kørsel på offentlig vej

- Kraftige LED-lysbjælker, der er godkendt til kørsel på offentlig vej

Nem at installere med fleksible monteringsmuligheder

- Design med lav profil, der letter monteringen

Tofarvede positionslyskilder, der ikke er til at overse

- Vælg farve på positionslys

Kvalitet, der gør dig til en mere sikker chauffør

- Intens, fjern og bred belysning for fremragende udsyn

PHILIPS

20" LED-lysbjælke

ECE R149 offentlig vej - 30+30 4000 lm, 500 m strålelængde, Tofarvet positionslys, Terrængående, al slags vejr

Specifikationer

Produktbeskrivelse

- Aktivering af boost-tilstand: Nej
- Brudsikker
- ECE R10
- ECE R149
- ECE-referencenummer: 30
- Stødbeskyttelsesklasse (IK): IK07
- Kapslingsklassificering (IP): IP68 og IP69K
- Installationsvinkel: 360°
- Materiale: Ekstruderet aluminium
- Offroad-boost: Nej
- Hus designet i ét stykke
- Driftstemperatur: -40° C til 80° C
- Sortiment: Ultinon Drive 51000
- Ridefast linse
- Teknologi: LED
- Bredde: 558 mm/20 tommer
- Montering af boost-funktion: Nej
- Tilbehør (ekstraudstyr): LUMUD1001M, LUMUD1003W, LUMUD1004W
- Korrosionsfri beslag: Sidemonteringsbeslag
- ECE R148
- Parkeringslys: Ja, hvidt eller gult
- Stiktype: 4-benet DT-stik med 0,5 m kabel

Lyskarakteristika

- Farvetemperatur: 6500 K K

- Strålelængde 1 lux m: 500
- Effektiv lumeneffekt: 4000 lumen
- Rå lumeneffekt: 19800 lumen

Elektriske karakteristika

- Spænding: 9-30 V jævnstrøm

Oplysninger om bestilling

- Ordreindtastning: UD5103LX1
- GOC: 01846594

Emballagedata

- EAN1: 8719018018465
- EAN3: 8719018018472

Medfølgende produktoplysninger

- Minimum ordrestørrelse (til professionelle): 4
- Boksens mål - L (mm): 610
- Boksens mål - B (mm): 105
- Boksens mål - H (mm): 90
- Antal produkter i æsken: 1 lyskilde

Emballageoplysninger

- Længde: 630 cm
- Bredde: 200 cm
- Højde: 230 cm

LUMUD5103LX1/10

Vigtigste nyheder

Op til 500 meter udsyn

Philips Ultinon Drive 5103L LED-lysbjælken giver en strålende lysstråle, der oplyser vejen forude i op til 500 meter*. De effektive 4000 lumen fordeles ensartet i en optimeret indirekte stråle, hvilket genererer intens belysning langt og bredt med reduceret blænding. Det gør det muligt for bilister at reagere hurtigere på mørke veje samt på land- og grusveje. Dens kølige lysfarve på 6500 Kelvin producerer dagslysforhold, forbedrer kontrasten og hjælper bilister med at bevare fokus.

Lysstærk hvid eller gul lysdiode

Gå aldrig ubemærket hen på sideveje eller i parkeringsområder med de ekstra LED-positionslys på vores Philips Ultinon Drive 5103L. Udtryk din stil og personlighed ved at vælge din lysfarve, enten intens ravgul eller kølig hvid.

Robust hus i ét stykke

Philips Ultinon Drive 5103L-LED-lysbjælken er indbygget i et enkelt stykke, så den kan modstå de mest barske forhold. Dens design giver fremragende varmestyring og ensartet høj lyseffekt under hele rejsen. Den er IK07-klassificeret som stødsikker for at sikre fejlfri ydelse på og uden for vejen. Den brudsikre polykarbonatlinse kan tage ethvert slag uden skader eller ridser.

Vandtæthed giver holdbare lyskilder

Med sit geniale skrueløse design kan Philips Ultinon Drive 5103L LED-lysbjælken modstå selv de vådeste forhold. Dens IP69K-certificering betyder, at den fungerer, uanset hvor vejen fører hen, og uanset vejret. Og det vil være mere end et match til enhver højtryksspuler, du bruger til at rengøre din bil med bagefter.

Korrosionsfri

Med sit anodiserede, forbehandlede og pulverlakerede kabinet i bilindustri kvalitet giver Philips Ultinon Drive 5103L LED-lysbjælken ultimativ beskyttelse mod korrosion. Monteringsbeslagene er fremstillet af rustfrit stål, som er korrosionsfrit. Den kan modstå sne, is og endda salt. De ekstra Philips LED-lyskilder er fremstillet af holdbare materialer af høj kvalitet og giver mange års pålidelig brugstid.

Lyskilder, der er godkendt til kørsel på offentlig vej

Philips Ultinon Drive 5103L LED-lysbjælken opfylder ECE-standarderne, og dens fjernlys- og positionslysfunktioner er 100 % godkendt til kørsel på offentlig vej. Den kan monteres individuelt og centralt på køretøjer og stadig være ECE-kompatibel takket være det dobbelte lysmoduldesign i en enkelt bjælke.

Nem og fleksibel installation

Det slanke design med lav profil gør installationen nemmere, og fleksible monteringsmuligheder er mulige med sidemonteringsbeslag (medfølger) og bagmonteringsbeslag (UD1001M - ekstraudstyr). Leveres med et færdigmonteret han/hun 4-benet superseal DT-stik, der er beskyttet mod spændingsoverbelastning og omvendt polaritet for at gøre installationen sikker og nem.



Udgivelsesdato
2024-04-04

Version: 5.5.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Strålelængde målt ved 1 lux.