



Philips X-tremeUltinon  
LED  
signální autožárovka

**LED-RED [~P21/5W]**

Počet žárovek: 2  
12 V, intenzivní červená  
Vyspělý automobilový systém



**12899RX2**

## Jasnější a stylovější

Silná, odolná a zářivá LED signalizace

Pro bezpečné a moderní řízení začněte používat intenzivní červená brzdová a koncová světla Philips X-tremeUltinon LED [~P21/5W]. Jsou silná, přesná a vypadají dobře, takže můžete řídit bezpečně a zároveň stylově.

### Vylepšete svůj styl

- Vylepšete svá světla, vylepšete svůj styl

### Vynikající rozptýlení světla

- Jednotlivá distribuce světla zajišťuje lepší viditelnost

### LED světla s delší životností

- Odolné LED osvětlení s dlouhou životností

### Jasnější vnější světla LED

- Signalizujte svůj záměr s použitím jasnějšího venkovního světla
- S okamžitými brzdovými světly je rychlé brzdění bezpečnější.

### Výjimečná kvalita Philips

- Automobilové osvětlení Philips té nejvyšší kvality
- Snadná montáž a kompatibilita s mnoha modely automobilů.

# PHILIPS

## Přednosti

### Jasná a zářivá signalizace

Signalizace zamýšleného pohybu vašeho vozidla je klíčová pro vaši bezpečnost. Aby se zabránilo kolizím, potřebují ostatní vědět, co provádíte. A když špatné povětrnostní podmínky snižují viditelnost, je ještě více důležitá jasná a zářivá signalizace. Signalizační světla Philips X-tremeUltinon LED poskytují efekt jasného denního světla a až 6000 K pro světla na couvání a pozici světla. S intenzivnějšími barvami pro zatáčení a zastavení, světly LED s okamžitým rozsvícením a jednolitým, přesně nasměrovaným svícením poskytnete ostatním řidičům důležitý čas navíc, aby mohli reagovat.

### Stylové barvy signalizace

Hlavním cílem venkovního osvětlení je lépe vidět a být viděn, ale není důvod, proč zároveň nevypadat dobře. Pokud chcete upgradovat svůj styl, aniž byste si pořízovali nový vůz, můžete být výměna venkovního osvětlení za LED dobrou investicí. Upgradejte venkovní osvětlení o intenzivně rudá brzdová světla, zářivě oranžové blinkry a zářivě bílá pozici a couvací světla. Váš vůz vyjadřuje váš styl, proto se prezentujte externími signalizačními světly LED Philips.

### Okamžitá brzdová světla

U běžných světél trvá déle, než se rozsvítí a dosáhnou nejvyššího výkonu. Na druhou stranu LED světla se rozsvítí okamžitě. Tyto rozdíly představují zlomek sekundy. Při prudkém brzdění jsou zlomky sekundy rozhodující. Například při rychlosti 100 km/h se rozdíl v reakci pouhých čtyř desetin sekundy rovná 11 metrům reakční vzdálenosti – to je přibližně 2,5 m prostoru na myšlení navíc. S brzdovými světly Philips LED se o vašem záměru brzdit dozví řidič za vámi okamžitě.

### Jednolitá distribuce světla

Řada exteriérových LED světél Philips je navržena s lepší distribucí světla, aby bylo exteriérové světlo

vrženo tam, kde je potřeba (ať couváte, brzdíte nebo signalizujete). Se širokým úhlem a jednolitou distribucí světla nejenom vidíte lépe na silnici, ale ostatní řidiči vás také lépe vidí.

### Automobilová kvalita

Technologicky vyspělé osvětlení Philips je v automobilovém průmyslu dobře známé už 100 let. Kvalitní automobilové produkty Philips jsou navrhovány a vyvíjeny podle přísných procesů kontroly kvality (včetně norem ISO). Díky tomu je výrobní standard konzistentně na vysoké úrovni. Většina výrobců automobilů volí žárovky Philips, protože když kupujete Philips, kupujete kvalitu. Získáváte účinné jasné světlo a přesný paprsek. Získáváte moderní styl. A získáváte vyspělý systém LED svícení pro bezpečnější, plynulejší a zábavnější jízdu.

### Připravít, pozor, namontováno!

Žárovky jsou navrhovány tak, aby je bylo možné snadno montovat do kompatibilních automobilů. Řidiči, kteří mají zkušenost s údržbou, je dokáží do kompatibilních světlometů snadno namontovat. Nicméně doporučujeme nechat nové LED žárovky Philips X-tremeUltinon namontovat od specializovaných mechaniků – ti se postarají, aby bylo vše v pořádku.

### LED světla s dlouhou životností

Chcete jasná a stylová světla do auta, ale nechcete stále vyměňovat prasklé žárovky. To je hlavní slabina běžných světlometů. Čím účinnější světlo, tím kratší životnost. Při stejné intenzitě vydrží LED žárovky mnohem déle. LED světla Philips X-tremeUltinon se vyznačují vynikající odolností. Nejnovější technologické inovace brání poškození vlivem přehřátí a vibrací a mají životnost až 12 let. Protože za tuto dobu je většina automobilů nahrazena nebo vylepšena, měly by vám vaše stylové světlomety vydržet po celou dobu životnosti vašeho vozu.

## Specifikace

### Marketingové specifikace

- Očekávané výhody: Vyspělý automobilový systém

### Popis výrobku

- Aplikace: Brzdové/koncové
- Základna: BAY15d
- Homologace ECE: NE
- Označení ECE: -
- Řada: X-tremeUltinon LED
- Technologie: LED
- Typ: P21/5W

### Životnost

- Životnost: Až 12 let

### Charakteristika světla

- Lumeny: 115 lm / 15 lm
- Teplota barev: Červená

### Elektrické vlastnosti

- Příkon: 2 W/0,3 W
- Napětí: 12 V

### Informace pro objednávání

- Zadání obj.: 12899RX2
- Objednací kód: 39602730

### Údaje na obalu

- Typ balení: X2
- EAN1: 8727900396027
- EAN3: 8727900396034

### Informace na obalu výrobku

- Délka: 6.8 cm
- Šířka: 2.8 cm
- Výška: 9.2 cm
- Množství v balení: 2
- Minimální objednávkové množství (pro profesionály): 20

### Informace na vnějším balení

- Délka: 19.5 cm
- Šířka: 15.1 cm
- Výška: 8.5 cm
- Hrubá hmotnost jednoho kusu: 0.6 kg



Datum vydání 2023-12-29

Verze: 18.2.5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Je vaší plnou odpovědností zajistit při použití doplňkových žárovek LED soulad s příslušnými zákonnými požadavky.