

Philips Ultinon Drive 7000  
20" LED-lysbjælke

ECE R149 offentlig vej - 30+30

4000 lm, 480 m stråle, 520 m  
boost  
Lys til offroad-belysning  
Opvarmet afisningslinse

LUMUD7050LX1



## Kraftig lysstyrke, der skaber sikkerhed bag rattet

Lysstærkt og holdbart udstyr til de lange ture

Philips Ultinon Drive 7050L LED-lysbjælken har kraften til at gøre dig mere sikker, uanset hvor du er på vej hen. Spot farer op til 520 meter væk med belysning, der fungerer i de mest fjendtlige miljøer og giver dit køretøj et strejf af stil.

### Designet til håndtering af fjendtlige miljøer

- Robust design til barske forhold

### Ekstra lyskilder, der er godkendt til kørsel på offentlig vej

- Kraftige LED-lysbjælker, der er godkendt til kørsel på offentlig vej

### Nem at installere med fleksible monteringsmuligheder

- Design med lav profil, der letter monteringen

### Kvalitet, der gør dig til en mere sikker chauffør

- Intens, fjern og bred belysning for fremragende udsyn

### Større sikkerhed med kraftfuld lysstyrke

- Forbedret sikkerhed til offroad med boost-funktion, som giver mere kraft

# PHILIPS

## 20" LED-lysbjælke

ECE R149 offentlig vej - 30+30 4000 lm, 480 m stråle, 520 m boost, Lys til offroad-belysning, Opvarmet af-isningslinse

# Specifikationer

### Produktbeskrivelse

- Aktivering af boost-tilstand
- Brudsikker
- Korrosionsfri beslag: Ja, medfølger
- ECE R10
- ECE R149
- ECE-referencenummer: 30 + 30
- Stødbeskyttelsesklasse (IK): IK07
- Kapslingsklassificering (IP): IP68 og IP69K
- Installationsvinkel: 360°
- Materiale: Ekstruderet aluminium
- Offroad-boost: Nej
- Hus designet i ét stykke
- Driftstemperatur: -40° C til 80° C
- Sortiment: Ultinon Drive 7000
- Ridsefast linse
- Teknologi: LED
- Bredde: 573 mm/20 tommer
- Montering af boost-funktion
- Tilbehør (ekstraudstyr): LUMUD1001M, LUMUD1003W, LUMUD1004W
- Korrosionsfri beslag: Sidemonteringsbeslag
- ECE R148
- Parkeringslys: Nej
- Stiktype: 4-benet DT-stik med 0,5 m kabel

### Lyskarakteristika

- Farvetemperatur: 6500 K K

- Strålelængde 1 lux m: 480
- Strålelængde 1 lux (fuld) – m: 520
- Effektiv lumeneffekt: 4000 lumen
- Rå lumeneffekt: 19800 lumen
- Effektiv lumeneffekt (boost): 5300 lumen

### Elektriske karakteristika

- Spænding: 9-30 V jævnstrøm

### Oplysninger om bestilling

- Ordreindtastning: UD7050LX1
- GOC: 01848994

### Emballagedata

- EAN1: 8719018018489
- EAN3: 8719018018496

### Medfølgende produktoplysninger

- Minimum ordrestørrelse (til professionelle): 4
- Boksens mål - L (mm): 865
- Boksens mål - B (mm): 90
- Boksens mål - H (mm): 90
- Antal produkter i æsken: 1 lyskilde

### Emballageoplysninger

- Længde: 880 cm
- Bredde: 20 cm
- Højde: 20 cm

LUMUD7050LX1/10

# Vigtigste nyheder

### Op til 370 meter udsyn

Philips Ultinon Drive 5103L LED-lysbjælken giver en strålende lysstråle, der oplyser vejen forude i op til 500 meter\*. De effektive 4000 lumen fordeles ensartet i en optimeret indirekte stråle, hvilket genererer intens belysning langt og bredt med reduceret blænding. Det gør det muligt for bilister at reagere hurtigere på mørke veje samt på land- og grusveje. Dens kølige lysfarve på 6500 Kelvin producerer dagslysforhold, forbedrer kontrasten og hjælper bilister med at bevare fokus.

### Boost for ekstra off-Road-effekt

Philips Ultinon Drive 7050L leveres med to lysfunktioner. Ved kørsel på vej giver vores LED-lysbjælke dig enestående lysstyrke, der er lovlig at køre på vejene, og større sikkerhed. OFF-Road kan du vælge øget intensitet på 5300 lumen. Aktiver boost-funktionen for at frigøre fuld effekt og øge strålelængden op til 520 meter. Mere ydeevne til mere krævende forhold.

### Opvarmet afisningslinse

Vinteren kan forårsage sne- og isdannelse på LED-lysbjælkerne, ændre strålemønsteret og bringe synligheden i fare. Med Philips Ultinon Drive UD7050L afisningsfunktion kan du holde sne og is væk fra dit objekt, så du får fremragende belysning selv under de værste vejrforhold.

### Lyskilder, der er godkendt til kørsel på offentlig vej

Philips Ultinon Drive 5103L LED-lysbjælken opfylder ECE-standarderne, og dens fjernlys- og positionslysfunktioner er 100 % godkendt til kørsel på offentlig vej. Den kan monteres individuelt og centralt på køretøjer og stadig være ECE-kompatibel takket være det dobbelte lysmoduldesign i en enkelt bjælke.

### Nem og fleksibel installation

Det slanke design med lav profil gør installationen nemmere, og fleksible monteringsmuligheder er mulige med sidemonteringsbeslag (medfølger) og bagmonteringsbeslag (UD1001M - ekstraudstyr). Leveres med et færdigmonteret han/hun 4-benet superseal DT-stik, der er beskyttet mod spændingsoverbelastning og omvendt polaritet for at gøre installationen sikker og nem.

### Bygget til barske forhold

Philips Ultinon Drive 7050L LED-lysbjælken er fremstillet af holdbare materialer i høj kvalitet, der kan modstå de hårdeste betingelser. Den er stødsikker (IK07-klassificeret) for at sikre fejlfri ydeevne på og uden for vejen med en brudsikker polykarbonatlinse. Den kan håndtere nedsænkning i vand og den vaskemaskine, du bruger til efterfølgende rengøring af din bil (IP69K-klassificeret). Det anodiserede forbehandlede og pulverlakerede hus giver ultimativ korrosionsbeskyttelse, så det kan modstå sne, is og endda salt. Philips Ultinon Drive sikrer holdbart lys på din rejse over land, uanset hvor du er på vej hen.



Udgivelsesdato  
2024-04-04

Version: 5.5.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Strålelængde målt ved 1 lux.