

PHILIPS

Slim

Xperion 6000

tehotila 500 lm, Eco-tila
250 lm

kohdevalo 150 lm

akunkesto 4,5 h (Eco: 7 h)

monikäyttöinen ja kääntyvä



X60SLIMX1



suunniteltu käyttäjien tarpeisiin

Edistyksellistä ja kestävää valotehoa

Philipsin monipuolinen Xperion 6000 Slim on ihanteellinen valinta kapeisiin paikkoihin. Työvalo tuottaa Eco-tilassa 250 lumenia ja tehotilassa 500 lumenia, ja sen ainutlaatuinen 270° kääntyvä valomoduuli auttaa suuntaamaan valokeilan sinne, missä sitä tarvitset.

Näe enemmän kuin muut

- Ensiluokkainen LED-valo, jossa on useita valotoimintoja
- Pitkä käyttöaika eri valotiloissa

Älykäs, ergonominen muotoilu

- Tarkka 270 astetta kääntyvä valo
- Pieni, käännettävä magneettinen koukku ja ergonominen muotoilu

Kestää vaativia olosuhteita

- Kestää iskuja, vettä ja liuottimia (IP54 ja IK07)

Laajennettu takuu

- Pidennä takuu verkossa kolmeen vuoteen

Työvaloon on saatavilla lisävarusteita

- Älykkäitä ratkaisuja laitteesi lataamiseen ja etsimiseen

Kohokohdat

Useita valotiloja



Philipsin Xperion 6000 Slim -työvalon korkealaatuinen ja kirkas LED-valo valaisee kohteet luonnollisesti ja eloisasti korkean valotehon ansiosta. Laaja valokeila tuottaa jopa 250 lm Eco-tilassa ja 500 lm tehotilassa. Kohdevalon 150 lumenin valokeila auttaa näkemään paremmin ja huomaamaan pienimmätkin yksityiskohdat.

Valotiloja moneen tarpeeseen



Philipsin Xperion 6000 Slim on valmiina toimintaan. Yksi lataus riittää koko työpäivän ajaksi: jopa 7 tuntia Eco-tilassa, 4,5 tuntia tehotilassa ja 9 tuntia kohdevalona. Philipsin Xperion 6000 Slim -työvalossa on tehokas litiumioniakku, ja sen voi ladata täyteen 4 tunnissa USB-C-johdolla, jotta kirkkaan LED-valon käytön saa maksimoitua.

Valaise työsi



Philipsin monipuolinen Xperion 6000 Slim on ihanteellinen kapeisiin paikkoihin. Sen ainutlaatuisen 270 astetta kääntyvän

valomoduulin ansiosta pystyt suuntaamaan valokeilan sinne, missä sitä tarvitset. Useat asennot helpottavat työskentelemään ahtaissa nurkissa. Työvalon saa taittua kokoon, joten se vie vain vähän säilytystilaa.

Vapauttaa kädet työskentelyyn



Käyttäjien tarpeisiin suunniteltu, ergonomisesti muotoiltu, liukumisen estävä kahva mahdollistaa turvallisen työskentelyn. Jos tarvitset työhön molempia käsiäsi, voit sijoittaa työvalon turvallisesti 360 astetta kääntyvän, sisään vedettävän koukun ja vahvan magneetin avulla. Virtapainike on valon takana, jolloin valo ei häikäise silmiäsi, kun käynnistät sen.

Suunniteltu kestäämään



IK07-luokan iskunkestävyys, IP65-kotelointiluokan mukainen vedenkestävyys ja kemiallisia liuottimia sekä muita kemikaaleja kestävä pinta tekevät Philipsin Xperion 6000 Slim -työvalosta todella kestävän, sillä tiedämme, että vakaimmatkin kädet tarvitsevat välillä tukea.

Jopa 3 vuoden takuu



Käytä hyväksesi Philipsin 2 vuoden vakiotakuun lisäksi yksi lisävuosi!

Päivitä työvalosi



Älä huolestu turhaan laitteesi kadottamisesta. Löydät sen helposti paikannustoiminnolla. Kaukosäädin laukaisee äänimerkin ja valosignaalin, joiden avulla voit paikantaa laitteesi. Kirkkaan limenvihreä runko helpottaa laitteen löytämistä pimeissäkin ympäristöissä. Kokeile Philips-telakointiasemaa, jolla pidät työvalon käden ulottuvilla ja valmiina työhön. Pöydälle asetettuna se lataa työvalosi langattomasti.2 Lue lisää osoitteessa: [Philips.com/Xperion-6000](https://www.philips.com/Xperion-6000)

Tekniset tiedot

Sähkö tiedot

Akun kapasiteetti: 2 600 mAh
Akun latausaika: enintään 4 tuntia
Akun käyttöaika (tehotila): jopa 4,5 tuntia
Akun käyttöaika (Eco-tila): jopa 7 tuntia
Akun käyttöaika (kohdevalo): jopa 9 tuntia
Akun/pariston tyyppi: litiumakku
Latausjohdon tyyppi: Type C USB
Virtapistokkeen tyyppi: EU-pistoke (ei mukana Isossa-Britanniassa)
Jännite: 3,7 V
Teho: 5 W
Virtalähde: ladattava akku

Valon ominaisuudet

Valon keilakulma: 100 astetta
Valon säteilykulma (kohdevalo): 15°
Väriämpötila: 6 000 K
Valovirta (tehotila): 500 lm
Valovirta (Eco-tila): 250 lumenia
Valovirta (kohdevalo): 180 lumenia

Markkinointitiedot

Odotetut hyödyt: suunniteltu käyttäjien tarpeisiin
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: monikäyttöinen ja kääntyvä

Tilaustiedot

Tilausmerkintä: X60SLIMX1
Tilaukoodi: 01467231

Ulkopakkauksen tiedot

Korkeus: 18 cm
Pituus: 19,5 cm
Leveys: 16,5 cm

Pakkauksen tiedot

EAN1: 8719018014672
EAN3: 8719018014689

Pakatun tuotteen tiedot

Johdon pituus: 100 cm:n USB-johto, 5 V, 1 A, adapteri
Korkeus: 17,5 cm

Pituus: 5,2 cm

Määrä pakkauksessa / tilauksen vähimmäismäärä: 6

Paino akkujen/paristojen kanssa: 334 g

Tuotteen kuvaus

Kiinnitysmahdollisuudet: käännettävä koukku, voimakas magneetti
Koukku: 360° kääntyvä
Iskunkestävyys (IK): IK07
Kotelointiluokka (IP): IP54
Magneetti: 2 magneettia
Materiaalit ja pinnoitus: kestävä ABS-pinnoite + pehmeä kumi
Käyttölämpötila: -10 – +40 °C
Kestää: rasvaa, öljyä ja kemiallisia liuottimia
Tekniikka: COB-LED
UV-vuodonilmaisin: ei
Valikoima: Xperion 6000

