



Philips X-tremeUltinon
LED

フォグランプ用バルブ

LED フォグランプ (H8/H11/
H16 共用タイプ)

6000K
明るさ 200%アップ
純正バルブ配光で明るさ向上



12834UNIX2

より明るく、見やすく、より強く。

LED ならではのスタイリッシュな明るさと安心の配光設計を備えた LED

フォグバルブ

フィリップス X-tremeUltinon LED フォグランプは、色温度 6000 ケルビンの LUXEON LED を採用しています。特許取得済みの SafeBeam テクノロジーにより、グレア光を極力抑え照らしたい路面に 200% の LED 光を照射します。ファンレス機能の AirFlux 技術採用。

愛車をドレスアップ

- 色温度 6000K がもたらす明瞭な白色光
- ワンランク上のヘッドランプで愛車をスタイルアップ

優れた配光性能

- 明るく強力な LED 光が必要な場所をしっかりと照射

長寿命 LED フォグランプ用バルブ

- 耐久性に優れた LED フォグランプ用バルブ
- さらに耐用年数を伸ばす革新的な熱管理システム

フィリップスクオリティ

- フィリップスクオリティ
- 3 種類の変換コネクタを同梱

明るい白色光の自動車用 LED フォグランプ

- 明るさ 200%アップで優れた視認性を実現

PHILIPS

フォグランプ用バルブ

LED フォグランプ (H8/H11/H16 共用タイプ) 6000K, 明るさ 200%アップ, 純正バルブ配光で明るさ向上

特長

明るいピュアホワイト光

最高で 6000 ケルビンの色温度に達するフィリップス X-tremeUltinon LED フォグランプは、自動車品質の LUXEON テクノロジーを採用。このテクノロジーが、昼の光のような明るい白色光を生み出しています。視野がはっきりすることで、障害を見つけやすくなり、より適切な運転が可能になります。また明るいライトにより、目をこらして前方の地形を確認する必要がないため、夜の運転を快適に楽しむことができます。

スタイリッシュなゴールデンライトでグレードアップ

私たちの目が心の窓であるように、ヘッドランプを見れば、あなたの車についてさまざまなことがわかります。新車を購入せずにスタイルをグレードアップしたいと考えているなら、ヘッドランプをアップグレードすれば余分な支出を抑えられます。あなたの車はあなた自身を表しています。フィリップスの LED フォグランプで自分を表現しましょう。

明るい光を必要な場所へ照射



ルーメン値が高いバルブが実用面で明るいとは限りません。LED から照射された光が純正バルブ配光で照射されるかが重要なのです。配光設計がしっかりなされていない場合、明るすぎる照射光は、路面を照射せず、対向車を幻惑させるグレアを発生する可能性があります。SafeBeam 技術を搭載した当製品は、純正ハロゲンバルブ配光に基づき、フォグランプに必要な部分に照射光を集中させます。照射光を正確にコントロールすることで、視認性をさらに高め、夜間や悪天候運転時のサポートをします。

驚きの長寿命

明るくスタイリッシュなフォグランプ用バルブを手に入れたいが、バルブがすぐに切れるようでは困ります。これが従来のフォグランプの欠点でした。強力な光を放つバルブはそれだけ寿命も短かったのです。その一方で LED は高い照度を保ちながらも大幅に長寿命化できます。フィリップス X-tremeUltinon LED 製品は、AirFlux という排熱技術により、LED のパ

フォーマンスを維持し LED の長寿命につながります。

長寿命の自動車用 LED バルブ

LED フォグランプは発熱するため、排熱/放熱をする必要があります。フィリップスの AirFlux / AirCool は排熱システムにあたりません。フィリップス X-treme Ultinon LED フォグランプシリーズは AirFlux という技術で排熱を行っています。ヒートシンクが煙突状の形状をしており、ファンを使わずにヒートシンク内に空気の流れを発生させる自然空冷式。これにより熱を取り除き、製品の長寿命化につながっています。

自動車グレードの品質

100 年以上の歴史をもつフィリップスの照明は、先進の技術で、自動車業界の高い評価を得ています。「フィリップス自動車グレード品質」製品は、厳正な品質管理プロセス（適用される ISO 基準を含む）に従って設計、開発されており、一貫して高い製造基準を維持しています。フィリップスのランプが大手自動車メーカーに選ばれる理由は、それが高品質の代名詞だからです。フィリップスが誇る先進の LED 照明システムは、安全で快適かつ楽しい運転をお楽しみください。

取付は簡単、純正同等のフィッティング

ドライバーボックス一体型のコンパクトなデザインだから、純正ハロゲンバルブと交換するだけ。製品取付時は専門店などのメカニックへ依頼することをお勧めいたします（純正 LED ヘッドライト装着車輛など、一部取付できない車種があります）。

鮮やかで明るいライト



夜間走行や悪天候運転時は、日中の運転に比べてヘッドライト/フォグランプの照射光に頼るでしょう。明るい LED 照射光を放つフィリップス X-treme Ultinon LED フォグランプシリーズは、純正ハロゲンバルブからのドレスアップはもちろんのこと、視認性は最高で 200%改善されます。前方の視認性が高まれば、操縦の正確性と反応速度が上がり、走行の安全性も高まります。

仕様

セールスポイント

- 期待される効果: 純正バルブ配光で明るさ向上
- 製品特長: より明るく、より強く、より白く

製品仕様

- アプリケーション: フォグランプ
- ベース: PGJ19-1, PGJ19-2, PGJ19-3
- 指定 LED タイプ: LED フォグランプ (H8/H11/H16 共用タイプ)
- ECE 認証: 未取得
- ECE マーク: -
- シリーズ名: X-tremeUltinon LED
- 技術的仕様: AirFlux, IP65, SafeBeam
- 光源: LED
- バルブタイプ: H8, H11, H16

寿命

- 寿命: 最長 12 年

光の特性

- 色温度: 6000 K
- ルーメン: 1200lm

電源仕様

- ワット数: 10 W
- 対応電圧: 12 V

注文情報

- 品番: 12834UNIX2JP

- 注文コード: 39747530

パッケージデータ

- パッケージ種類: X2
- JANCODE: 8727900397475
- EAN3: 8727900397482

株式会社フィリップス・ジャパン
© 2023 Koninklijke Philips N.V.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。記載されている製品名などの固有名称は、Koninklijke Philips N.V. またはその他の会社

www.philips.com

*自動車用 LED バルブの使用については各国の自動車関連法規が異なる為、ご自身でご確認の上装着、使用願います。

発行日 2023-12-29

バージョン: 23.2.1



Philips Japan, Ltd.