

PHILIPS

Сигнализираща
крушка за автомобил

Ultinon Pro6000 SI

Тип крушка: P21/5W

12 V, наситена червена
светлина

Усъвършенствана автомобилна
система

Брой лампи: 2

11499RU60X2



Насладете се на трайна яркост

По-ярки, елегантни сигнали

За стилно шофиране надградете до светлини за стопове и задни фарове Philips Ultinon Pro6000 LED-RED [≈ P21/5W]. Техният наситен червен цвят изглежда страхотно и увеличава видимостта, така че можете да сигнализирате безопасно и със стил.

Висококачествени, стилни сигнални светлини

- Надстройте вашите фарове, надстройте вашия стил

Просто инсталиране тип "Plug and Play"

- Електрическа съвместимост с повечето автомобили
- Лесен монтаж и съвместимост с повечето модели автомобили

Превъзходна видимост

- Незабавна информация за безопасност за другите шофьори
- Сигнализирайте вашето намерение с по-ярка външна светлина
- Ергономичен дизайн с тройна LED матрица

Производителност, създадена да издържа

- Удължен живот до 5000 часа

Акценти

Мощна яркост

Сигнализирането за желаната посока на движение на превозното средство е от основно значение за Вашата безопасност. За да избегнете сблъсъци, другите участници в движението трябва да знаят какво правите. А когато лошите атмосферни условия намалят видимостта, необходимостта от ярко и наситено сигнализиране става още по-голяма. LED сигналните светлини Philips Ultinon Pro6000 Ви предоставят ярко и интензивно червено осветление за стоп светлини и габарити. Вашият автомобил изразява кои сте, така че направете стилно впечатление със сигналните LED светлини на Philips.

Технология за незабавно включване

В сравнение с крушките с нажежаема жичка Philips Ultinon Pro6000 LED светват мигновено, за да гарантират, че другите шофьори могат да реагират по-бързо, което Ви осигурява по-голяма безопасност.

Равномерно разпределение на светлината

За Вашите стоп светлини и габарити Philips Ultinon Pro6000 LED Ви предоставят равномерно разпределение на светлината. Широкият им ъгъл гарантира, че светлината ще бъде прожектирана там, където Ви е необходима.

Еlegantна LED светлина

Въпреки че основната цел на външното осветление е да Ви помогне да виждате и да Ви виждат, това не означава да правите компромис с визията. Ако искате да надстроите стила си, без да купувате по-нов

автомобил, замяната на външното осветление с LED светлини Philips Ultinon Pro6000 е интелигентен начин да похарчите парите си.

Живот до 5000 часа

Искате ярки, стилни светлини за автомобил, но не искате да сменяте изгорели крушки. Това е главният минус на обикновените крушки – колкото по-мощни са фаровете, толкова по-кратък е техният живот. Дори при по-висок интензитет на светлината светодиодите издържат много по-дълго. LED светлините Philips Ultinon Pro6000 са създадени за дълъг живот. Благодарение на функциите, като висококачествената LED технология и усъвършенстваните системи за управление на топлината, те издържат до 5000 работни часа.

Монтаж за нула време!

Насладете се на „plug-and-play“ изживяването: Philips Ultinon Pro6000 се предлага със стандартни накрайници и е без полярност, така че подмяната е бърза и лесна.

Електрическа съвместимост

Модернизираните LED крушки и конвенционалните крушки се различават една от друга по отношение на мощност, състав и потребление електроенергия. Замяната на конвенционалните крушки с други LED крушки може да се окаже проблемна. Крушките Philips Ultinon Pro6000 са електрически съвместими с повечето автомобили. При необходимост се предлагат допълнителни адаптери като аксесоари за отстраняване на неизправности. Ние продаваме цялостно решение.

Спецификации

Маркетингови характеристики

Акцент за продукта: Светодиод от автомобилен клас, Мощна яркост, Равномерно разпределение на светлината
Очаквани ползи: По-ярки, елегантни сигнали

Описание на продукта

Приложение: Стоп/Габарит
Цокъл: BAY15d
Обозначение: P21/5W LED червена светлина 11499 RU60 12V X2
Хомология ЕСЕ: HE
Серия: Ultinon Pro6000 SI
Технология: LED
Тип: LED-RED [~P21/5W]
Напрежение: 12 V

Експлоатационен срок

Живот: 5000 часа

Характеристики на светлината

Лумена: 75/15
Цветна температура: Червено

Информация за поръчка

Въвеждане на поръчка: 11499RU60X2
Код за поръчка: 1538930

Данни за опаковката

EAN1: 8719018015389
EAN3: 8719018015396
Тип опаковка: X2

Информация за опакован продукт

Брутно тегло на бройка: 36 гр
Дължина: 14.2 см
Ширина: 12.1 см
Височина: 10.3 см
Нето тегло на бройка: 13 гр
Количество артикули в опаковка: 2 бр.
MOQ (за професионалисти): 10 опаковки

Информация за външната опаковка

Дължина: 9.5 см
Ширина: 1.5 см
Височина: 13.5 см
Нето тегло на бройка: 360 гр
Брутно тегло на бройка: 0.51 кг

