



Philips X-tremeUltinon
LED
автомобильная
противотуманная лампа

LED-FOG [H8/H11/H16]

6500 K

Lumină cu 200% mai intensă
Инновационная автомобильная
система



12794UNIX2

Ярче. Белее. Мощнее.

Светодиодные противотуманные лампы с ярким белым светом для
уникального стиля

Lumini de ceață Philips X-tremeUltinon LED cu tehnologie LED LUXEON premium cu până la 6500 K. Tehnologia brevetată SafeBeam proiectează o lumină cu 200% mai intensă exact acolo unde ai nevoie. Concepută să dureze cu design AirFlux avansat.

Обновите стиль

- Până la 6500 K pentru lumină albă clară
- Усовершенствуйте освещение, обновите стиль
- Мощный и яркий свет для максимального обзора

Превосходное рассеивание света

- Мощный яркий свет там, где он необходим

Светодиодные противотуманные лампы с длительным сроком службы

- Надежные лампы головного освещения прослужат вам так же долго, как и автомобиль
- Инновационные системы теплоотвода для длительного срока службы

Исключительное качество Philips

- Высочайшее качество автомобильных ламп Philips
- Простая установка и совместимость со многими моделями автомобилей

PHILIPS

Основные особенности

Чистый яркий белый свет



Светодиодные противотуманные лампы Philips X-tremeUltinon LED со специальной технологией LUXEON и цветовой температурой до 6500 K обеспечивают яркий белый свет, близкий по характеристикам к дневному. Чем лучше обзор, тем легче замечать препятствия на дороге, а значит, вождение становится более уверенным. Яркий свет ламп в ночное время позволяет не всматриваться вдаль, а наслаждаться комфортной и захватывающей поездкой.

Стильный белый свет

Глаза — это зеркало души, а по лампам головного освещения можно многое узнать об автомобиле. Если вы хотите усовершенствовать внешний вид автомобиля, не вкладываясь в приобретение нового транспортного средства, просто замените лампы головного освещения. Подчеркните характер своего автомобиля: привлечите внимание, установив светодиодные противотуманные лампы Philips. Водители выбирают эти лампы Philips за их уникальный дизайн: вместо желтого они излучают чистый белый свет, делая образ более современным.

Яркий свет там, где он необходим



Мощный поток света — не самая важная особенность лучших автомобильных ламп, так как увеличивать яркость светодиодов очень просто. Что по-настоящему важно, так это способ применения дополнительной яркости, поскольку неконтролируемый яркий свет может создавать опасные для водителей блики. Благодаря технологии SafeBeam светодиодные противотуманные лампы Philips направляют свет именно туда, где он необходим. Однородный и точный световой пучок соответствует требованиям дорожной безопасности к галогенным лампам головного освещения. Благодаря улучшенному контролю освещения обзор улучшится, что поможет сделать ночные поездки комфортнее и безопаснее.

Большой ресурс работы

Водителям требуются яркие и стильные противотуманные лампы, однако их постоянная замена утомляет. Главная проблема стандартных ламп головного освещения в том, что чем они ярче, тем короче срок их службы. По сравнению с ними светодиодные лампы работают намного дольше, а светодиодная продукция Philips X-tremeUltinon LED показывает непревзойденные результаты — при более высоком уровне интенсивности света. Благодаря системам теплоотвода AirFlux и AirCool срок службы таких ламп составляет до 12 лет. Так как в течение этого срока большинство людей меняют или модернизируют автомобили, эти стильные лампы головного освещения прослужат вам так же долго, как и автомобиль.

Автомобильные лампы с длительным сроком службы

Светодиодные противотуманные лампы излучают тепло, которое необходимо контролировать. Технологии Philips AirFlux и AirCool — это составляющие интеллектуальной системы охлаждения, которая отводит тепло от важных деталей лампы. Благодаря повышенной устойчивости к воздействию высоких температур светодиодные противотуманные лампы Philips работают дольше других современных продуктов той же категории. Наши надежные лампы гарантируют не только удобство и экономию, но и безопасность, ведь вам не хотелось бы, чтобы они сломались во время использования. Светодиодные лампы Philips дарят ощущение полного спокойствия.

Качественная продукция для автомобилей

Высокотехнологичные системы освещения Philips известны в автомобильной индустрии уже более 100 лет. Автомобильная продукция Philips разрабатывается и совершенствуется в соответствии со строгими требованиями (включая применимые нормы ISO), что обеспечивает неизменное соблюдение высоких стандартов качества. Крупнейшие автопроизводители выбирают лампы Philips, поскольку они уверены в качестве изделий. Светодиодные системы освещения Philips обеспечивают интенсивный яркий свет, точную направленность светового луча и непревзойденный стиль. С ними вождение становится более безопасным, уверенным и комфортным.

Невероятно простая установка

Водители, умеющие обращаться с техническим оборудованием, легко справятся с установкой светодиодных ламп в совместимые автомобили. Однако мы рекомендуем доверить установку новых ламп Philips специалистам. Обратите внимание, что эти лампы головного освещения имеют широкий диапазон применения, но подходят не для всех автомобилей.

автомобильная противотуманная лампа
LED-FOG [H8/H11/H16] 6500 K, Lumină cu 200% mai intensă
, Инновационная автомобильная система

12794UNIX2

Характеристики

Особенности изделия

- Ожидаемые преимущества: Инновационная автомобильная система
- Характеристики изделия: Ярче, Надежнее, Более белый свет

Описание продукта

- Применение: Передняя противотуманная фара
- Цоколь: PGJ19-1, PGJ19-2, PGJ19-3
- Тип светодиодов: LED-FOG [H8/H11/H16]
- Линейка продукции: X-tremeUltinon LED
- Технические характеристики: AirFlux, IP65, SafeBeam
- Технология: Светодиодная
- Тип: H8, H11, H16

Срок службы

- Срок службы: До 12 лет

Световые характеристики

- Цветовая температура: До 6500 K
- Люмен: 1200 лм

Электрические характеристики

- мощность в ваттах: 10 Вт
- напряжение: 12 В

Информация для заказа

- Регистрация заказа: 12794UNIX2
- Код для заказа: 39739031

Информация об упаковке

- Тип упаковки: x 2
- EAN1: 8727900397390
- EAN3: 8727900397406



Дата выпуска 2023-12-29

Версия: 20.2.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления
Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Перед использованием светодиодных ламп убедитесь, что это разрешено действующим законодательством.