

PHILIPS

กล้องบันทึกวิดีโอขณะขับขี่
รถยนต์

ADR810

Full-HD 1080p

การตรวจจับการชนอัตโนมัติ

ตัวบอกความเหนื่อยล้าและเตือนผู้ขับขี่

Emergency Easy Capture



ADR81BLX1



ผู้พิทักษ์ความปลอดภัยบนท้องถนนแบบส่วนตัวของคุณ

ด้วยการตรวจจับการชนและระบบบันทึกสถานการณ์ฉุกเฉิน

ขับขี่ด้วยความสนุกสนานแบบไร้กังวล ด้วยกล้องบันทึกขณะขับขี่ของ Philips ที่จะคุ้มครองคุณในสถานการณ์ที่สิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น รู้สึกลดภัยด้วยฟังก์ชันความปลอดภัยอัตโนมัติต่อไปนี้ Collision Detection, Emergency EasyCapture, และ Fatigue Alert

ภาพชัดใสในทุกสภาวะการขับขี่

- รายละเอียดคมชัดด้วยความละเอียด Full HD แบบ 1080p
- การมองเห็นตอนกลางคืนที่สมบูรณ์แบบ
- เลนส์มุมกว้างแบบ 156 องศา

สะดวกและเชื่อถือได้ ด้วยการสนับสนุนในสถานการณ์ฉุกเฉิน

- บันทึกภาพอัตโนมัติทันทีที่คุณติดเครื่องรถยนต์
- การตรวจจับการชนและการบันทึกสถานการณ์ฉุกเฉินอัตโนมัติ
- ระบบบันทึกสถานการณ์ฉุกเฉินจะบันทึกภาพสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดอยู่ตลอดเวลา
- ตัวบอกความเหนื่อยล้าและเตือนผู้ขับขี่

หลักฐานที่เที่ยงตรงในทุกสถานการณ์

- คุณภาพอุปกรณ์ของแท้
- เล่นซ้ำทันทีพร้อมหลักฐานวันและเวลาที่แนบชัด

ไฮไลต์

บันทึกเสียงอัตโนมัติ



Automatic recording

ทันทีที่คุณติดเครื่องรถยนต์ กล้องบันทึกขณะขับซีรี่ย์ยนต์จะเริ่มการทำงานโดยอัตโนมัติ

การตรวจจําการชน



Collision detection

ในกรณีที่เกิดการชน จะมีการบันทึกสถานการณ์ฉุกเฉินโดยอัตโนมัติ เพื่อปกป้องหลักฐานและป้องกันการเขียนข้อมูลทับ

ตรวจจับความเหนื่อยล้า



Fatigue index

ตรวจจับความเหนื่อยล้าจะแสดงผลการประเมินความเหนื่อยล้าของผู้ขับ และแสดงข้อความเตือนด้วยภาพและเสียงอะคูสติก ทันทีที่ผู้ขับควรพักผ่อน

Full HD



Full HD

จับรายละเอียดคมชัดด้วยความละเอียด Full HD แบบ 1080p

ระบบลงเวลาและวันที่



เล่นซ้ำได้ทันทีเพื่อแจกแจงความรับผิดชอบ ณ จุดเกิดเหตุ พร้อมหลักฐานวันและเวลาที่แนบสำหรับการสนับสนุนและแจ้งขั้นตอนการเคลมประกันภัย

Emergency Easy Capture



Emergency EasyCaptur

EasyCapture ของ Philips ช่วยให้คุณมั่นใจด้วยปุ่มบันทึกสถานการณ์ฉุกเฉินที่รวดเร็วและง่ายดายตามเวลา จับภาพพร้อมบันทึกทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนทันทีที่คุณต้องการ หนึ่งปุ่มบนอุปกรณ์ที่มองเห็นได้ชัดเจน และอีกหนึ่งปุ่มที่อะแดปเตอร์ที่ใช้ต่อช่องจุดบุหรี่

การมองเห็นตอนกลางคืน



Night visibility

จับรายละเอียดได้คมชัดที่สุดทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยการมองเห็นตอนกลางคืนเยี่ยมประสิทธิภาพ

คุณภาพ OE



Philips และผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต์ระดับโลก ขอเสนอประสิทธิภาพการทำงานในรถยนต์ และคุณภาพที่ยาวนานที่ดีที่สุด ทนทานต่อการสั่นสะเทือนและอุณหภูมิ ได้รับการรับรอง CE/ FCC สำหรับการติดตั้งและการใช้งานที่ปลอดภัย การติดตั้งที่มั่นคงแน่นอนด้วยอุปกรณ์ติดตั้งและการปรับที่ง่ายดาย

มุมมอง



Wide angle 156°

จับภาพได้มากกว่า ด้วยมุมมองกว้างพิเศษ ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วถึง 156 องศา

รายละเอียดเฉพาะ

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์
การกำหนด: ADR810
เทคโนโลยี: กล่องบันทึกขณะขับขีรยนต์
ภาษา: ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น
อินเทอร์เฟซ: Mini USB 2.0, HDMI, ลำโพง
อุณหภูมิในการทำงาน: -10 ~ 65 °C
อุณหภูมิในการจัดเก็บ: -20 ~ 70 °C
รูปแบบไฟล์: การบีบอัดวิดีโอ H.264 แบบ .MOV
เลนส์คงที่: เลนส์มุมกว้างพิเศษ 156 องศา
หน่วยความจำภายใน: แฟลช 64Mb SPI
หน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม: 64Mx16bit (1Gbits) DDR2 SDRAM
เวลาบันทึก: 160 นาที @16GB สำหรับ Full HD
จอแสดงผล: จอภาพ LCD ขนาด 2.7 นิ้ว
G-sensor: ได้
เปิดหน้ากล้องอัตโนมัติ: ได้
ความสมดุลแสงอัตโนมัติ: ได้
ทัศนวิสัยตอนกลางคืนที่ดียิ่งขึ้น: ได้
LCD ดับไฟโดยอัตโนมัติ: ได้
การบันทึกวนที่ไร้จุดบกพร่อง: ได้

บันทึกเสียงอัตโนมัติ: ได้
ระยะรับแสง: F/#2.0
การตรวจจบการชน: ได้
ลงวันที่และเวลา: ได้
เซ็นเซอร์ภาพ: CMOS ขนาด 2.1 เมกะพิกเซล
ความละเอียดวิดีโอ: Full HD(1920x1080p) @30fps
การปกป้องไฟล์ฉุกเฉิน: ได้
สื่อในการบันทึก (หน่วยความจำภายนอก): การ์ด Micro SD (สูงถึง 32 GB)

ข้อมูลการบรรจุหีบห่อ
EAN1: 6947939173983
EAN3: 6947939173990

พร้อมอุปกรณ์เสริมในกล่อง
อุปกรณ์เสริม: สายไฟ 12V พร้อมตัวยึด
ความยาวสายไฟ: 4 ม.
กำลังไฟ: อะแดปเตอร์ใช้ไฟ 12 V

น้ำหนักและขนาด
ขนาดของผลิตภัณฑ์ (ยาวxกว้างxสูง): 106.7 x 50.0 x 32.5 มม.
น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 83 g.
น้ำหนักกล่อง (รวมผลิตภัณฑ์): 370 g.

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด
ประโยชน์ที่คาดหวัง: ผู้พิทักษ์ความปลอดภัยบนท้องถนนของคุณ
คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์: พร้อมระบบบันทึกสถานการณ์ฉุกเฉิน

ข้อมูลทางด้าน Logistic
EAN (จีน): 6947939172160
รหัสการสั่งซื้อ (จีน): 17216030
ปริมาณในกล่อง: 1
อ้างอิง: ADR81BLX1

