



**Philips Professional
PEN20S**

200 lm Boost/100 lm Eco
Utilizare versatilă cu mâini libere
Spot de 100 lm în partea
superioară
Autonomie mare a bateriei de
până la 4h



LPL67X1

Lampă compactă reîncărcabilă cu LED LUXEON® de înaltă calitate

Lampă compactă care asigură o lumină puternică, naturală

Philips PEN20S este o lampă stilou compactă, ideală pentru lucrările de inspecție rapidă. Cele 4 LED-uri ale sale de înaltă calitate furnizează o lumină albă naturală, puternică, de 6.000 K, producând până la 200 lm, plus un reflector de 100 lm. Reîncarcă lampa prin USB și folosește-o cu mâinile libere.

Baterie reîncărcabilă cu durată mare de viață

- Lucrează continuu timp de până la 4 ore

Lampă de lucru rotativă comodă, care îți lasă mâinile libere

- Lucrează mai bine cu iluminarea de tip „mâini libere”

Lampă de inspecție durabilă

- Lumină robustă, concepută pentru a rezista la condițiile dificile din atelier

Lumină LED albă naturală cu două moduri

- Lucrează confortabil și fără să obosești
- Alege 100 lm în modul „Eco” sau o lumină intensă, de 200 lm în „Amplificare”
- Vezi mai bine ceea ce faci

PHILIPS

PEN20S

200 lm Boost/100 lm Eco Utilizare versatilă cu mâini libere, Spot de 100 lm în partea superioară, Autonomie mare a bateriei de până la 4h

Specificații

Specificatii pentru comercializare

- Avantaje preconizate: Vezi mai bine, Lucrează mai bine
- Caracteristici produs: Lampă de lucru reîncărcabilă

Descrierea produsului

- Opțiuni mâini libere: Cârlig, magneti
- Bandă pentru cap: Nu
- Cârlig: Clemă pivotantă la 80° cu magnet
- Evaluarea protecției la impact (IK): IK07
- Coefficient de protecție împotriva penetrării (IP): IP54
- Magnet
- Materiale și finisaje: ABS
- Număr de LED-uri: 4+1
- Temperatură de funcționare: între 0 °C și 40 °C
- Lumină orientabilă: Cap de lampă pivotant la 80°
- Gamă: PEN, Professional
- Rezistent la: ulei, grăsimi, solvenți de atelier
- Tehnologie: LED
- Detector de scurgeri UV: Nu

Caracteristicile fotometrice

- Temperatură de culoare: 6000 K
- Flux luminos: 150-300 de lumeni, 200 lm
- Flux luminos (indicator): 100 lm
- Durata de viață a LED-urilor: 10.000 h
- Unghiul fasciculului: 80°
- Flux luminos (eco): 100 lm
- Unghiul fasciculului (indicator): 60°

Caracteristici electrice

- Putere: 1,8 W
- Tensiune: 3,2 V
- Sursă de alimentare: Baterie AAA, Baterie LiFePO4 3,2 V 1200 mAh

- Capacitate baterie: 1200 mAh
- Durata de funcționare a bateriei (Amplificare): Până la 2 ore
- Durata de funcționare a bateriei (Eco): Până la 4 ore
- Tip baterie: Baterie LFP
- Tip de priză: Fără priză, Micro USB
- Tip de cablu de alimentare: Reîncărcabilă
- Temp de încărcare a bateriei: sub 2 ore

Informații privind comanda

- Nr. comandă: LPL67X1
- Cod de comandă: 05261231

Informații ambalaj

- EAN1: 8719018052612
- EAN3: 8719018052629

Informații despre produsul ambalat

- Lungime: 5.3 cm
- Lățime: 2.8 cm
- Înălțime: 18.7 cm
- Cantitate per pachet/MOQ: 6
- Greutate cu cablu: 104 g
- Greutate cu baterii: 92 g
- Dimensiuni: Standard, Compact
- Lungime cablu: Micro USB de 50 cm
- Diametru: N/A
- Greutate fără cablu: 92 g
- Greutate fără baterii: N/A

Informații de pe ambalajul exterior

- Lungime: 20.5 cm
- Lățime: 12.3 cm
- Înălțime: 10.3 cm
- Greutate brută pe unitate: 816 g

LPL67X1

Repere

Lumină LED albă naturală de 6.000 K

Philips PEN20S produce o lumină albă naturală de 6.000 K, ce îmbunătățește confortul vizual și reduce oboseala ochilor, pentru a lucra fără să obosești.

Lumină strălucitoare cu două moduri

Fasciculul principal de pe Philips PEN20S are două niveluri de ieșire. Pentru utilizare de zi cu zi și durată extinsă de viață a bateriei, modul Eco îți oferă o putere strălucitoare de 100 de lumeni. Cu modul Amplificare, obții o putere intensă de 200 de lumeni, dar durată mai mică de viață a bateriei. Această flexibilitate îți permite să alegi lumina corectă pentru sarcina curentă.

Fascicul constant, versatil

Philips PEN20S dispune de un unghi versatil al fasciculului, de 80°, perfect pentru iluminarea zonei din fața ta. Există și un spot încorporat de 100 de lumeni, pentru lucrări rapide de inspecție. Împreună, acestea oferă o vizualizare 20/20 a ceea ce faci.

Făcut să reziste

Atunci când ești aglomerat cu lucrul, este ușor să scapi din mână echipamentul, care se poate deteriora. Din acest motiv, este important ca uneltele pe care le folosești să fie construite pentru a dura. Philips PEN20S este rezistent la apă și la praf (clasificare IP54). Are și o clasificare IK07, pentru a rezista la impacturi și la căderi de la o înălțime de până la 1,5 metri.

Durată de viață a bateriei de până la 4 ore

Philips PEN20S este echipat cu o baterie reîncărcabilă avansată. În modul Eco, vei obține un fascicul strălucitor de 100 de lumeni, pentru până la 4 ore de utilizare continuă (aceiași lucru este valabil pentru spotul de 100 de lumeni). În modul Amplificare, vei obține un fascicul intens de 200 de lumeni, pentru aproximativ 2 ore de utilizare continuă. O încărcare completă a bateriei durează numai 2 ore, utilizând un conector micro-USB standard. În pachet este furnizat un cablu USB, iar dispozitivul este compatibil cu majoritatea încărcătoarelor USB de pe piață.

Lampă de inspecție ușor de utilizat

Cu clema sa pivotantă la 80°, poți atârna cu ușurință Philips PEN20S acolo unde lucrezi. Sau dacă verifici un motor, folosește magnetul PEN20S pentru a poziționa lumina exact acolo unde ai nevoie de aceasta și lasă-ți libere ambele mâini, pentru a-ți duce activitatea la bun sfârșit.



Data apariției 2024-01-25

Versiune: 10.1.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com