

# PHILIPS

СВІТЛОДІОДНІ ЛАМПИ ДЛЯ  
ПЕРЕДНІХ ФАР АВТОМОБІЛЯ

Ultinon Pro3021

Холодне біле світло 6000 К

Світлодіодні лампи, які працюють  
довше

Компактна універсальна конструкція

HL [~H4], для пересічної місцевості



LUM11342U3021X2



## Освітлюйте шлях попереду за допомогою світлодіодного світла

Стильне світлодіодне освітлення, яке легко встановлювати

Світлодіодні лампи Philips\* для передніх фар розроблені для забезпечення дивовижного співвідношення ціни й якості, комфортного підсвічування та надійної роботи. Ці лампи, створені для тривалого використання й легкого встановлення, є чудовою модернізацією від галогенової до світлодіодної технології.

### Дивіться і будьте помітними

- Якісне, холодне біле світло

### Надійна робота

- Лампи з тривалим строком експлуатації

### Компактна універсальна конструкція

- Легке встановлення

### Зручне рішення

- Оновлення без зусиль

### Потужна яскравість

- Покращена видимість

# Основні особливості

## Біле світло до 6000 Кельвінів

Для сучасного холодного білого світла оновіть автомобільні фари світлодіодними лампами Philips Ultinon Pro3021. Ці лампи розроблені для максимально комфортного водіння, адже містять потужні мікросхеми світлодіодів із колірною температурою 6000 Кельвінів. Швидше помічайте перешкоди й керуйте з більшою впевненістю, не засліплюючи інших учасників дорожнього руху. Світлодіодні лампи Philips Ultinon Pro3021 забезпечують ефективність і стиль.

## Лампи з тривалим строком експлуатації

Правий світлодіодний індикатор – це якісне світло, яке працює довше. Лампи Philips Ultinon Pro3021 мають надійний дизайн із високоефективним радіатором, що відводить тепло від критичних компонентів світла. Вони пропонують до 2000 годин використання, що може бути в чотири рази довше, ніж наявні галогенові лампи\*\*.

## Легке встановлення

Оптимізований розмір світлодіодної лампи є ключовим, оскільки деякі елементи оптики можуть бути дуже малими. У той час як інші модернізовані

світлодіодні рішення на ринку можуть мати зовнішній блок драйверів, наші світлодіодні лампи Philips Ultinon Pro3021 LED пропонують вбудований блок драйверів, що робить встановлення швидшим і безпроблемним. Компактний дизайн підходить до ширшого модельного ряду автомобілів, а спеціалісти-механіки можуть легко встановити лампу. Зробіть потрібні зміни! Дотримуйтесь покрокових інструкцій у посібнику тут\*\*\* та див. орієнтовний список сумісності тут\*\*\*.

## Покращена видимість

Хоча деякі інші світлодіодні лампи можуть розчарувати, оскільки зазвичай їх світловий потік або яскравість можуть у реальних умовах швидко вичерпуватися, лампи Philips Ultinon Pro3021 забезпечують надійну роботу та якісне світло. Їх однорідний промінь дозволяє бачити чіткіше без засліплення інших учасників дорожнього руху, а висока яскравість забезпечує сталу інтенсивність світла перед автомобілем. Для хорошого спрямованого вперед пучка важливо правильно розташувати світлодіодні

передні лампи в блоці фари. Тому не забувайте про вирівнювання – не пошкодуйте час і зробіть усе правильно.

## Оновлення без зусиль

У деяких моделях автомобілів можуть виникати специфічні проблеми з модернізованими світлодіодними лампами. Саме тому ми розробили розумні аксесуари Philips, такі як кільцеві адаптери Philips та адаптер CANBus, щоб водії могли оновити освітлення для ширшого модельного ряду автомобілів до світлодіодної технології. Перевірте, чи потрібні вам додаткові аксесуари для світлодіодних ламп Philips у вашому автомобілі. Знайдіть більше інформації про аксесуари Philips тут\*\*\*\*.

## Надійна якість Philips

Технологічно прогресивне автомобільне освітлення Philips відоме в автомобільній галузі вже понад 100 років. Вироби Philips Automotive Grade Quality створено з дотриманням процедур жорсткого контролю якості, що слугують основою для незмінно високих стандартів виробництва.

# Специфікації

## Термін експлуатації

Термін експлуатації: До 2000 годин

## Характеристики світла

Колірна температура: 6000 K

Люмен: Дальнє світло: 1500 (± 20%), ближнє світло: 1000 (± 20%)

## Маркетингові особливості

Очікувані переваги: Стильне біле світло

Особливість виробу: Яскраве світлодіодне освітлення, яке легко встановлювати

## Інформація для замовлень

Код артикулу: 11342U3021X2

Код замовлення: 01784094

## Інформація про упаковку

Довжина: 23,5 см

Ширина: 16,8 см

Висота: 15 см

Вага нетто однієї одиниці: 1044 г

Вага бруто однієї одиниці: 1,129 кг

## Дані упаковки

Тип упаковки: x2

EAN1: 8719018017840

EAN3: 8719018017857

## Інформація про упаковку

Довжина [см]: 11,1 см

Ширина [см]: 5

Висота [см]: 16

Вага нетто однієї одиниці [г]: 52

Вага бруто однієї одиниці [г]: 174

Мінімальна партія (для спеціалістів): 4 комплекти/ 8 шт.

Кількість в упаковці: 2

## Опис виробу

Технологія: LED

Застосування: Фари дальнього світла, Фари ближнього світла

Тип: LED-HL [~H4]

Відповідність стандартам ECE: H1

Позначення: LED-HL [~H4]

Цоколь: P43t

Сумісні аксесуари: Адаптер CANbus (для помилок на панелі приладів), CANBus для усунення миготіння (у разі миготіння та зниження яскравості), кільцеві адаптери (для встановлення у різноманітних оригінальних цоколях для галогенових ламп)

Лінійка: Ultinon Pro3021

## Електричні характеристики

Потужність (Вт): 20 Вт

Напруга: 12 В і 24 В, сумісність з автомобілями і вантажівками

