

PHILIPS

Автомобилен
видеорекодер

ADR810

Full HD 1080p

Автоматично откриване на сблъсъци

Индекс на умората и
предупреждения

Лесно заснемане при извънредна
ситуация



ADR81BLX1



Вашият личен асистент за безопасност на пътя със засичане на опасност от сблъсък и аварии Лесно заснемане

Насладете се на спокойно шофиране с рекордера на Philips за видео при шофиране, който ще ви предпази в непредвидени ситуации. Почувствайте се защитени благодарение на автоматичните предпазни функции: Засичане на опасност от сблъсък, аварийно лесно заснемане и сигнал за предупреждение на водача в случай на умора.

Кристално ясни изображения при всякакви условия на шофиране

- Ярки детайли с 1080p Full HD разделителна способност
- Идеален нощен изглед
- 156° широкоъгълен обектив

Лесен за употреба, с включена поддръжка за спешни ситуации

- Автоматичен запис, когато стартирате автомобила си
- Откриване на сблъсъци и автоматичен запис при извънредни ситуации
- Аварийно EasyCapture, така че винаги да заснемете неочакваното
- Индекс на умората и предупреждения

Абсолютно точни данни по всяко време

- Качество на оригинално оборудване
- Незабавно възпроизвеждане с клеймо за доказателство

Акценти

Автоматичен запис



Automatic recording

Веднаг след като включите автомобила си, рекордерът за шофиране започва да работи автоматично.

Откриване на сблъсъци



Collision detection

В случай на сблъсък автоматично се запазва запис за извънреден случай, за да се осигури доказателство и да се предотврати презапис.

Индекс на умората



Fatigue index

Индексът на умората показва еволюцията на умората на водача и извежда визуално и звуково предупредително съобщение, когато водачът се нуждае от почивка.

Full HD



Full HD

Улавяйте ярки детайли с 1080p Full HD разделителна способност

Клеймо за доказателство



Незабавно възпроизвеждане за изясняване на отговорността на място с клеймо за доказателство за ускоряване на процеса по заявка за застраховка

Лесно заснемане при извънредна ситуация



Emergency EasyCaptur

Philips EasyCapture осигурява бутони за бързо и лесно аварийно заснемане под ръка. Заснемайте и записвайте всичко, което се случва на пътя, когато ви е нужно: един ясно идентифициран бутон на устройството и един на адаптера за запалката.

Нощен изглед



Night visibility

Улавяйте най-резките детайли, денем и нощем. С оптимизиран нощен изглед.

Качество на оригинално оборудване



Philips използва експертните си данни в световната автомобилна промишленост, за да осигури най-доброто представяне в автомобила и дълготрайно качество. Висока устойчивост на вибрации и температура, сертифицирана по CE/ FCC, за безопасен монтаж и употреба. Стабилно монтиране с лесно поставяне и регулиране.

Зрителен ъгъл



Wide angle 156°

Улавяйте по-голяма част от сцената с доказан 156° супер широк ъгъл

Спецификации

Описание на продукта

Обозначение: ADR 810

Технология: Автомобилен рекордер за шофиране

Езици: Английски, френски, немски, италиански, испански, португалски, полски и руски език.

Интерфейс: Mini USB 2.0, HDMI, високоговорител

Работна температура: -10 ~ 65 °C

Температура на съхранение: -20 ~ 70 °C

Файлов формат: .MOV, видеокомпресия H.264

Фиксиран обектив: 156° супер широкоъгълен обектив

Вътрешна памет: 64 Mb SPI флаш

Памет с произволен достъп: 64 M x16 бита (1 Gb)

DDR2 SDRAM

Време за запис: 160 мин @16 GB за full HD качество

Дисплей: 2,7" LCD

G-сензор

Автоматична експонация

Автоматичен баланс на бялото

Подобрена нощна видимост

Авт. изкл. на LCD

Запис в цикъл без прекъсване

Автоматичен запис

Диапазон на апертурата: F/#2.0

Откриване на сблъсъци

Клеймо за дата и час

Сензор за изображения: 2,1-мегапиксела CMOS

Видео разделителна способност: Full HD (1920 x 1080p) @30 кад./сек

Защита на файловете в извънредна ситуация

Носител за запис (външна памет): Micro SD карта (до 32 GB)

Данни за опаковката

EAN1: 6947939173983

EAN3: 6947939173990

Приложени аксесоари

Аксесоари: 12 V кабел, скоба за монтаж

Дължина на захранващия кабел: 4 м

Захранване: Адаптер за автомобил 12 V

Тегло и размери

Размери на продукта (Д x Ш x В): 106,7 x 50,0 x 32,5 мм

Тегло на изделието: 83 гр

Тегло на кутията (вкл. изделието): 370 гр

Маркетингови характеристики

Очаквани ползи: Вашият личен асистент за безопасност на пътя

Акцент за продукта: с извънредно лесно заснемане

Логистични данни

EAN: 6947939173983

Код за поръчка: 17398330

Количество в кутията: 10

За справка: ADR81BLX1

