



Philips EcoPro
EcoPro61 Slim

Dobrável e multiângulos de 270°
3 modos de luz – 500, 250, 50 lm
Foco de 140 lm
Bateria de longa duração até
20 horas



RC620X1

Luz de qualidade para executar as suas tarefas

Design ultrafino para iluminar espaços estreitos

A Philips EcoPro61 Slim versátil, ultrafina e recarregável é ideal para iluminar espaços estreitos graças ao seu módulo de iluminação rotativo de 270°. A sua bateria de longa duração até 20 horas permite-lhe trabalhar durante o dia inteiro sem interrupções.

Design ultrafino para iluminar espaços estreitos

- Design oscilante de 270° ultrafino para iluminar espaços estreitos

Foco de 140 lm

- Apontador de 140 lm para inspeções com focos

3 modos de luz para diferentes tipos de utilização

- 3 níveis de fluxo luminoso para a flexibilidade de que necessita

Permite trabalhar com as mãos livres

- Gancho de 360° e ímã forte

Bateria de longa duração até 20 horas

- Bateria de longa duração até 20 horas

PHILIPS

EcoPro61 Slim

Dobrável e multiângulos de 270° 3 modos de luz – 500, 250, 50 lm, Foco de 140 lm, Bateria de longa duração até 20 horas

Especificações

Especificações de marketing

- Vantagens esperadas: Veja melhor, Trabalhe melhor
- Destaque do produto: Lâmpada de trabalho LED fina e multiângulos

Descrição do produto

- Opções mãos-livres: Gancho
- Gancho: Gancho dobrável inoxidável
- Classificação de proteção contra impactos (IK): IK07
- Classificação do Índice de Proteção (IP): IP20
- Tipo de lâmpada: Recarregável
- Íman: Íman forte
- Materiais e acabamento: PC + TPE
- Número de LED: COB + 1 LED (lanterna)
- Temperatura de funcionamento: 0 °C a 40 °C
- Luz direcionável
- Alcance: EcoPro
- Resistente a: massa lubrificante, óleo, solventes de oficina
- Tecnologia: Lâmpada LED
- Detetor de fugas UV: Não

Caraterísticas da luz

- Temperatura da cor: Cor fria
- Fluxo luminoso (apontador): 140 lúmenes
- Intensidade da luz (máximo): 792 lux a 0,5 m
- Intensidade da luz (eco): 396 lux/80 lux a 0,5 m
- Duração do LED: >10 000 horas
- Ângulo de feixe: 90°
- Fluxo luminoso (eco): 250/50 lúmenes
- Ângulo de feixe (apontador): 30
- Intensidade da luz (apontador): 450 lux a 0,5 m
- Fluxo luminoso (intenso): 500 lúmenes

Caraterísticas elétricas

- Voltagem: 3,7 V
- Capacidade da bateria: 2500 mAh
- Tempo de funcionamento da bateria (máximo): Até 2,2 horas
- Tempo de funcionamento da bateria (eco): 20 h a 50 lm; 5 h a 250 lm
- Tipo de bateria: Bateria de íões de lítio
- Tipo de ficha: Micro USB
- Tipo de cabo de carregamento: Cabo micro USB
- Tempo de carregamento da bateria: até 3,2 horas
- Fonte de alimentação: Bateria recarregável
- Potência: 5 W + lanterna de 3 W

Informações sobre encomendas

- Apresentação de encomendas: RC620X1
- Código de encomenda: 484031

Dados da embalagem

- EAN1: 8719018004840
- EAN3: 8719018004857

Informação do produto embalado

- Comprimento: 3.1 cm
- Largura: 5.1 cm
- Altura: 16.5 cm
- Quantidade da embalagem/n.º mín. encomenda: 1
- Peso com baterias/pilhas: 230g g
- Tamanho: Slim
- Comprimento do cabo: Cabo micro USB de 1 m

Informações da embalagem exterior

- Comprimento: 10.2 cm
- Largura: 5.3 cm
- Altura: 21.3 cm
- Peso bruto por unidade: 350 g

RC620X1

Destaques

Design rotativo ultrafino

A Philips EcoPro61 foi concebida com um módulo de iluminação de 270° para que possa direcionar o feixe da luz facilmente e iluminar espaços extremamente estreitos. O design ultrafino (cabeça extralarga de 1,6 m) elimina as zonas escuras no fundo de um motor ou de uma máquina.

3 modos de luz

Diferentes tarefas requerem quantidades diferentes de luz. Com três modos de potência, a Philips EcoPro61 Slim permite-lhe ajustar a luz de acordo com as suas necessidades. O modo Intenso proporciona-lhe um potente fluxo luminoso de 500 lúmenes, que o ajuda a detetar o mais ínfimo dos detalhes. Se a luz ambiente mudar ou se pretender poupar a energia da bateria, mude para o modo Eco de 50 a 250 lúmenes e utilize a sua lâmpada durante até 20 horas. Além disso, a temperatura de 6500 kelvins da EcoPro61 Slim é suave para os seus olhos, prevenindo o cansaço.

Foco de 140 lm

A Philips EcoPro61 Slim oferece-lhe um foco combinado com uma lâmpada que fornece 140 lúmenes. Poderá ver pequenos detalhes, mesmo nos cantos escuros. O foco pode ser utilizado em ambas as posições: com a lâmpada dobrada e com o módulo de iluminação aberto.

Bateria de longa duração

Após um carregamento completo, a Philips EcoPro61 Slim proporciona 2,5 horas de luz brilhante contínua através do feixe de 500 lúmenes. O modo Eco de 50 lúmenes dura até 20 horas. Com uma utilização ocasional, poderá utilizar a lâmpada durante vários dias antes de ser necessário carregar novamente a bateria.

Permite trabalhar com as mãos livres

O gancho retrátil de 360° em aço inoxidável permite-lhe pendurar esta lâmpada em qualquer local que desejar. Também é possível fixá-lo facilmente a qualquer superfície metálica, deixando ambas as suas mãos livres para trabalhar.



Data de publicação
2024-01-25

Versão: 8.1.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com