

PHILIPS

シグナルランプ用バルブ

Ultinon Pro6000 SI

LED-T10 [-W5W]

バルブの数: 2

12 V、6000 K クールホワイトエクストラ

純正バルブ配光で明るさ向上



11961U60CXX2



明るさが長持ち

明るくエレガントなシグナル

Philips Ultinon Pro6000 LED [-W5W] ポジションランプにアップグレードして、スタイリッシュな走りを実現しましょう。明るい光で見た目もスマート。安全かつスタイリッシュにシグナルを送ります。

優れた視認性

- ・ヘッドライトのフィリップス製 HID バルブや LED バルブの色合わせに

先進的でスタイリッシュなシグナル

- ・白熱球からの交換で手軽に LED 化

持続する性能

- ・フィリップスクオリティ
- ・最大 5,000 時間まで延びた製品寿命
- ・HeatShield により優れた耐久性を実現
- ・自動調光機能により過熱を防止

プラグアンドプレイで簡単取付

- ・簡単に取付け可能で、幅広い車種に対応
- ・電気系統の適合、主要車種に対応

特長

パワフルな明るさ

車両の動きをシグナルで知らせることは、自分の身を守るうえで非常に重要です。衝突を避けるために、相手はあなたがしようとしていることを把握する必要があるからです。悪天候で視界が遮られるとき、明るく強烈なシグナルの必要性はさらに増します。フィリップス Ultinon Pro6000 LED シグナルランプは昼光色の強い光を発生し、バックランプでは最大で 6000K の色温度に達します。右左折時や停止時に LED から強烈な色の光が瞬時に放たれ、適切な方向に均等に照射されるので、相手があなたの動きに対応するうえで欠かせない時間的余裕が増します。

自動車グレードの品質

100 年以上の歴史をもつフィリップスの照明は、先進の技術で、自動車業界の高い評価を得ています。「フィリップス自動車グレード品質」製品は、厳正な品質管理プロセス（適用される ISO 基準を含む）に従って設計、開発されており、一貫して高い製造基準を維持しています。フィリップスのバルブが大手自動車メーカーに選ばれる理由は、それが高品質の代名詞だからです。フィリップスが誇る先進の LED 照明システムは、安全で快適かつ楽しい運転をお楽しみください。

長寿命 LED ルームランプ

明るくスタイリッシュなヘッドライトが欲しいけれど、ランプがすぐに切れるようでは困るはず。市場に出回っている多くのランプの欠点はここにありました。強力な光を放つライトはそれだけ寿命も短かったのです。ところが、LED は高い照度を保ちながら大幅に寿命が延びました。フィリップス Ultinon Pro6000 シグナルランプ用バルブなら、更に優れた耐久性が期待できます。先進の LED テクノロジーや優れた熱管理システムにより、最大で 5,000 時間動作します。

優れた熱管理システム

HeatShield テクノロジーにより、Philips Ultinon Pro6000 T10 バルブは、ヘッドランプ用バルブの近くに取り付けても高温に耐えることができます。特殊な複合素材で作られているため、熱に関するあらゆる課題を解決し、高い性能を発揮します。

過熱防止

フィリップス Ultinon Pro6000 LED ライトには過熱を防止する機能が備わっています。周囲の温度が 85°C 以上になると、自動調光機能によって過熱を防ぎます。

取付は簡単、純正同等のフィッティング

プラグアンドプレイの簡単取付：フィリップス Ultinon Pro6000 は標準キャップ付属ですばやく簡単に交換できます。

電気系統の適合

LED バルブと従来型バルブには、ワット数、組成、消費電力の点で違いがあります。従来型の電球を LED に交換すると問題が発生する場合があります。フィリップス Ultinon Pro 6000 は、主要車種の電気系統に適合します。トラブルシューティングのためのアクセサリとして追加のアダプターもご用意し、お客様のニーズに応じた包括的なソリューションを提供します。

スタイリッシュなシルバーボディ

LED バルブへの交換は「自分と相手の視認性を高める」「ドレスアップ」が可能です。フィリップス Ultinon Pro6000 は見た目もスマート、スタイリッシュなシルバーボディで照明器具にフィットします。

仕様

寿命

寿命: 5000 時間

光の特性

色温度: 6000K

ルーメン: 270

セールスポイント

期待される効果: より明るく、より鮮やかに
製品特長: パワフルな明るさ

注文情報

品番: 11961U60CXX2

注文コード: 00970830

外装箱情報

総重量 [kg]: 0.37

高さ: 8.5 cm

長さ: 19.5 cm

本体重量 [g]: 310

幅: 15.1 cm

パッケージデータ

JANCODE: 8719018009708

EAN3: 8719018009715

パッケージ種類: X2

梱包製品情報

1 箱あたりの総重量: 31 g

高さ: 9.2 cm

長さ: 6.8 cm

MOQ (法人向け最低発注数量): 20

1 箱あたりの本体重量 [g]: 3

発注単位: 2

幅 [インチ]: 2.8

製品仕様

アプリケーション: ルームランプ、フロントパーキング/ポジションライト、ダッシュボードライト、グローブボックスライト、トランクリイト、ナンバープレート、ハイマウントストップライト、サイドインジケーター。

ベース: W21x9.5d

名称: T10 LED ホワイトエクストラ 11961

U60CX

ECE 認証: 未取得

シリーズ名: Ultinon Pro6000 SI

光源: LED

バルブタイプ: LED-T10 [W5W]

